magicolor® 7450 II ユーザーズガイド

第1章	はじめに	23
第2章	ソフトウェアについて	27
第3章	ステータスモニタ(Windows)の使いかた	83
第4章	操作パネルとメニュー	89
第5章	カメラダイレクト	143
第6章	用紙の取り扱い	145
第7章	消耗品の交換	185
第8章	メンテナンス	203
第9章	トラブルシューティング	213
第 10 章	オプションの 取り付け	263
付録		291

はじめに

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。magicolor 7450II は、Windows、Macintosh、Linux の環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。

登録商標および商標

KONICA MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標および登録商標です。magicolor および PageScope は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標および登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ソフトウェアの所有権について

本プリンタに添付のソフトウェアは著作権により保護されています。本ソフトウェアの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属しています。いかなる形式または方法においても、またいかなる媒体へもコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾なく、添付のソフトウェアの一部または全部を複製・修正・ネットワーク上などへの掲示・譲渡もしくは複写することはできません。

Copyright © 2008 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. All Rights Reserved.

著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2008 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの 目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、特別・ 重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 は保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社(以下、「KMBT」)より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ(以下、「フォントプログラム」)、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア(以下、「ホストソフトウェア」)、そして関連する説明資料(以下、「ドキュメンテーション」)が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT により付与いたします。

- お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
- 2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータにおいて再生表示することができます。
- 3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータにインストールすることができます。
- 4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメンテーションに対する権利及び所有権を第三者(以下、譲受人)に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。
- 5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりする ことはできません。
- 6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。

- 7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する権利および所有権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに帰属します。
- 8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
- 9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または 未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲 渡することはできません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメ ンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
- 10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
- 11. Notice to Government End Users(本規定に関して:本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。)The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
- 12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。

Adobe 社カラープロファイルについて

Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社) カラープロファイル使用許諾契約書

ユーザー様への注意:本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全部または一部を使用した場合、本ソフトウェアのすべての諸条件ならびに本契約書のすべての諸条件を受諾したものと見なされます。本契約書の条件に同意できない場合は本ソフトウェアの使用をおやめください。

第1条 定義

本契約書において「Adobe 社」とは、合衆国デラウェア州法人 Adobe Systems Incorporated (345 Park Avenue, San Jose, California 95110) を意味します。「本ソフトウェア」とは、本契約書が添付されたソフトウェアならびにその関連品目を意味します。

第2条 ライセンス

ユーザーが本契約書の諸条件に従うことを条件として、Adobe 社は本ソフトウェア の使用、複製、公での展示を行うライセンスを全世界的、非排他的、譲渡不能、ロ イヤルティ不要のものとしてユーザーに許諾します。さらに Adobe 社は、(a) 本 ソフトウェアがデジタル画像ファイルに埋め込まれた状態であり、しかも(b)ス タンドアローン・ベースである場合に限り、本ソフトウェアを配布する権利をユー ザーに許諾します。それ以外の場合には本ソフトウェアを配布することはできませ ん。たとえば、何らかのアプリケーションソフトウェアに組み込まれている状態や そうしたソフトウェアにバンドルされている状態では、本ソフトウェアを配布する ことはできません。個々のプロファイルは、いずれも ICC プロファイル記述文字 列によって参照されている必要があります。ユーザーは本ソフトウェアを改変して はいけません。Adobe 社は本ソフトウェアまたはその他品目のアップグレードや将 来のバージョンなど、本契約に基づいて何らかの支援を提供する義務を一切負いま せん。本ソフトウェアの知的所有権に関するいかなる権原も、本契約の条項に基づ いてユーザーに移転することは一切ないものとします。ユーザーは本契約に明示的 に定められている権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も取得しない ものとします。

第3条 配布

ユーザーが本ソフトウェアを配布する場合、以下を了解した上で配布を行ったもの と見なされます。すなわち、その配布(ユーザーによる本第3条の不履行を含み、 かつそれに限定されない)に起因して何らかの賠償請求、訴訟、その他の法的措置 が行われ損失、損害、費用が発生した場合、それに対してはユーザーが抗弁を行 い、損失を補填し、Adobe 社を完全に保護することにユーザーが同意したと見なさ れることになります。またユーザーが本ソフトウェアをスタンドアローン・ベース で配布する場合、ユーザーは本契約またはユーザー自身の使用許諾契約の諸条件に 基づいて配布を行うものとし、この場合におけるユーザー自身の使用許諾契約は、 (a) 本契約の諸条件を遵守している、(b) 明示的にせよ黙示的にせよ、すべての保 証および条件付与を有効に排除している、(c) 損害に対するすべての責任を Adobe 社に代わって有効に排除している。(d) 本契約と異なるすべての規定は、Adobe 社ではなくユーザーが単独で提供するものであることを明記している、(e) 本ソフ トウェアがユーザーまたは Adobe 社から入手可能であることと、ソフトウェアの 交換に一般に用いられている媒体で本ソフトウェアを入手する妥当な方法とを記述 している、ものでなければなりません。配布する本ソフトウェアには、Adobe 社の 著作権表示を、Adobe 社がユーザーに提供した本ソフトウェアにおけるのと同様に 行う必要があります。

第4条 保証の排除

Adobe 社は本ソフトウェアを「現状のまま」ユーザーに使用許諾しています。した がって本ソフトウェアが特定目的に適合しているかどうか、あるいは特定の結果を 生み出すことができるかどうかについて、Adobe 社は一切の表明を行いません。ま た Adobe 社は、本契約に起因する損失または損害、あるいは本ソフトウェアまた はその他資料の配布または使用に起因する損失または損害について、一切の責任を 負わないものとします。Adobe 社およびそのサプライヤは、ユーザーが本ソフト ウェアを使用した場合のパフォーマンスまたは結果について一切保証しません。た だしその居住地域においてユーザーに適用される法律が排除または制限を禁じてい る保証、条件付与、表明、約定については、その限りではないものとします。 Adobe 社およびそのサプライヤは、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる 法的根拠に基づくかを問わず、また明示的であるか黙示的であるかを問わず、第三 者の権利の不侵害、完全性、品質に対する満足、特定目的への適合性などを含みか つそれに限定されず、一切の保証、条件付与、表明、約定を行いません。ただし ユーザーは、法域によって異なるその他の権利を保有する場合もあります。第4 条、第5条、第6条の規定は、いかなる原因で本契約が終了したにせよ、その終了 後も効力が継続するものとします。ただしこの規定は、本契約の終了後も本ソフト ウェアを継続使用する権利を黙示するものではなく、またそうした権利を設定する ものでもありません。

第5条 責任の制限

Adobe 社またはそのサプライヤは、ユーザーがこうむった損害、請求、費用、派生的損害、間接的損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失に対して、いかなる場合もその責任を負わないものとし、たとえ Adobe 社の代表者がそうした損失、損害、請求が発生する可能性や第三者による請求の事実を助言されていた場合であっても、責任を負わないものとします。以上の制限および排除の規定は、ユーザー居住地の法律上許容される限度で適用されるものとします。本契約に起因または関連して Adobe 社またはそのサプライヤが負う賠償責任の総額は、本ソフトウェアに対し支払いが行われた金額を上限とします。ただし Adobe 社の過失または不法行為(詐欺)によって生じた死亡または傷害については、本契約のいかなる規定によっても、Adobe 社がユーザーに対して負う責任は制限されません。Adobe 社がサプライヤに代わって行為するのは、本契約の規定のとおりに義務、保証、責任を排除、除外、制限することが目的である場合に限られており、それ以外の場合または目的でサプライヤのために行為することはありません。

第6条 商標

Adobe および Adobe のロゴは、合衆国およびその他の国における Adobe 社の商標または登録商標です。参照のために使用する場合を除き、Adobe 社による別個の書面による許可を事前に得ていない場合には、ユーザーは上記の商標あるいは Adobe 社のその他の商標またはロゴを使用することはできません。

第7条 期間

本契約はその終了まで効力が存続するものとします。ユーザーが本契約の規定遵守を怠った場合、Adobe 社はただちに本契約を終了させる権利を有します。そうした契約終了時には、ユーザーはその占有下または管理下にある本ソフトウェアの全体コピーおよび部分的コピーのすべてを、Adobe 社に返却しなければなりません。

第8条 政府規制

本ソフトウェアの一部が合衆国輸出管理規則その他の輸出に関する法律、制限、規制(以下「輸出法」という)において輸出規制品目と認められた場合、ユーザーは自身が輸出規制対象国(イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューバ、北朝鮮、セルビアなど)の国民ではなく、しかもそれらの国に居住していないこと、さらに、ユーザーが本ソフトウェアを受領することが輸出法に基づく何らかの理由で禁止されているのではないことを、表明および保証する必要があります。本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の諸条件の遵守を怠るとただちに失われるという条件に基づき提供されています。

第9条 準拠法

本契約は、カリフォルニア州内でその住民同士が締結、履行する契約に適用される 法律など、カリフォルニア州で施行されている実体法に準拠し、それに基づいて解 釈されるものとします。本契約には、いかなる法域の抵触法の原則も、あるいは 「国際物品売買契約に関する国連条約」も適用されないものとし、それらの適用を 明示的に排除します。本契約に由来、起因、関連して発生したすべての紛争は、合 衆国カリフォルニア州サンタクララ郡において解決を図るものとします。

第10条 一般条項

Adobe 社による事前の書面による同意がある場合を除き、ユーザーは本契約に基づいて得た権利または義務を譲渡することはできません。本契約のいかなる規定も、Adobe 社、その代理人、その被用者の側のいかなる行為または黙認によっても放棄されたと見なされることはないものとしますが、正当な権限を有する Adobe 社社員が署名を行った法律的文書による場合にはその限りではないものとします。本ソフトウェアに含まれるその他の合意と本契約とで異なる言語が用いられている場合、その他の合意における条項を適用します。ユーザーまたは Adobe 社が弁護士を雇用し、本契約に依拠または関連する権利の実現を図った場合、勝訴当事者は妥当な弁護士費用を回収する権利を有するものとします。ユーザーは、本契約を読み了解したこと、さらに本契約がユーザーと Adobe 社との完全で排他的な合意であり、ユーザーに対する本ソフトウェアの使用許諾に関し、口頭または書面によって以前に両者間で成立したあらゆる合意に優先するものであることを認めるものとします。正当な権限を有する Adobe 社社員が書面に署名を行い、Adobe 社が明示的な同意を示している場合を除き、本契約における条項のいかなる改変も Adobe 社に対して効力を持たないものとします。

東洋インキ標準色コート紙プロファイル(TOYO Offset Coated 2.0)

東洋インキ標準色コート紙プロファイル(TOYO Offset Coated 2.0)は、ICC プロファイル規格に準拠したデバイスプロファイルで、東洋インキ製造株式会社が作成した標準オフセット印刷のプロファイルです。

「東洋インキ標準色コート紙」とは

東洋インキ製造株式会社の枚葉インキを用い、東洋インキ製造株式会社が標準と考えるオフセット枚葉印刷の再現色を、コート紙への実機印刷により定めたものです。「東洋インキ標準色コート紙」は日本国内におけるプロセスカラー印刷の色標準である「Japan Color」に準拠しています。

必要システム構成

ICC プロファイルを使用するカラーマネージメントシステムを持つシステムまたはアプリケーションが必要です。

東洋インキ標準色コート紙プロファイルの使用条件および注意事項

- 1. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルを使用して再現されたコンピュータビデオシミュレーションの色やカラープリンター等により出力された色は、「東洋インキ標準色コート紙」と必ずしも一致するものではありません。
- 2. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルを使用し、または使用できなかったことにより生じた一切の損害に関して、東洋インキ製造株式会社はいかなる責任も負いかねます。
- 3. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルの一切の著作権は東洋インキ製造株式 会社が所有しており、東洋インキ製造株式会社の事前の書面による許可無く、 本データを譲渡、提供、転貸、頒布、公開せず、第三者に使用させることもで きません。
- 4. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルに関して、東洋インキ製造株式会社はいかなる問い合わせも受けかねます。
- 5. ドキュメント中に記載されている会社名、製品名は、関係各社の商標または登録商標です。

本プロファイルは、東洋インキ製造株式会社が GretagMacbeth 社製ソフトウエア ProfileMaker を使用して作成し、頒布に関して GretagMacbeth 社の許諾を得ています。

TOYO Offset Coated 2.0 © TOYO INK MFG.CO.,LTD,2004

DIC 標準色プロファイル使用許諾契約

本使用許諾契約(以下本契約といいます)をよくお読み下さい。本契約は、お客様(個人、法人の別を問いません)と日本国法人 DIC 株式会社(以下 DIC といいます)との間に締結される法的な契約です。お客様が本契約の条項に同意されない場合には、DIC 標準色プロファイル(以下総称してプロファイルといいます; DIC Standard SFC_AM2.0、DIC Standard SFM_AM2.0、DIC Standard SFU_AM2.0、DIC Standard SFC_FM2.0、DIC Wakimizu SFC_AM2.0、DIC Wakimizu SFC_FM2.0、DIC ABILIO SFC_AM1.0、DIC Hy-Bryte SFC_AM1.0、DIC Standard WebC_AM2.1、DIC Standard WebC_FM2.1、DIC NewsColor_AM1.0、DIC NewsColor_FM1.0)を一切使用することはできません。

1. 使用許諾

DIC は、お客様に対して、本契約の各条項に定める条件に従ったプロファイルの使用のみを無償にて許諾します。プロファイルに関する商標権、著作権等その他の知的財産権を含む権利は DIC に留保され、その利用を許諾するものではありません。

2. 使用方法およびその制限

本契約により、お客様は、プリンタにインストール済みのプロファイルを使用することができます。また、お客様は、プリンタまたはプリンタ用オプションであるハードディスクドライブのいずれか一台にプロファイルをインストールし、かつ使用することができます。

お客様は、プロファイルの全部またはその一部を、複製、解析、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、変換、翻訳、再使用許諾、譲渡、貸与、リース、頒布等をすることはできません。また、お客様は、プロファイルの類似品を製作し、または何らかのソフトウェアを改良するために、プロファイルを利用することはできません。

プロファイルは、人身損害、重大な物理的損害または環境上の損害をもたらす可能性のある用途に使用されることを意図するものではないことをお客様は承認するとともに、このような用途にプロファイルを使用しません。

DIC は、お客様が本契約の各条項のいずれか 1 つにでも違反した場合、本契約を通知なく、お客様が違反した時点に遡って解除することができるものとします。この場合には、お客様は、速やかにプロファイルを全て破棄しなければなりません。

3. 不保証

DIC は、お客様がプロファイルを無償で使用されることに鑑み、明示または黙示を問わず、プロファイルの商品価値および使用可能性、特定目的に対する適合性、ならびに第三者の権利侵害を侵害しないこと等その他一切の保証を行うことなく、プロファイルをお客様に提供します。これらについての一切のリスクはお客様のご負担とさせていただきます。DIC は、プロファイルに欠陥または瑕疵が発見された場合であっても、有償または無償を問わず、これらの欠陥または瑕疵の修正、修復を保証するものではありません。

4. 免責

過失を含むいかなる場合であっても、DIC は、プロファイルに起因する、または関連する付随的、特別もしくは間接損害、または逸失利益の賠償責任等その他一切の責任を負いません。たとえ、DIC が、これらの損害の可能性について事前に知らされていた場合も同様です。

5. 残存条項

第3条(不保証) および第4条(免責)の規定は、第2条(使用方法およびその制限)に基づき本契約が解除され、お客様がプロファイルを全て破棄された後もなお有効に存続するものとします。

6. 準拠法、契約の分離性および管轄裁判所

本契約は、日本の法律に準拠し、同法律に従って解釈されます。何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本契約のいずれかの条項またはその一部について効力を失わせた場合であっても、本契約の他の条項は依然として完全な効力を有するものとします。また、本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

7. 完全な合意

本契約は、プロファイルの使用について、お客様と DIC の取り決めのすべてを記載するものです。

安全にお使いいただくために

製品を安全にお使いいただくために、必ず以下の「取扱上の注意」をよくお読みになってください。また、この説明書の内容を十分理解してから、プリンタの電源を入れるようにしてください。

■ このユーザーズガイドはいつでも見られる場所に大切に保管ください。

絵記号の意味

このユーザーズガイドおよび製品への表示では、製品をただしくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

	<u>^</u>	警	告
--	----------	---	---

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例





記号は注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)が描かれています。





記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止) が描かれています。






記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記 号の中や近くに具体的内容が書かれています。

҈警告





必ずアース接続してください。アース接続しないで、万一漏 電した場合は火災、感電のおそれがあります。

- ▼ アースを接続する場合は必ず電源プラグを電源に取り付ける前に行ってください。
- ▼一ス接続を取り外す場合は必ず電源プラグを電源から 取り外してから行ってください。

アース線を接続する場合は、以下のいずれかの場所に取り付けるようにしてください。

- コンセントのアース端子
- 接地工事を施してある接地端子(第 D 種)

次のような所には絶対にアース線を取り付けないでください。

- ガス管 (ガス爆発の原因になります)
- 電話専用アース(落雷時に大きな電流が流れ、火災・感雷のおそれがあります)
- 水道管 (途中が樹脂になっていて、アースの役目を果た さない場合があります)



本製品の上に水などの入った花瓶等の容器や、クリップ等の小さな金属物などを置かないでください。こぼれて製品内に入った場合、火災、感電のおそれがあります。万一、金属片、水、液体等の異物が本製品の内部に入った場合には、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。



- 本製品が異常に熱くなったり、煙、異臭、異音が発生するなどの異常が発生した場合には、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。
- 本製品を落としたり、カバーを破損した場合は、ただちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、または弊社カスタマ・サポートにご連絡ください。そのまま使用しますと、火災・感電のおそれがあります。



トナーまたはトナーの入った容器を火中に投じないでください。トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。

	 本製品をほこりの多い場所や調理台・風呂場・加湿器の側など油煙や湯気の当たる場所には置かないで下さい。火災・感電の原因となることがあります。 本製品を不安定な台の上や傾いたところ、振動・衝撃の多いところに置かないでください。落ちたり、倒れたります。
0	して、けがの原因となることがあります。 ● 本製品を設置したら固定脚を使用して固定してください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。インストレーションガイドで固定脚を使用するよう指示がある製品については、固定脚で本体を固定してください。動いたり、倒れたりして怪我の原因になることがあります。
	本製品の内部にはやけどの原因となる高温部分があります。 紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分(定着器周辺など)に、触れないでください。
\bigcirc	 本製品の通風口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災・故障の原因となることがあります。 本製品の周囲で引火性のスプレイや液体、ガス等を使用しないでください。火災の原因となります。
\bigcirc	● トナーユニットや感光体ユニットは、フロッピーディスクや時計等磁気に弱いものの近くには保管しないでください。これら製品の機能に障害を与える可能性があります。
	トナーカートリッジや感光体等を子供の手の届くところ に放置しないで下さい。なめたり食べたりすると健康に 障害を来す原因になることがあります。
	● プラグを抜くときは電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
	● 電源プラグのまわりに物を置かないでください。非常時に電源プラグを抜けなくなります。



本製品を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

連休等で本製品を長期間使用にならないときは、安全のため 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



- ◆ 本製品を移動する際は必ず使用書等で指定された場所を 持って移動してください。製品が落下してけがの原因と なります。
- ◆ 本製品を狭い部屋等で使用される場合は、定期的に部屋 の換気をしてください。換気の悪い状態で長期間使用す ると健康に障害を与える可能性があります。
- 電源プラグは年 1 回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因となることがあります。

換気について

換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量の印刷を行うと、オゾンなどの臭気が気になり、快適なオフィス・家庭環境が保てない原因となります。また、印刷動作中には、化学物質の放散がありますので、換気や通風を十分行うように心掛けてください。

物質エミッションについて

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TVOC の放散については、エコマーク No.122「プリンタ Version2」の物質エミッション放散速度に関する認定基準を満たしています。(トナーは本製品用の推奨純正品を使用し、印刷を行った場合について、試験方法:RAL-UZ122:2006 の付録 2 に基づき試験を実施しました。)

2次電池(充電式リチウム電池)の使用について

本機では、2次電池は一切使用しておりません。

印刷されたものの保存について

- 長期間保存される場合は、光による退色を防ぐため光の当たらない ところに保管してください。
- 印刷されたものを貼る場合、溶剤入りの接着剤(スプレーのりなど) を使用すると、トナーが溶けることがあります。
- 通常の白黒印刷に比べてトナーの層が厚いため、強く折り曲げると 折り曲げたところでトナーが剥がれることがあります。

複製禁止事項



法律で禁止されている紙幣などの複製を防止するため本機には、偽造防 止機能を搭載しています。

本機は偽造防止機能を搭載しているため、画像に若干のノイズが入った り、画像データの保存が禁止されたりすることがあります。ご了承くだ さい。

もくじ

1	はじめに	23
	お使いになる前に	24
	設置スペース	
	前面	
	背面	
	ina(オプション装着時)	
2	ソフトウェアについて	27
2		
	Printer Driver CD-ROM について	
	PostScript ドライバ	28
	PCL ドライバ	28
	PPD ファイル	29
	Utilities and Documentation CD-ROM	
	ユーティリティ	30
	必要なシステム	
	プリンタドライバの初期設定/オプションの設定(Windows)	
	プリンタドライバのアンインストール(Windows)	
	プリンタドライバ設定画面を表示する(Windows)	
	Windows 7	

	Windows Vista/Server 2008	
	Windows XP Home Edition	40
	Windows XP Professional/Server 2003	
	Windows 2000	40
	PostScript ドライバの設定	
	各タブで共通のボタン	
	「詳細設定」タブ	
	「基本設定」タブ	
	「レイアウト」タブ	
	「表紙 / 挿入紙」タブ	
	「スタンプ / フォーム」タブ	53
	「画像品質」タブ	
	「その他」タブ	
	PCL ドライバの設定	
	「基本設定」タブ	
	「レイアウト」タブ	
	「表紙 / 挿入紙」タブ	
	「スタンプ / フォーム」タブ	72
	「画像品質」タブ	
	「その他」タブ	
	ポイント アンド プリントでインストールされたプリンタドライバの	
	機能制限	81
	Not the 14.1 Loc	
3	ステータスモニタ(Windows)の使いかた	83
3	ステータスモニタ(Windows)の使いかた	
3	ステータスモニタの使いかた	84
3	ステータスモニタの使いかた 環境	84
3	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く	84 84
3	ステータスモニタの使いかた 環境ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた	84 84 85
3	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認	84 84 85
3	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認 ステータスモニタの警告の解除	84 84 85 87
3	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認	84 84 85 87
	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認 ステータスモニタの警告の解除 ステータスモニタを閉じる	84 84 85 87
	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認 ステータスモニタの警告の解除 ステータスモニタを閉じる 操作パネルとメニュー	84 84 85 87 87
	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認 ステータスモニタの警告の解除 ステータスモニタを閉じる 操作パネルとメニュー 操作パネルについて	84 85 85 87 87
	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認 ステータスモニタの警告の解除 ステータスモニタを閉じる 操作パネルとメニュー 操作パネルについて 操作パネルのランプ/キー	84 82 85 87 87 89
	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認 ステータスモニタの警告の解除 ステータスモニタを閉じる 操作パネルとメニュー 操作パネルについて メッセージウィンドウの表示について メッセージウィンドウの表示について	84848587878990
	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認 ステータスモニタの警告の解除 ステータスモニタを閉じる 操作パネルとメニュー 操作パネルについて 操作パネルのランプ/キー メッセージウィンドウの表示について ヘルプ画面について	8484858787878990
	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認 ステータスモニタの警告の解除 ステータスモニタを閉じる 操作パネルとメニュー 操作パネルについて 操作パネルのランプ/キー メッセージウィンドウの表示について ヘルプ画面について 操作パネルのメニュー一覧	84848587878789909292
	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認 ステータスモニタの警告の解除 ステータスモニタを閉じる 操作パネルとメニュー 操作パネルについて 操作パネルのランプ/キー メッセージウィンドウの表示について ヘルプ画面について 操作パネルのメニュー一覧 メインメニュー	
	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認 ステータスモニタの警告の解除 ステータスモニタを閉じる 操作パネルとメニュー 操作パネルについて 操作パネルのランプ/キー メッセージウィンドウの表示について ヘルプ画面について 操作パネルのメニュー一覧 メインメニュー 保存/印刷メニュー	
	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認 ステータスモニタの警告の解除 ステータスモニタを閉じる 操作パネルとメニュー 操作パネルについて 操作パネルのランプ/キー メッセージウィンドウの表示について ヘルプ画面について 操作パネルのメニュー一覧 メインメニュー 保存/印刷メニュー 保存/印刷メニュー 保存/可刷メニュー 保存/可印刷/ink手順	
	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認 ステータスモニタの警告の解除 ステータスモニタを閉じる 操作パネルとメニュー 操作パネルについて 操作パネルのランプ/キー メッセージウィンドウの表示について ヘルプ画面について 操作パネルのメニュー一覧 メインメニュー 保存/印刷メニュー 保存/印刷メニュー 保存/可刷メニュー	
	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認 ステータスモニタの警告の解除 ステータスモニタを閉じる 操作パネルとメニュー 操作パネルについて 操作パネルのランプ/キー メッセージウィンドウの表示について ヘルプ画面について 操作パネルのメニュー 医存/印刷メニュー 保存ジョブの印刷/削除手順 パスワードの入力手順 印刷メニュー	
	ステータスモニタの使いかた 環境 ステータスモニタを開く ステータスモニタの使いかた ステータスモニタの警告の確認 ステータスモニタの警告の解除 ステータスモニタを閉じる 操作パネルとメニュー 操作パネルについて 操作パネルのランプ/キー メッセージウィンドウの表示について ヘルプ画面について 操作パネルのメニュー一覧 メインメニュー 保存/印刷メニュー 保存/印刷メニュー 保存/可刷メニュー	

	カメラ ダイレクト メニュー	119
	インターフェイス メニュー	122
	システム メニュー	
	メンテナンス メニュー	
	保守メニュー	
	W 11/-1	17
5	カメラダイレクト	143
	カメラダイレクト印刷をする	144
	デジタルカメラから直接印刷する	
6	用紙の取り扱い	145
	使用できる出力用紙サイズ	
	用紙種類	
	普通紙(再生紙)	
	厚紙	
	封筒	151
	ラベル紙	152
	レターヘッド	
	はがき	
	OHP フィルム	155
	光沢紙	
	印刷保証領域と印刷可能領域	
	封筒の場合	
	用紙のセット	
	トレイ 1(手差しトレイ)	158
	普通紙の場合	
	その他の用紙種類の補給	16
	封筒の場合	
	写紙/レターヘッド/ラベル紙/ OHP フィルム/はがき/	
	光沢紙の場合	161
	長尺用紙の場合	
	トレイ 2	
	* ・	108
	はがき/光沢紙の場合	160
	封筒の場合	
	到同の場合トレイ 3/4/5(オプションの給紙ユニット)	1/2
	普通紙の場合	
	排紙トレイ	
	用紙の保管方法	183
7	消耗品の交換	191
•	月代日の文侠	
	リサイクルトナーカートリッジについて	100
	サリイグルドナーカードリッシに Jいと 使用済みカートリッジ回収のご案内	
	トナーカートリッジについて	18t

	トナーカートリッジの交換手順	189
	イメージングユニットの交換手順	192
	廃トナーボトルの交換	198
	バックアップ電池の交換	
8	メンテナンス	203
•	プリンタのメンテナンス	
	プリンタの清掃	
	プリンタ外側の清掃	
	給紙ローラー	
	トレイ 1(手差しトレイ)の給紙ローラーの清掃	208
	トレイ 2/3/4/5 の給紙ローラーの清掃	200
	両面プリントユニットの搬送ローラーの清掃	
	トレイ 3/4/5 の搬送ローラーの清掃	
	レーザーレンズの清掃	
	レ 9 レンハの月1冊	
9	トラブルシューティング	241
9	はじめに	
	設定リストを印刷する	
	紙づまりを防ぐには	
	用紙送りの流れ	
	紙づまりの処理	
	紙づまり表示と処理について	
	トレイ2での紙づまり処理	
	トレイ 3/4/5 での紙づまり処理 両面プリントユニットでの紙づまり処理	
	定着ユニットでの紙づまり処理トレイ 1(手差しトレイ)/転写ローラーでの紙づまり処理	
	紙づまりの問題	
	その他の問題	
	印刷品質の問題	244
	ステータス、エラー、サービスのメッセージ	250
	通常のステータスメッセージ	250
	エラーメッセージ(警告: <u>小</u>)	251
	エラーメッセージ(オペレーターコール: <u>▲</u>)	
	サービスメッセージ : 🕰	261
	1 -9.	
10	オプションの取り付け	
	はじめに	
	静電気防止の対策	
	メモリ (DIMM) の取り付け	
	メモリの取り付けかた	266
	ハードディスクキットの取り付け	268
	ハードディスクキットの取り付けかた	
	両面プリントユニットの取り付け	
	両面プリントユニットの構成	271


	両面プリントユニットの取り付けかた	271
	給紙ユニットの取り付け	276
	給紙ユニットの構成	276
	給紙ユニットの取り付けかた	
	プリンタテーブル	
	キットの内容	
	プリンタテーブルの取り付け	286
	長尺用紙対応トレイ	
	長尺用紙対応トレイの取り付け	
Α	付録	291
	技術仕様	292
	プリンタ本体	
	消耗品の寿命の目安	
	完期交換部具の基金の日安	

はじめに

お使いになる前に

設置スペース

プリンタ操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペースを確保してください。




上記イラストの網掛け部はオプションです。


各部の名称

以下の図は、本書で使用しているプリンタ各部の名称を示しています。

前面


- 1 操作パネル
- 2 トナーカートリッジ(シアン、 マゼンタ、イエロー)
- 3 トナーカートリッジ(黒)
- 4 排紙トレイ
- 5 定着カバー
- 6 定着ユニット
- 7 転写ベルト
- 8 エアフィルタ
- 9 転写ローラー
- 10 右側カバー
- 11 トレイ1(手差しトレイ)
- 12 トレイ 2
- 13 取手
- 14 イメージングユニット
- 15 フロントカバー
- 16 レーザーレンズ清掃具
- 17 廃トナーボトル
- 18 電源スイッチ






背面

- 1 ダストフィルタ
- 2 デジタルカメラダイレクト印刷 用ポート
- 3 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T イーサネット (Ethernet) インターフェース ポート
- 4 USB ポート
- 5 パラレルポート
- 6 オゾンフィルタ
- 7 電源
- 8 オプション装着用コネクタ
- 9 排気ダクト



前面(オプション装着時)

- 1 両面プリントユニット
- 2 給紙ユニット (トレイ 3/4/5)



ソフトウェアについて

Printer Driver CD-ROM について

PostScript ドライバ

プリンタドライバ	機能
Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7 (32bit)	給紙・排紙設定や複雑なレイアウト など、プリンタの機能を設定できま
Windows XP/Server 2003/Vista/ Server 2008/7 (64bit)	す。 詳しくは、「プリンタドライバ設定 画面を表示する(Windows)」 (p.40)をごらんください。



印刷時に PPD ファイルを指定する必要があるアプリケーション (PageMaker、Coral DRAW 等) 用に、専用の PPD ファイルを用意 しています。

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 で、印刷時に PPD ファイルを指定する場合は、Printer Driver CD-ROM に収録され ている、専用の PPD ファイルをご利用ください。

PCL ドライバ

プリンタドライバ	機能
Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7 (32bit)	給紙・排紙設定や複雑なレイアウト など、プリンタの機能を設定できま
Windows XP/Server 2003/Vista/ Server 2008/7 (64bit)	す。 詳しくは、「プリンタドライバ設定 画面を表示する(Windows)」 (p.40)をごらんください。

PPD ファイル

ファイル	機能
Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7	さまざまな環境や、プリンタドライ バ、アプリケーションに対応できま す。
Mac OS 9 (9.2)	各 OS のプリンタドライバを使用す
Mac OS X (10.2/10.3/10.4/10.5/ 10.6)	る場合に必要です。 Macintosh、Linux 用の PPD ファイ ルについては、「リファレンスガイ
Redhat Linux 9、SuSE Linux 8.2	ド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)を ごらんください。



プリンタドライバのインストールについては、「インストレーション ガイド」をごらんください。

Utilities and Documentation CD-ROM

ユーティリティ

ユーティリティ	機能
ダウンロード マネージャー ユーティリティー (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008、 Mac OS X(10.2/10.3/10.4/ 10.5))	プリンタのハードディスクにフォントや オーバーレイ用のデータをダウンロードできます。 本ユーティリティは、オプションのハード ディスクキットを装着している場合に使用 できます。
	機能や使いかたについて詳しくは、ダウン ロードマネージャーのオンラインヘルプを ごらんください。
ステータスモニタ (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista)	消耗品の状況やエラー情報など、現在のプリンタのステータスを確認できます。 詳しくは、「ステータスモニタの使いかた」 (p.84) をごらんください。
PageScope Net Care	ステータス監視、ネットワーク設定、などのプリンタ管理機能にアクセスできます。 詳しくは、「PageScope Net Care クイックガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM内の PDF マニュアル)をごらんください。
PageScope Network Setup	TCP/IP、IPX プロトコルを使用して、ネットワークプリンタの基本設定を行うことができます。 詳しくは、「PageScope Network Setup 取扱説明書」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。
PageScope Plug and Print	ネットワークに新しく接続したプリンタを 検知し、Windows プリントサーバ上にプリ ントオブジェクトを自動的に作成します。 詳しくは、「PageScope Plug and Print Quick Guide(英語)」(Utilities and Docu- mentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

ユーティリティ	機能
PageScope NDPS Gateway	NDPS 環境でプリンタおよびコニカミノルタ製複合機を使用するためのネットワークユーティリティです。 詳しくは、「PageScope NDPS Gateway 取扱説明書」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。
PageScope Direct Print	PDF ファイルや TIFF ファイルを直接プリンタに送信して印刷する機能を持つアプリケーションです。
	詳しくは、「PageScope Direct Print 取扱説明書」(Utilities and Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル)をごらんください。



ユーティリティソフトウェアのインストールについては、「インスト レーションガイド」をごらんください。

必要なシステム

- コンピュータ・
 - Pentium 2:400 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機 (Pentium 3:500 MHz 以上を推奨)
 - PowerPC G3 以降(G4 以降を推奨)を搭載した Macintosh
 - Intel プロセッサを搭載した Macintosh
- オペレーティングシステム:
 - 32bit

Microsoft Windows 2000 (Service Pack 4 以降), Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 以降: Service Pack 2 以降を推 要). Windows Server 2003. Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows Server 2008 Standard/ Enterprise, Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise

64bit Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition. Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition. Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition, Windows 7 Home Premium/Professional/ Ultimate/Enterprise x64 Edition



🖺 64bit ドライバは、AMD64 プロセッサまたは、EM64T 搭載の Intel プロセッサが稼動する x64 オペレーティングシステムに対応して います。

- Mac OS 9 (9.2), Mac OS X (10.2/10.3/10.4) クラシックモード
- Mac OS X および X Server (10.2/10.3/10.4/10.5/10.6:最新のパッチ の適用を推奨)
- Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2



Macintosh, Linux のプリンタドライバについては、「リファレンス ガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュ アル) をごらんください。

- 空きハードディスク容量:
 - 約20 MB(プリンタドライバとステータスモニタ)
 - 約128 MB (画像処理)
- メモリ:

OS が推奨する以上の RAM

- CD-ROM/DVD ドライブ
- インターフェース:
 - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T イーサネット(Ethernet) イン ターフェースポート

- USB 2.0 (High Speed) 準拠インターフェースポート
- パラレル(IEEE 1284)ポート

プリンタドライバの初期設定/オプションの 設定 (Windows)

プリンタを使い始める前に、プリンタドライバの初期設定を確認/変更して おくことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、プリン タドライバでそのオプションを設定しておいてください。



<u></u>
■
✓ Windows のプリンタドライバのインストールについては、「インスト レーションガイド」をごらんください。

Macintosh および Linux のプリンタドライバのインストールについて は、「リファレンスガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内 の PDF マニュアル)をごらんください。

- 1 以下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。
 - Windows 7 の場合

[スタート] メニューから「デバイスとプリンター」をクリックし、 デバイスとプリンター画面を表示します。「プリンターと FAX」より 「KONICA MINOLTA mc7450 PS」または「KONICA MINOLTA mc7450 PCL6」プリンタアイコンを右クリックし、「プリンターのプ ロパティ」をクリックします。

- Windows Vista/Server 2008 の場合

[スタート] メニューから「コントロールパネル」- 「ハードウェア とサウンド」-「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示し ます。「KONICA MINOLTA mc7450 PS」または「KONICA MINOLTA mc7450 PCL6 | プリンタアイコンを右クリックし、「プロ パティーをクリックします。

- Windows XP Home Edition の場合

「スタート」メニューから「コントロールパネル」―「プリンタとそ の他のハードウェア」—「プリンタと FAX」をクリックし、プリン タと FAX 画面を表示します。「KONICA MINOLTA mc7450 PS」また は「KONICA MINOLTA mc7450 PCL6」プリンタアイコンを右ク リックし、「プロパティ」をクリックします。


- Windows XP Professional/Server 2003 の場合

「スタート」メニューから「プリンタと FAX」をクリックし、プリン タと FAX 画面を表示します。「KONICA MINOLTA mc7450 PS」また は「KONICA MINOLTA mc7450 PCL6」プリンタアイコンを右ク リックし、「プロパティ」をクリックします。

- Windows 2000 の場合

「スタート」メニューから「設定」―「プリンタ」をクリックし、プ リンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA mc7450 PS」または 「KONICA MINOLTA mc7450 PCL6」プリンタアイコンを右クリック し、「プロパティ」を選択します。


- 2 オプションを装着している場合は、手順3へ進んでください。 オプションを装着していない場合は、手順8へ進んでください。
- 3 「装置情報」タブをクリックします。




- 4 装着したオプションが正しく認識されているかを確認します。
 - 正しく認識されている場合は、手順8に進んでください。 正しく認識されていない場合は、手順5に進んでください。
- **5** [情報の更新] をクリックします。装着済みのオプションが自動的に認識されます。
 - [情報の更新]は本プリンタとの双方向通信が行なわれている場合にのみ使用できます。[情報の更新]が使用できない場合は、手順6.7を行ってください。
- 6 「装置オプション」リストから、オプションを一つずつ選択して、「設定値の変更」メニューから「あり」または、「なし」を選択します。
 - 「プリンタメモリ」を選択した場合は、装着しているメモリに応じて「256 MB」、「512 MB」、「768 MB」、「1024 MB」から一つ選択します。工場出荷時は「256 MB」に設定されています。
- 7 装着しているオプションをすべて設定したら、[適用] をクリックします。

- 意文 お使いの OS によっては、[適用] ボタンが表示されません。 その場合はそのまま次の手順へ進んでください。
- 8 「初期設定」タブをクリックします。






- 9 必要な項目を設定し、[適用]をクリックします。
 - 禁則発生時に確認メッセージを表示する: チェックすると、禁則発生時にメッセージを表示します。
 - サーバープロパティ用紙を使用する: チェックすると、サーバープロパティの用紙リストの中から対象プリンタで利用可能なサイズが基本設定タブの原稿サイズリストに追加されます。
 - メタファイル(EMF)スプールを行う(PCL ドライバのみ): 独自のシステムで使用する場合などでメタファイル(EMF)スプールが必要な場合にチェックします。
 - カスタム用紙の登録(PCLドライバのみ): カスタム用紙を登録すると、登録した名称で基本設定タブの原稿サイズリストに追加されます。
- 10「全般」タブをクリックします。
- **11** [印刷設定] をクリックします。 印刷設定画面が表示されます。



- 12 使用する用紙の種類やサイズなど、プリンタの初期設定を変更します。
 - 各タブの設定項目については、「PostScript ドライバの設定」 (p.41)、「PCL ドライバの設定」(p.62) をごらんください。
- 13 各初期設定を変更したら、[適用] をクリックします。
- 14 [OK] をクリックし、印刷設定画面を閉じます。
- **15** [OK] をクリックし、プリンタの設定画面を閉じます。

プリンタドライバのアンインストール (Windows)

ここでは、プリンタドライバをアンインストールする場合の手順について説 明します。



- Windows Vista/Server 2008/7 でアンインストール中、ユーザーアカウント制御画面が表示される場合は、[許可]または[続行]をクリックしてください。
- 1 開いているアプリケーションを全て閉じます。
- 2 以下の手順でプリンタ画面を表示します。
 - Windows XP/Sever 2003/Vista/Server 2008/7 の場合: [スタート] メニューから「すべてのプログラム」 「KONICA MINOLTA」 「magicolor 7450」 「プリンタドライバの削除」をクリックします。
 - Windows 2000 の場合: [スタート] メニューから「プログラム」-「KONICA MINOLTA」 「magicolor 7450」 「プリンタドライバの削除」をクリックします。
- 3 プリンタドライバのリストから「KONICA MINOLTA mc7450 PS」、 「KONICA MINOLTA mc7450 PCL6」チェックボックスをチェックして、 [削除] をクリックします。



4 [削除] をクリックします。



5 [OK] をクリックし、コンピュータを再起動します。 プリンタドライバがコンピュータからアンインストールされます。



プリンタドライバ設定画面を表示する (Windows)

Windows 7

- **1** [スタート] メニューから「デバイスとプリンター」をクリックし、デバイスとプリンター画面を表示します。
- 2 「プリンターと FAX」より「KONICA MINOLTA mc7450 PS」または「KONICA MINOLTA mc7450 PCL6」プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

Windows Vista/Server 2008

- **1** [スタート] メニューから「コントロールパネル」-「ハードウェアと サウンド」-「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。
- 2 「KONICA MINOLTA mc7450 PS 」または「KONICA MINOLTA mc7450 PCL6 」プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

Windows XP Home Edition

- **1** [スタート] メニューから「コントロールパネル」—「プリンタとその他のハードウェア」—「プリンタと FAX」をクリックし、プリンタとFAX 画面を表示します。
- 2 「KONICA MINOLTA mc7450 PS」または「KONICA MINOLTA mc7450 PCL6」プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

Windows XP Professional/Server 2003


- 1 [スタート] メニューから「プリンタと FAX」をクリックし、プリンタと FAX 画面を表示します。
- 2 「KONICA MINOLTA mc7450 PS」または「KONICA MINOLTA mc7450 PCL6」プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

Windows 2000

- **1** [スタート] メニューから「設定」—「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。
- 2 「KONICA MINOLTA mc7450 PS」または「KONICA MINOLTA mc7450 PCL6」プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

PostScript ドライバの設定

各タブで共通のボタン



1. OK

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を有効にして画面を閉じます。

2. キャンセル

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効 (キャンセル) にして画面を閉じます。

3. 適用

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有効にします。

診 お使いの OS によっては、[適用] ボタンが表示されません。

4. ヘルプ

このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。

5. お気に入り設定

現在の設定を保存する機能 です。任意の設定を行い、 [追加] をクリックすると右 の画面が表示されます。名 称、コメントを入力します。 アイコンを設定する場合は、 「アイコン」チェックボック スをチェックし、アイコン を選択します。保存する設 定を共有にする場合は、「共 有」チェックボックスに チェックします。[OK] をク リックすると、現在の設定 が保存されます。保存した 設定はドロップダウンリス トから選択して呼び出すこ とができます。



また、[編集] をクリックすると、お気に入り設定画面が表示されます。 保存した設定の編集ができます。



ドロップダウンリストで「標準設定」を選ぶと、設定が初期設定値に戻 ります。


じた このボタンは、「詳細設定」タブには表示されません。

6. 本体ビュー/用紙ビュー

プリントレイアウトのサンプルが表示されている場合は、[本体ビュー] ボタンが表示されます。[本体ビュー] をクリックすると、プリンタの外観図が表示されます。表示される外観図はオプションの装着状態を反映します。

プリンタの外観図が表示されている場合は、[用紙ビュー] ボタンが表示されます。[用紙ビュー] をクリックすると、プリントレイアウトのサンプルが表示されます。

「画像品質」タブでは、「画像品質ビュー」ボタンが表示されます。([用紙ビュー] ボタンは表示されません。)[画像品質ビュー]をクリックすると、「画像品質」タブの設定を反映したサンプルが表示されます。




7. 本体情報


このボタンをクリックすると、PageScope Web Connection が起動します。

このボタンは、ネットワーク接続の場合のみ有効になります。


8. 標準に戻す

このボタンをクリックすると、各タブ内の設定が標準設定に戻ります。





「詳細設定」タブ



1. 詳細な印刷機能

詳細な印刷機能(小冊子)の設定を有効にするか、無効にするかを選択 します。



■ 本設定は、プリンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」を 選択して表示するプロパティ画面で、「詳細設定」タブにある 「詳細な印刷機能を有効にする」チェックボックスがチェックさ れている場合に表示されます。

2. PostScript オプション

PostScript 出力オプション: PostScript ファイルの出力形式を設定しま


PostScript エラーハンドラを送信: PostScript エラーが発生した場合に、 レポートを印刷するかしないかを設定します。

左右反転印刷:左右反転印刷を行うか行わないかを設定します。

3. PostScript Pass through

アプリケーションがプリンタドライバを利用せずに直接印刷できるよう にするかどうかを設定します。

「基本設定」タブ



1. 原稿の向き

印刷の向きを「縦」または、「横」から選択して設定します。

2. 原稿サイズ

ズを設定します。
「カスタムサイズ」を選択
すると、カスタムサイズ設
定画面が表示されます。
原稿のサイズを設定しま
す。

印刷するデータの文書サイ



3. 出力用紙サイズ

印刷する用紙のサイズを設 定します。

「カスタムサイズ」を選択 すると、カスタムサイズ設 定画面が表示されます。 用紙のサイズを設定しま す。



4. ズーム

印刷倍率を設定します。

印刷倍率を手動で変更する場合は、「任意」チェックボックスをチェックし、25%から 400%の間で設定します。

5. 用紙トレイ

印刷に使用する給紙トレイを選択します。

本体の用紙メニューのトレイ1で設定している用紙サイズ/種類以外の用紙のドキュメントを印刷する際は、「トレイ1(手差し)」を選択し、印刷指示をした後に、手差しトレイに用紙がセットされていることを確認後、操作パネルの △キーを押して印刷を行ってください。トレイ1で設定している用紙以外の用紙を用いて「トレイ1」で印刷を行うと、たとえ正しいサイズの用紙をセットしていても印字位置がずれ、排紙部で紙づまりの可能性があります。

「自動」を選択すると、トレイ 2、トレイ 1 (手差しトレイ)、トレイ 3、トレイ 4、トレイ 5 の優先順位で用紙が給紙されます。

6. 用紙種類

印刷に使用する用紙種類を選択します。

「自動(プリンタの設定に従う)」を選択すると、操作パネルの「システム メニュー/用紙設定/デフォルト用紙/用紙種類」で設定した用紙種類で印刷を行います。

7. ジョブの印刷 / 保存

ハードディスクにプリントジョブを保存するなど出力方法を設定します。

本設定はオプションのハードディスクキットを装着している場合のみ有効です。

印刷:通常の印刷を行います。

保存:ハードディスクにプリントジョブを保存します。印刷は行いません。

保存&印刷:通常の印刷を行い、ハードディスクへの保存も行います。 機密印刷:プリントジョブをハードディスクにパスワードを設定して保存します。「機密印刷」ジョブを印刷すると、機密印刷ジョブはハード ディスクから削除されます。

「機密印刷」で保存したジョブの印刷時は、操作パネルからパスワード の入力が必要です。

「機密印刷」を選択すると、 ユーザ設定画面が表示され ます。印刷時に使用するパ スワードを設定します。



設定されている場合 は、「機密印刷」を 選択してもユーザ設 定画面は表示されま せん。あらためてパ スワードの設定を行 なう場合は、「ユー ザ設定] から行って ください。

試し印刷:1部のみ印刷を 行い、ハードディスクへ ジョブを保存します。



バードディスクに保存されたジョブの印刷方法については、「保 存/印刷メニュー」(p.94) をごらんください。

🌬 電源をオフ/オンすると、「保存」ジョブ以外のジョブはハード ディスクから削除されます。

8. ユーザ設定

「ユーザ設定」をクリック すると、ユーザ設定画面が 表示されます。ジョブ名 や、機密印刷時のパスワー ドの設定などを行います。



9. 部数

印刷する部数を設定します。

「ソート」チェックボックスにチェックすると部単位で印刷を行います。



■ 「ソート」はオプションのハードディスクキットを装着している 場合に有効です。

10. 印刷済み用紙の裏に印刷

一度印刷した用紙の裏面に印刷するかどうかを設定します。 本設定は、「用紙トレイ」を「トレイ1(手差し)」、「トレイ1」、「トレ イ2」に設定した場合に有効です。




上 本機で印刷した用紙の裏面をご使用ください。なお、本設定での 印刷結果は保証対象外となります。



以下の用紙は使用しないでください。

- インクジェットプリンタで印刷された用紙
- モノクロ/カラーのレーザープリンタ/コピー機で印刷された用 紙
- 他のプリンタやファクス機で印刷された用紙

「レイアウト」タブ



1. ページ割付

複数ページの文書を1ページにまとめて印刷します。

「ページ割付」チェックボックスをチェックすると、[ページ割付詳細] ボタンが有効になります。

[ページ割付詳細]をクリックすると、ページ割付詳細画面が表示されます。用紙内でのページの並べ方や、ページごとの境界線の有無を選択します。



2.180 度回転

「180 度回転」チェックボックスをチェックすると、印刷する画像が 180 度回転して印刷されます。

3. 印刷種類


印刷種類を「片面」、「両面」、「小冊子」から選択します。 「小冊子」を選択すると、「小冊子詳細」ボタンが有効になります。「小冊

子詳細1をクリックすると、小冊子詳細画面が表示され、開き方向や境 界線の有無を設定します。



『印刷種類』は、オプションの両面プリントユニットを装着し、 1 プリンタドライバが正しく両面プリントユニットを認識している 場合に有効です。

両面プリントユニットが正しく装着されていない場合は、手動で 認識させてください。詳細については、「プリンタドライバの初 期設定/オプションの設定(Windows)」(p.34)を参照してくだ さい。





| 🌬 「小冊子」は、「詳細設定」タブの「詳細な印刷機能」が「有効」 に設定されている場合に有効です。

4. とじ位置

とじ位置を「長辺左とじ」、「長辺右とじ」、「短辺上とじ」、「短辺下と じ」から選択して設定します。



🖺 🔀 原稿の向きにより、設定値は「長辺上とじ」、「長辺下とじ」、「短 辺左とじ」、「短辺右とじ」となります。


5. とじしろ

「とじしろ」チェックボックスをチェックすると、[とじしろ設定]ボタンが有効になります。[とじしろ設定]をクリックすると、とじしろ設定画面が表示されます。

とじしろをつけるときの画像のずらし方、おもて面やうら面のとじしろ 量を設定します。



「表紙/挿入紙」タブ



1. おもて表紙

おもて表紙をつける場合は「おもて表紙」チェックボックスをチェック し、「白紙」「片面のみ印刷」「両面に印刷」から選択します。 また、「おもて表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設定 します。


2. うら表紙

うら表紙をつける場合は「うら表紙」チェックボックスをチェックし、「白紙」「片面のみ印刷」「両面に印刷」から選択します。 また、「うら表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。

3. 区切りページ

区切りページごとに白紙をつける場合は「おもて表紙」チェックボックスをチェックし、「ジョブの先頭」「部の先頭」「部の末尾」から選択します。また、「区切りページ用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。

「スタンプ/フォーム」タブ



1. スタンプ

印刷する文書に「親展」などのテキストを入れて印刷します。

「スタンプ」チェックボックスをチェックすると、[編集] ボタンが有効 になります。

[編集]をクリックすると、スタンプの作成・編集画面が表示されます。 スタンプの作成・編集画面で[追加]をクリックすると、新たにスタン プを作成します。



作成したスタンプは「スタンプ/フォーム」タブおよびスタンプ・編集 画面のリストに追加されます。

リストに追加したスタンプを編集する場合は、スタンプの作成・編集画 面で、編集したいスタンプを選択し、編集します。

リストに追加したスタンプを削除する場合は、スタンプの作成・編集画 面で、削除したいスタンプを選択し、「削除」をクリックします。

■ 透過

「透過」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を透過 (網点)で印刷します。

■ 1ページのみ

「1ページ目のみ」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字 を 1 ページ目にのみ印刷します。

■ 繰り返し

「繰り返し」チェックボックスにチェックすると、1ページ内にスタンプ の文字を繰り返し印刷します。


2. フォーム印刷

印刷する文書に他の画像 ファイルなどのイメージを 取り込んで印刷を行いま す。

「フォーム印刷」チェック ボックスをチェックする と、フォーム印刷が有効に なります。



必ず用紙サイズと原 稿の向きがフォーム に合っているプリン トジョブに対して使 用してください。 また、「レイアウト」 タブの「ページ割



付」で複数ページの文書を1ページに印刷するように設定した場 合、フォームは設定にあわせて調整されませんので、ご注意くだ さい。

[フォーム情報]をクリックすると、フォーム情報画面が表示されます。



追加したフォームファイルを削除する場合は、リスト内の削除したい フォームファイルを選択し、[削除]をクリックします。 ダウンロードマネージャをインストールしている場合、「プリンタにダ ウンロード] ボタンが有効になります。



PostScript ドライバでフォームを印刷する場合、あらかじめプリ ンタにフォームファイルをダウンロードしておく必要がありま す。


フォームを印刷するページを設定する場合は、「印刷ページ」で「全 ページ」、「最初のページ」、「偶数ページ」、「奇数ページ」から選択しま

フォーム情報画面で「フォームファイルの管理」をクリックすると、 フォームファイルの管理画面が表示されます。「新規〕をクリックして、 新たに追加するフォームファイルの設定を行います。

追加したフォームファイルは、「スタンプ/フォーム」タブまたはフォー ム情報画面のリストに追加されます。



「画像品質」タブ



1. カラー選択

カラーで印刷するかモノクロで印刷するかを設定します。

2. 画質調整

[画質調整]をクリックすると、画質調整画面が表示されます。印刷する画像の明るさ(明度)を設定します。



3. カラー設定

プリンタのカラー設定を「自動」、「写真調」、「プレゼンテーション」、「ICM」、「カスタム」から選択して設定します。


「写真調」は、写真画像に適した設定です。

「プレゼンテーション」は、テキストや、グラフの多い文書に適した設 定です。

「ICM」を選択すると、Windows の ICM を使用してカラー設定を行います。

「ICM」を選択した場合、[詳細] ボタンが有効になります。

[詳細]をクリックすると、ICM 設定画面が表示されます。ICM の印刷方法や、目的を設定します。



「カスタム」を選択すると、[詳細] ボタンが有効になります。[詳細] をクリックして表示される、カラー設定画面での設定内容に従ってカラー設定を行います。



カラー設定画面では、各オブジェクト(イメージ、テキスト、グラフィック)のカラー再現についての設定や、プロファイルの管理ができます。

■ RGB カラー

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトの色空間に関して 指定します。プリンタが使用する入力 RGB の色空間を指定します。

■ RGB 色変換

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトの色変換処理に関して指定します。

プリンタで処理する入力 RGB からデバイス CMYK への色変換特性を指定します。

■ RGB グレー再現

プリンタで処理するイメージ / テキスト / グラフィックスオブジェクトのグレーの再現に関して指定します。

- 出力プロファイル 出力プロファイルに関して指定します。
- スクリーン

イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトのスクリーン処理 に関して指定します。

- シミュレーションプロファイル インクシミュレーション、デバイスシミュレーション等に使用する、 シミュレーションプロファイルを指定することができます。
- 用紙下地色にあわせる シミュレーション実施時の色変換特性を指定します。
- CMYK グレー再現 シミュレーション実施時の CMYK 入力データ中の黒色とグレーの維 持方法を指定します。
- プロファイルの管理 「カラープロファイルの管理」ダイアログボックスを表示します。
- プリンタにダウンロード ダウンロードマネージャがインストールされている場合に起動しま す。ダウンロードマネージャのインストール方法については、「イン ストレーションガイド」をごらんください。

4. 解像度

解像度 600dpi、4bit 多値のスクリーンで印刷します。本プリンタでは設定変更できません。

5. カラーセパレーション

CMYK ごとに分割して印刷するかどうかを設定します。 「カラーセパレーション」チェックボックスにチェックすると、CMYK ごとに色分解し、それぞれをモノクロで印刷します。

6. フォント設定


フォントについての設定をします。

[フォント設定]をクリックすると、フォント設定画面が表示されます。



フォント設定画面では、TrueType フォントをダウンロードする方法と、印刷時に TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるかどうかを設定します。

「その他」タブ



1. MS-Excel によるジョブ分割を抑制する

MS-Excel で印刷設定の異なる複数のシートを同時に印刷しようとする場合に、シートごとに別々のドキュメントに分割して印刷されるのを抑制するかどうかを設定します。

② 32bit プリンタドライバのみサポートします。

2. 雷子メール涌知

「電子メール通知」チェックボックスをチェックし、送信先のアドレスを設定すると、印刷終了時に印刷が正常に完了したことを電子メールで通知します。


3. ドライババージョン情報

[ドライババージョン情報] をクリックすると、プリンタドライバの バージョン情報を確認できます。



PCL ドライバの設定

各タブで共通のボタン



1. OK

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を有効にして画面を閉じます。

2. キャンセル

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効 (キャンセル) にして画面を閉じます。

3. 適用

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有効にします。

お使いの OS によっては、[適用] ボタンが表示されません。

4. ヘルプ

このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。

5. お気に入り設定

現在の設定を保存する機能 です。任意の設定を行い、 「追加」をクリックすると右 の画面が表示されます。 名称、コメントを入力しま す。アイコンを設定する場 合は、「アイコン」チェック ボックスをチェックし、ア イコンを選択します。保存 する設定を共有にする場合 は、「共有」チェックボック スにチェックします。[OK] をクリックすると、現在の 設定が保存されます。保存 した設定はドロップダウン リストから選択して呼び出 すことができます。



また、[編集] をクリックすると、お気に入り設定画面が表示されます。 保存した設定の編集ができます。



ドロップダウンリストで「標準設定」を選ぶと、設定が初期設定値に戻ります。

6. 本体ビュー/用紙ビュー

プリントレイアウトのサンプルが表示されている場合は、[本体ビュー] ボタンが表示されます。[本体ビュー] をクリックすると、プリンタの外観図が表示されます。表示される外観図はオプションの装着状態を反映します。

プリンタの外観図が表示されている場合は、[用紙ビュー] ボタンが表示されます。[用紙ビュー] をクリックすると、プリントレイアウトのサンプルが表示されます。

「画像品質」タブでは、「画像品質ビュー」ボタンが表示されます。([用紙ビュー] ボタンは表示されません。)[画像品質ビュー]をクリックすると、「画像品質」タブの設定を反映したサンプルが表示されます。


7. 本体情報

このボタンをクリックすると、PageScope Web Connection が起動します。


このボタンは、ネットワーク接続の場合のみ有効になります。

8. 標準に戻す

このボタンをクリックすると、各タブ内の設定が標準設定に戻ります。



「基本設定」タブ



1. 原稿の向き

印刷の向きを「縦」または、「横」から選択して設定します。

2. 原稿サイズ

印刷するデータの文書サイ ズを設定します。

「カスタムサイズ」を選択 すると、カスタムサイズ設 定画面が表示されます。 原稿のサイズを設定しま す。



3. 出力用紙サイズ

印刷する用紙のサイズを設 定します。

「カスタムサイズ」を選択 すると、カスタムサイズ設 定画面が表示されます。 用紙のサイズを設定しま す。



4. ズーム

印刷倍率を設定します。

印刷倍率を手動で変更する場合は、「任意」チェックボックスをチェックし、25%から400%の間で設定します。

5. 用紙トレイ

印刷に使用する給紙トレイを選択します。

本体の用紙メニューのトレイ1で設定している用紙サイズ/種類以外の用紙のドキュメントを印刷する際は、「トレイ1(手差し)」を選択し、印刷指示をした後に、手差しトレイに用紙がセットされていることを確認後、操作パネルの △キーを押して印刷を行ってください。トレイ1で設定している用紙以外の用紙を用いて「トレイ1」で印刷を行うと、たとえ正しいサイズの用紙をセットしていても印字位置がずれ、排紙部で紙づまりの可能性があります。

「自動」を選択すると、トレイ 2、トレイ 1 (手差しトレイ)、トレイ 3、トレイ 4、トレイ 5 の優先順位で用紙が給紙されます。

6. 用紙種類

印刷に使用する用紙種類を選択します。

「自動(プリンタの設定に従う)」を選択すると、操作パネルの「システム メニュー/用紙設定/デフォルト用紙/用紙種類」で設定した用紙種類で印刷を行います。

7. ジョブの印刷 / 保存

ハードディスクにプリントジョブを保存するなど出力方法を設定します。

本設定はオプションのハードディスクキットを装着している場合のみ有効です。

印刷:通常の印刷を行います。

保存:ハードディスクにプリントジョブを保存します。印刷は行いません。

保存&印刷:通常の印刷を行い、ハードディスクへの保存も行います。機密印刷:プリントジョブをハードディスクにパスワードを設定して保存します。「機密印刷」ジョブを印刷すると、機密印刷ジョブはハードディスクから削除されます。

「機密印刷」で保存したジョブの印刷時は、操作パネルからパスワード の入力が必要です。

「機密印刷」を選択すると、 ユーザ設定画面が表示され ます。印刷時に使用するパ スワードを設定します。



設定されている場合 は、「機密印刷」を 選択してもユーザ設 定画面は表示されま せん。あらためてパ スワードの設定を行 なう場合は、「ユー ザ設定] から行って ください。

試し印刷:1部のみ印刷を 行い、ハードディスクへ ジョブを保存します。



バードディスクに保存されたジョブの印刷方法については、「保 存/印刷メニュー」(p.94) をごらんください。



🆺 電源をオフ/オンすると、「保存」ジョブ以外のジョブはハード ディスクから削除されます。

8. ユーザ設定

ジョブ名や、機密印刷時の パスワードの設定などを行 います。

「ユーザ設定」をクリック すると、ユーザ設定画面が 表示されます。



9. 部数

印刷する部数を設定します。

「ソート」チェックボックスにチェックすると部単位で印刷を行います。



■ 「ソート」はオプションのハードディスクキットを装着している 場合に有効です。

10. 印刷済み用紙の裏に印刷

一度印刷した用紙の裏面に印刷するかどうかを設定します。 本設定は、「用紙トレイ」を「トレイ1(手差し)」、「トレイ1」、「トレ イ2」に設定した場合に有効です。




■ 本機で印刷した用紙の裏面をご使用ください。なお、本設定での 印刷結果は保証対象外となります。



以下の用紙は使用しないでください。

- インクジェットプリンタで印刷された用紙
- モノクロ/カラーのレーザープリンタ/コピー機で印刷された用 紙
- 他のプリンタやファクス機で印刷された用紙

「レイアウト」タブ



1. ページ割付/ポスター印刷

ページ割付は複数ページの文書を1ページにまとめて印刷します。 ポスター印刷は1ページ分の文書を拡大して複数枚に印刷します。印刷 後に用紙を貼り合わせて、ポスターのような大きな印刷物を作ることが できます。

「ページ割付 / ポスター印刷」チェックボックスをチェックすると、

[ページ割付/ポスター印刷詳細] ボタンが有効になります。

[ページ割付/ポスター印刷詳細]をクリックすると、ページ割付/ポスター印刷詳細画面が表示されます。用紙内でのページの並べ方や、ページごとの境界線の有無を選択します。





➡️<> 「ポスター2×2」、「ポスター3×3」、「ポスター4×4」を選択し た場合、両面印刷は設定できません。

2. 180 度回転

「180 度回転」チェックボックスをチェックすると、印刷する画像が 180 度回転して印刷されます。

3. 白紙抑制

印刷する文書内に白紙がある場合、白紙を出力するかしないかを設定し ます。

4. 印刷種類


印刷種類を「片面」、「両面」、「小冊子」から選択します。

「小冊子」を選択すると、[小冊子詳細]ボタンが有効になります。[小冊 子詳細1をクリックすると、小冊子詳細画面が表示され、開き方向や境 界線の有無を設定します。



□ 「印刷種類」は、オプションの両面プリントユニットを装着し、 プリンタドライバが正しく両面プリントユニットを認識している 場合に有効です。

両面プリントユニットが正しく装着されていない場合は、手動で 認識させてください。詳細については、「プリンタドライバの初 期設定/オプションの設定(Windows)」(p.34)を参照してくだ さい。



5. とじ位置

とじ位置を「長辺左とじ」、「長辺右とじ」、「短辺上とじ」、「短辺下と じ」から選択して設定します。



🖺 🔀 原稿の向きにより、設定値は「長辺上とじ」、「長辺下とじ」、「短 辺左とじ」、「短辺右とじ」となります。

6. とじしろ

とじしろの有無を設定します。「とじしろ」チェックボクとじしろ」チェックボスをチェックボタンがあいます。「とじんろいます」をクリンではいるというのというできない。他ののではいるというのというのというのというのという。




7. イメージシフト

用紙に印刷される文書の位 置を設定します。


「イメージシフト」チェックボックスをチェックすると、「イメージシフト設定」ボタンが有効になります。「イメージシフト設定」をクリックすると、イメージシフト設定画面が表示されます。文書の印刷位置を0.1ミリ単位または、0.01インチ単位で設定します。

右図を参照してプリント位 置を設定してください。





「表紙/挿入紙」タブ



1. おもて表紙

おもて表紙をつける場合は「おもて表紙」チェックボックスをチェック し、「白紙」「片面のみ印刷」「両面に印刷」から選択します。 また、「おもて表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設定 します。


2. うら表紙

うら表紙をつける場合は「うら表紙」チェックボックスをチェックし、「白紙」「片面のみ印刷」「両面に印刷」から選択します。 また、「うら表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。

3. 区切りページ

区切りページごとに白紙をつける場合は「おもて表紙」チェックボックスをチェックし、「ジョブの先頭」「部の先頭」「部の末尾」から選択します。また、「区切りページ用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。


「スタンプ/フォーム」タブ



1. スタンプ

印刷する文書に「親展」などのテキストを入れて印刷します。 「スタンプ」チェックボックスにチェックすると、[編集] ボタンが有効 になります。

[編集] をクリックすると、スタンプの作成・編集画面が表示されます。 スタンプの作成・編集画面で[追加] をクリックすると、新たにスタン プを作成できます。



作成したスタンプは「スタンプ/フォーム」タブおよびスタンプ作成・ 編集画面のリストに表示されます。

リストに追加したスタンプを編集する場合は、スタンプの作成・編集画 面で、編集したいスタンプを選択し、編集します。

リストに追加したスタンプを削除する場合は、スタンプの作成・編集画 面で、削除したいスタンプを選択し、「削除」をクリックします。

■ 透過

「透過」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を透過 (網点)で印刷します。

■ 1ページ目のみ


「1ページ目のみ」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字 を 1 ページ目にのみ印刷します。

■ 繰り返し

「繰り返し」チェックボックスにチェックすると、1ページ内にスタンプ の文字を繰り返し印刷します。

2. フォーム作成

「フォーム作成」チェック ボックスをチェックして印 刷すると、フォームファイ ル(拡張子: KFO) が作成 されます。作成したフォー ムファイルは、「スタンプ/ フォーム」タブのリストに 追加されます。



3. フォーム印刷

印刷する文書に他の画像ファイルなどのイメージを取り込んで印刷しま す。



じべ 必ず用紙サイズと原稿の向きがフォームに合っているプリント ジョブに対して使用してください。


また、「レイアウト」タブの「ページ割付」で複数ページの文書 を 1 ページに印刷するように設定した場合、フォームは設定にあ わせて調整されませんので、ご注意ください。

4. フォーム情報

「フォーム情報」をクリックすると、フォーム情報画面が表示され、登録されているフォームの情報を確認できます。



また、[ファイルの参照]をクリックして表示されるフォームファイルの参照画面でフォームファイルを選択してリストに追加することもできます。




リストからフォームファイルを削除する場合は、リスト内の削除したい フォームファイルを選択し、[削除]をクリックします。

また、フォームの印刷方法を設定します。フォームを印刷するページを「全ページ」、「最初のページ」、「偶数ページ」、「奇数ページ」から選択して設定します。

フォームと印刷文書の重ね合わせ方を「文書の背面」、「文書の前面(上書き)」から選択して設定します。

「画像品質」タブ



1. カラー選択

カラーで印刷するかモノクロで印刷するかを設定します。

2. 画質調整

[画質調整] をクリックすると、画質調整画面が表示されます。印刷する画像の明るさ(明度)、コントラストを設定します。



3. カラー設定

プリンタのカラー設定を「自動」、「写真調」、「プレゼンテーション」、 「カスタム」から選択して設定します。

「写真調」は、写真画像に適した設定です。

「プレゼンテーション」は、テキストや、グラフの多い文書に適した設 定です。 「カスタム」を選択すると、[詳細] ボタンが有効になります。[詳細] をクリックして表示される、カラー設定画面での設定内容に従ってカラー設定を行います。



カラ一設定画面では、各オブジェクト(イメージ、テキスト、グラ フィック)のカラー再現についての設定ができます。

- RGB カラー イメージ / テキスト / グラフィックスオブジェクトの色空間に関して 指定します。プリンタが使用する入力 RGB の色空間を指定します。
- イメージ / テキスト / グラフィックスオブジェクトの色変換処理に関して指定します。 プリンタで処理する入力 RGB からデバイス CMYK への色変換特性を指定します。
- RGB グレー再現 プリンタで処理するイメージ / テキスト / グラフィックスオブジェク トのグレーの再現に関して指定します。
- スクリーン イメージ/テキスト/グラフィックスオブジェクトのスクリーン処理 に関して指定します。

4. 解像度

解像度 600dpi、4bit 多値のスクリーンで印刷します。本プリンタでは設定変更できません。

5. パターン

パターンの密度を、「密」、「粗」から選択して設定します。

6. イメージ圧縮

■ RGB 色変換

イメージの圧縮方法を、「高圧縮 (速度優先)」、「標準 (品質優先)」から選択して設定します。

7. カラーセパレーション

CMYK ごとに分割して印刷するかどうかを設定します。 「カラーセパレーション」チェックボックスにチェックすると、CMYK ごとに色分解し、それぞれをモノクロで印刷します。


8. フォント設定

フォントについての設定をします。 [フォント設定]をクリックすると、フォント設定画面が表示されます。



フォント設定画面では、TrueType フォントをダウンロードする方法、印刷時に TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えるかどうか、TrueType フォントをプリンタフォントに置き換える場合、どのプリンタフォントを使用するかを設定します。

「その他」タブ



1. MS-Excel によるジョブ分割を抑制する

MS-Excel で印刷設定の異なる複数のシートを同時に印刷しようとする場合に、シートごとに別々のドキュメントに分割して印刷されるのを抑制するかどうかを設定します。

32bit プリンタドライバのみサポートします。

2. MS-PowerPoint 用にオーバーレイを最適化する

背景が「白」の PowerPoint 原稿に、プリンタドライバのオーバーレイ機能を指定して印刷する場合に、PowerPoint 原稿の「白」でオーバーレイ画像が上書きされないように設定します。

3. 電子メール通知

「電子メール通知」チェックボックスをチェックし、送信先のアドレス を設定すると、印刷終了時に印刷が正常に完了したことを電子メールで 通知します。

4. 極細線を描画する

極細線を描画するかどうかを設定します。

5. ドライババージョン情報

[ドライババージョン情報] をクリックすると、プリンタドライバの バージョン情報を確認できます。



ポイント アンド プリントでインストールされ たプリンタドライバの機能制限

以下のサーバとクライアントの組み合わせでポイント アンド プリントを実行した場合、プリンタドライバで持つ機能が一部制限されます。

サーバとクライアントの組み合わせ

サーバ: Windows Server 2003/Server 2008 クライアント: Windows 2000/XP/Vista/7

● 制限される機能

「小冊子」、「白紙抑制」、「おもて表紙」、「うら表紙」、「区切りページ」、「フォーム作成」、フォームの印刷、「スタンプ」

※ PJL の ジョブ名、ユーザ名、ホスト名の 出力

この組み合わせで使用する場合は、クライアントにプリンタドライバをローカルでインストールし、接続先としてサーバにインストールされている共有プリンタを指定してください。

ステータスモニタ (Windows) の使いかた



ステータスモニタの使いかた

ステータスモニタで、プリンタと接続しているコンピュータからプリンタの 状態を確認できます。

ステータスモニタは Utilities and Documentation CD-ROM からインストールできます。

インストール方法については、「インストレーションガイド」をごらんくだ さい。

環境

ステータスモニタはイーサネットで接続された、Windows 2000/XP/Server 2003/Vista で使用できます。


ステータスモニタを開く

以下の操作でステータスモニタを開きます。

- Windows XP/Server 2003/Vista の場合: [スタート] メニューから「すべてのプログラム」—「KONICA MINOLTA」を選択し、「Status Monitor」をクリックします。タスクバーに表示されたステータスモニタアイコンをダブルクリックします。
- Windows 2000 の場合: [スタート] メニューから「プログラム」―「KONICA MINOLTA」を選択し、「Status Monitor」をクリックします。 タスクバーに表示されたステータスモニタアイコンをダブルクリックします。


ステータスモニタの使いかた

状況タブ



- プリンタ選択 ステータスを表示するプリンタを選択します。また、ステータスを表示しているプリンタのメッセージウィンドウのメッセージ が表示されます。
- **プリンタステータスのイメージ**: プリンタの外観図が表示され、エラーが発生したとき、問題のある場所が示されます。 プリンタの図が表示され、背景が赤色、または黄色のときは、何らかのエラーが発生している状態です。
- アドバンスドオプション [アドバンスドオプション] をクリックすると、アドバンスドオプション画面が表示されます。アドバンスドオプション画面では、OS 起動時にステータスモニタを自動で起動させるか、エラー情報をメールで通知するかなどの設定ができます。
- ご注文 [ご注文] をクリックすると、自動的に消耗品の注文ページに アクセスします。アクセス先のアドレスは、アドバンスドオプション画 面で変更できます。
- プリンタのアラーム:注意が必要な状態(例:警告:イエロートナー残量少)を知らせるメッセージが表示されます。
- **エラーと復旧の指示**:問題を解決し、エラー状態から復帰するために必要な情報が表示されます。

消耗品タブ



各消耗品の残量を%(パーセント)で表示します。

Waste Toner Box (廃トナーボトル) は、「レディ」、「交換時期」、「交換」で 表示されます。

- ご注文 「ご注文」をクリックすると、自動的に消耗品の注文ページに アクセスします。アクセス先のアドレスは、アドバンスドオプション画 面で変更できます。
- 情報の更新 ― 消耗品の状況を再チェックし表示します。



[ヘルプ]をクリックするとステータスモニタの解説画面が表示され ます。あわせてごらんください。



PostScript ドライバまたは PCL ドライバをお使いの場合は、プリンタ ドライバの設定画面からも、消耗品の現在の状況を確認できます。 プリンタドライバの設定画面で「装置情報」タブに表示される「消 耗品情報] ボタンをクリックすると、消耗品情報画面が表示されま す。



ご ステータスモニタで表示される消耗品の残量表示は、実際の使用量 と完全に一致するものではなく、あくまで目安の値です。

ステータスモニタの警告の確認

ステータスモニタがプリンタの問題を検知すると、タスクバーにあるアイコンが、プリンタの問題の重大度によって、緑色から黄色、橙色または赤色に変わります。

ステータスモニタの警告の解除

ステータスモニタがプリンタの問題の発生を検知しているときに、タスク バーにあるステータスモニタアイコンをダブルクリックしてステータスモニ タを開きます。ステータスモニタには、発生したエラーの内容が表示されま す。

ステータスモニタを閉じる


[閉じる] をクリックしステータスモニタの画面を閉じます。ステータスモニタを終了する場合は、タスクバーにあるステータスモニタアイコンを右クリックし、[終了] をクリックしてください。

操作パネルとメニュー



操作パネルについて

プリンタ上部にある操作パネルでは、直接プリンタの操作を行うことができます。また、メッセージウィンドウにはプリンタの状態や操作が必要であることを示すメッセージなどが表示されます。



操作パネルのランプ/キー

No.	ランプ	オフ	オン
1	印刷可	印刷可能(データ受信 可能)な状態になって いません。	印刷可能(データ受信可能) な状態です。
2	エラー	問題なし。	操作が必要であることを示しています。(通常、メッセージウィンドウにメッセージが表示されます。)

No.	+-	機能
3	キャンセル	 表示中のメニューや、設定変更を取り消します。 印刷中に、操作パネルから(すべてのあるいは現在処理中の)ジョブをキャンセルできます。 [キャンセル] キーを押します。 △または▽キーを押して「現在のジョブ」または「全てのジョブ」を選択します。 [メニュー選択] キーを押します。 プリントジョブがキャンセルされます。
4	★ メニュー 選択	 ■ 設定メニューが表示されます。 ■ サブメニューあるいは設定項目が表示されます。 ■ 選択した設定を決定します。 ■ メッセージウィンドウには (メ=ュ-) と表示されます。
5	Δ	 ■ カーソルを上に移動します。 ■ ヘルプ画面からステータス画面へ戻ります。 ■ 設定項目の文字入力画面の場合、現在入力している文字の前の文字が表示されます。 ■ メッセージウィンドウには (国)、(国)と表示されます。
6	\triangleright	■ カーソルを右に移動します。■ ヘルプ画面表示時に次の画面を表示します。■ メッセージウィンドウには P と表示されます。
7		 ■ カーソルを下に移動します。 ■ エラー発生時にヘルプ画面を表示します。 ■ 設定項目の文字入力画面の場合、現在入力している文字の次の文字が表示されます。 ■ メッセージウィンドウには「・・」と表示されます。
8		■ カーソルを左に移動します。 ■ ヘルプ画面表示時に前の画面を表示します。 ■ メッセージウィンドウには (4) と表示されます。

メッセージウィンドウの表示について

本プリンタはメッセージウィンドウでプリンタの状態や、おおよそのトナー 残量、エラーメッセージなどを確認できます。



No.	詳細
1	■ プリンタの現在の状態が表示されます。
	■ オペーレータコール、サービスコール時には、 <u>▲</u> アイコンと
	エラーの状態が表示されます。
	■ 警告時には ▲ アイコンが右側に表示されます。
	■ プリントジョブ受信中には日アイコンが右端に表示されま
	す。
	■ カメラを接続すると、⑤アイコンが右側に表示されます。
2	■ 警告などのメッセージが表示されます。
	■ プリントジョブ受信中の場合ユーザ名と、印刷の進捗状況が
	表示されます。
	■ ファームウェアのアップデート時は、アップデートしている
	ファームウェアの種類と、アップデートの進捗状況が表示さ
	れます。
3	キー操作のガイダンスが表示されます。
4	おおよそのトナーの残量が表示されます。


ヘルプ画面について

紙詰まりなどのエラーが発生した時に▽キーを押すと、エラーを処理する ためのヘルプ画面が表示されます。

操作パネルのメニュー一覧

本プリンタの操作パネルで設定できるメニューの構成を以下に示します。

メインメニュー





*本メニューはオプションのハードディスクキットを装着している場 合に表示されます。



している場合に表示されます。


保存/印刷灯ュー



本メニューはオプションのハードディスクキットを装着している場 合に表示されます。

本メニューでは、プリンタドライバの「基本設定」タブにある「ジョブの印 刷/保存」でハードディスクに保存するように設定されたプリントジョブを 印刷するか削除するかを設定できます。

太字は工場出荷時の設定値を表します。



保存ジョブの印刷/削除手順

1 以下の手順に従ってジョブを選択します。

押すキー	メッセージウィンドウ
★ メニュー 選択 4	「保存 / 印刷メニュー」
★ メニュー 選択 4	ユーザ名 ハードディスクにプリントジョブが保存されてい ない場合は、「保存ジョブなし」と表示されます。

押すキー	メッセージウィンドウ
\triangle . ∇	希望するユーザ名
希望するユーザ名が表 示されるまで押します。	
★ メニュー 選択	ジョブ名
\triangle , ∇	希望するジョブ名
希望するジョブ名が表 示されるまで押します。	
*	「印刷」
メニュー	「削除」
選択	選択したプリントジョブがプリンタドライバで「機密印刷」に設定されていた場合、パスワード入力画面が表示されます。パスワードの入力方法については、「パスワードの入力手順」(p.96) をごらんください。

- 2「印刷」または「削除」を選択し、[メニュー選択] キーを押します。
- 「印刷」を選択した場合は、手順3へ進んでください。 「削除」を選択した場合は、手順5へ進んでください。
- **3** 印刷する部数を △、▽ キーを押して設定します。(設定値: 1 ~ 999、工場出荷時の設定値: 1)
- **4** [メニュー選択] キーを押します。 印刷が開始されます。
- 5「ハイ」または「イイエ」を選択します。
- 6 [メニュー選択] キーを押します。 「ハイ」を選択した場合は、プリントジョブが消去されます。 「イイエ」を選択した場合は、印刷/削除選択画面に戻ります。


パスワードの入力手順

「保存/印刷にユー」で選択したプリントジョブが「機密印刷」だった場合、 パスワード入力画面が表示されます。プリンタドライバで設定した4桁の パスワードを以下の手順で入力してください。

- **1** ∧、▽キーを押し、パスワードの1桁目を設定します。
- 2 ⊳キーを押し、カーソルを2桁目へ移動します。
- $\mathbf{3} \wedge \mathbf{x}$ キーを押し、パスワードの 2 桁目を設定します。
- 4 同様に4桁目までのパスワードを設定します。
- 5 「メニュー選択] キーを押します。 印刷/削除選択画面が表示されます。
- 🆺 入力したパスワードが正しくない場合は、「無効です」と表示され、 パスワード入力画面へ戻ります。

印刷メニュー

本メニューでは、統計ページや、デモページなどのプリンタに関する情報を 印刷できます。





 ★本メニューはオプションのハードディスクキットを装着している場 合に表示されます。



太字は工場出荷時の設定値を表します。


設定リスト		設定	印刷 / 中止		
			「設定リスト」を印刷します。		
デモページ		設定	印刷/中止		
		デモページ	を印刷します。		
統計ページ		設定	印刷/中止		
		印刷枚数などの統計ページを印刷します。			
フォントリスト	フォントリスト ポスト		印刷/中止		
	スクリフ゜ト	ポストスクリプトのフォントリストを印刷します。			
	PCL		印刷/中止		
		PCL のフォントリストを印刷します。			
メニューマッフ゜	メニューマッフ゜		印刷/中止		
		メニューマップを印刷します。			
HDD		設定	印刷/中止		
ディレクトリ ! 	ディレクトリ リスト		スクのディレクトリリストを印刷します。		



統計データページで表示されるサプライ品 / パーツの残量表示とカバ レージ情報は、実際の使用量と完全に一致するものではなく、あく まで目安の値です。

用紙メニュー

本メニューでは、印刷で使用する用紙の管理ができます。





*本メニューはオプションの両面プリントユニットを装着している場 合に表示されます。

** 本メニューはオプションのハードディスクキットを装着している 場合に表示されます。

*** 本メニューはオプションの給紙ユニットを装着している場合に表 示されます。

**** 本メニューは「トレイ 1/ 用紙サイズ」を「カスタム」に設定している場合 に表示されます。

***** 本メニューは「トレイ 2/ 用紙サイズ」を「カスタム」に設定している場合 に表示されます。

太字は工場出荷時の設定値を表します。

給紙トレイ	優先トレイ	設定		FU1 1/ FU1 2/ FU1 3/ FU1 4/ FU1 5
		通常使用で	する給紙ト	レイを設定します。
		「トレイ3」、「トレイ4」、「トレイ5」はオプションの給紙 ユニットを装着している場合に表示されます。		
	Fb/ 1	用紙サイズ設定		任意 **/ レター - レター - R*/11×17/ リーガル/ エヴゼクティブ/A3 ワイド/A3/ A4 /A4-R*/ A5/A6/B4/B5/B5-R/B6/G. レター / STATEMENT/FOLIO/SP FOLIO/ UK QUARTO/FOOLSCAP/ G. リーガル /16K/12×18/11×14/4×6/ D8K/カイ8/カイ16/カイ32/封筒C5/洋形 2 号 / 封筒 DL/洋形 6 号 / 洋形 0 号 / 長形 4 号 /B5(ISO)/ 封筒 #10/ 洋形 4 号 / ハガキ / 往復ハガキ / カスタム
			トレイ 11	こセットする用紙のサイズを選択
			して設定し	します。

カスタムサイス ゛	トレイ 1 にセットした用紙がカスタムサイ ズの場合、用紙のサイズを設定します。	
	計測単位の設定により設定単位はミリメートルまたは、インチに切換わります。	
	幅の設定範囲	
	■ ミリメートルの場合:90 mm ~ 311 mm (工場出荷時の設定値は 210 mm)	
	■ インチの場合:3.55 インチ~12.25 インチ (工場出荷時の設定値は8.27 インチ)	
	長さの設定範囲	
	■ ミリメートルの場合:140 mm ~ 1200 mm (工場出荷時の設定値は297 mm)	
	■ インチの場合: 5.50 インチ~ 47.24 インチ (工場出荷時の設定値は 11.69 インチ)	
	本メニューは「用紙サイズ」を「カスタム」 に設定している場合に表示されます。	
用紙種類	設定 任意 / 普通紙 / 再生紙 / 厚紙 1/ 厚紙 2/ 厚紙 3/ ラベル紙 /OHP フィルム / OHP フィルム 2/ 封筒/ハガキ/レターヘッド/光沢紙	
	トレイ 1 にセットする用紙の種類を選択して設定します。	

T	1	I	
FV1 2	用紙サイズ	設定	任意 **/ レター / レター -R*/11×17/ リーガ ル /
			ɪヴゼクティブ/A3ワイド/A3/ A4 /A4-R*/
			A5/A6/B4/B5/B5-R/B6/G. ν\$- /
			STATEMENT/FOLIO/SP FOLIO/ UK QUARTO/FOOLSCAP/
			G. リーカ・ル /16K/12×18/11×14/4×6/
			D8K/カイ8/カイ16/カイ32/封筒C5/洋形2号/封筒 DL/洋形6号/洋形0
			号/ 長形 4 号 /B5(ISO)/ 封筒 #10/
			洋形 4 号 / ハガキ / 往復ハガキ / カスタム
			こセットする用紙のサイズを選択
		して設定し	
			紙サイズは、トレイ 2/ サイズ設定
			で、「ユーザ指定」を選択した場合
			ることができます。
	カスタムサイス゛		こセットした用紙がカスタムサイ
		ズの場合、	用紙のサイズを設定します。
		計測単位の	D設定により設定単位はミリメー
		トルまたに	は、インチに切換わります。
		幅の設定筆	范 囲
		■ ミリメ・	ートルの場合:90 mm ~ 311 mm
			岩荷時の設定値は 210 mm)
		-	の場合:3.55 インチ~ 12.25 インチ
		(土場は	は荷時の設定値は 8.27 インチ)
		長さの設定	定範囲
		■ ミリメ・	ートルの場合:140 mm ~ 457 mm
		(工場出	出荷時の設定値は 297 mm)
		■ インチ	の場合:5.50 インチ~ 18.00 インチ
			は荷時の設定値は 11.69 インチ)
		(11-2)	
		 	「ニューは「用紙サイズ」を「カスタム」
		に割	设定している場合に表示されます。
	用紙種類		任意 / 普通紙 / 再生紙 / 厚紙 1/ 厚
	/13/12/IE/X	100	紙 2/ 厚紙 3/ ラベル紙 /OHP フィルム /
			OHP フィルム2/封筒/ハガキ/レターヘッド/光
	1		沢紙
	1	LL 21	
		て設定しる	=
1		「政化しる	> 7 0

		サイズ設定	設定	自動サイズ検出 / ユーザ指定	
			自動で用紙サイズ検出を行うか、用紙サイ ズをユーザが選択するかを設定します。		
				ズ検出の場合、以下の用紙サイズ 出できます。	
				/11×17/リーガル/エグゼクティブ/A3ワイド/ -R/A6/B4/B5/B5-R/B6/ :NT	
	FU1 3 FU1 4 FU1 5	用紙サイズ	トレイ3、トレイ4、トレイ5にセットされている用紙のサイズが表示されます。以下のサイズが検出できます(本メニューは表示のみです。設定の変更はできません)。		
				17/リーガル/G.リーガル/A3/A4/A4-R/A5/ R/STATEMENT/16K/11×14/D8K/	
			出」 いる ん。 れて	テムメニュー」「用紙設定」「用紙サイズ検で、「インチ系サイズ」が選択されて が場合には「A5」は検出されませまた、「ミリメートル系サイズ」が選択さいる場合には「STATEMENT」 食出されません。	
		用紙種類	設定	任意 / 普通紙 / 再生紙	
				トレイ 4、トレイ 5 にセットする 質を選択して設定します。	
	自動トレイ	設定	オン / オフ		
	切替え	なった場合	- 設定すると、指定した給紙トレイの用紙が 合に自動的に同じサイズの用紙がセットで ・レイに切り替えて印刷を続行します。		
			こ設定すると、指定した給紙トレイの用約 印刷を停止します。		
	トレイ マット° ヽ.カ*	トレイ マット° > か	設定	オン / オフ	
	マッヒ゜ンク゛	マッヒ゜ンク゛ モート゛	トレイマ _ン かを設定し	ッピング機能を使用するかしない します。	


		論理トレイ 0 ~ 9	設定	物理トレイ 1/物理トレイ 2/物理トレイ 3/物 理トレイ 4/物理トレイ 5		
			ブを受信	リンタドライバからプリントジョ した時に、どの給紙トレイを使用 するかを設定します。		
			「論理トレイ1」のみ工場出荷時の設定値が「特理トレイ1」に設定されています。「論理トレイ1以外は、「物理トレイ2」が工場出荷時の設定付です。			
			トレイ	理トレイ3」、「物理トレイ4」、「物理 5」 はオプションの給紙ユニット 長着している場合に表示されます。		
両面印刷	設定	オフ / 長辺線	日間 / 短辺線	日本 日		
	「長辺綴じ」に設定した場合は、横にめくるレイアウトになるように両面印刷を行います。					
	「短辺綴じ」に設定した場合は、縦にめくるレイアウトになるように両面印刷を行います。					
	プリンタドライバでの設定が本メニューの設定より優先されま す。					
	本メニューはオプションの両面プリントユニットを装着 している場合に表示されます。					
印刷枚数	設定	1 ~ 9999				
	印刷部数を設定します。					
	プリンタドライバでの設定が本メニューの設定より優先されま す。					
部単位印	設定	オン / オフ				
刷	複数部印刷する場合に部単位で印刷するかしないかを設定します。					
	 「オン」に設定した場合は、部単位印刷を行います。					
	 「オフ」に設定した場合は、部単位印刷を行いません。					
	プリンタドライバでの設定が本メニューの設定より優先されま す。					





- *「レター-R」「A4-R」などの「-R」は、用紙を縦方向にセットすること を意味しています。
 - **「任意」とは、プリンタドライバで指定する用紙サイズの用紙が セットされているものみなします。この場合、ドライバで指定した 用紙を必ずセットする必要があります。正しい用紙がセットされて いない場合、出力時にエラーになる場合があります。

品質灯ュー

本メニューでは、印刷品質に関する設定ができます。









太字は工場出荷時の設定値を表します。

カラーモート゛	設定	カラー / モノクロ					
ルフーモート		 					
フルカラーで印刷するかモノクロで印刷するかる				口で印刷するかを設定します。			
明るさ調整	設定	-15%/-10%/-5%/ 0% /+5%/+10%/+15%					
	印刷する画像の明るさを調節します。						
PCL 印刷	コントラスト	設定	B定 -15%/-10%/-5%/ 0% /+5%/+10%/+15%				
設定		印刷する回					
	イメージ印刷	RGB ソース	設定	デバイス色 /sRGB			
			RGB の画 設定します	像データのカラースペースを す。			
		RGB	「デバイス色」を選択した場合は、カラー スペースを設定しません。				
			PageScop ソースプロ	ードマネージャーまたは be Web Connection で RGB コファイルをダウンロードし 合は、設定値に追加して表示			
			設定	鮮やか / 写真調			
		特性	特性		像データを CMYK のデータに 寺の特性を設定します。		
			「鮮やか」	を選択した場合は、鮮やかな ります。			
			「写真調」	を選択した場合は、より明る なります。			

	1		I	T
PCL 印刷 設定	イメージ印刷	グレ−再現	設定	4色 (CMYK) トナー/全て黒 (K) トナー/黒のみ黒 (K) トナー
				像データの黒色とグレイの再 役定します。
				MYK)トナー」を選択した場合 K を使用して再現します。
				(K) トナー」を選択した場合は、 ケールのみブラックを使用し ます。
				(K)トナー」を選択した場合 Dみブラックを使用して再現
		スクリーン	設定	高精細 / 精細 / スムーズ
			中間色の評	- 再現性を設定します。
			「高精細」 色を再現し	に設定すると、高精密に中間 します。
			「精細」に再現します	設定すると、詳細に中間色を す。
			「スムーズ」(間色を再す	こ設定すると、スムーズに中 現します。
	テキスト印刷	RGB ソース	設定	デバイス色 /sRGB
			RGB のテ スを設定し	キストデータのカラースペー します。
				」を選択した場合は、カラー を設定しません。
			PageScop ソースプロ	ードマネージャーまたは pe Web Connection で RGB ロファイルをダウンロードし 合は、設定値に追加して表示

	ニキュレビロ長ば	RGB	設定	発込む / 定吉 頭
PCL 印刷 設定	テキスト印刷	特性		鮮やか / 写真調
改定		1417		キストデータを CMYK のデー
			タに変換す	する時の特性を設定します。
			「鮮やか」出力にな	を選択した場合は、鮮やかな ります。
			「定古钿」	を選択した場合は、より明る
			い出力に	
		グレ−再現	設定	4 色(CMYK)トナー / 全て黒 (K)トナー / 黒のみ黒(K)トナー
				キストデータの黒色とグレイ 法を設定します。
				MYK)トナー」を選択した場合 K を使用して再現します。
				(K)け−」を選択した場合は、 ケールのみブラックを使用し ます。
				!(K)トナー」を選択した場合 のみブラックを使用して再現
		スクリーン	設定	高精細/精細/スムーズ
			中間色の	再現性を設定します。
			「高精細」 色を再現	に設定すると、高精密に中間 します。
			「精細」に再現します	設定すると、詳細に中間色を す。
			「スムーズ」(間色を再3	こ設定すると、スムーズに中 現します。
	ク゛ ラフィックス	設定	イメージにあ	らわせる / テキストにあわせる
	印刷	グラフィ		定を選択します。
			あわせる」 が適応され	を選択した場合は、画像と同ます。
			わせる」を が適応され	を選択した場合はテキストと同 ます。

			I	
PS 印刷設定	イメージ印刷	RGB y-x	設定	デットイス色 /sRGB/AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB
			RGB のテ スを設定し	キストデータのカラースペーします。
				」を選択した場合は、カラー を設定しません。
			PageScop ソースプロ	ードマネージャーまたは be Web Connection で RGB ロファイルをダウンロードし 合は、設定値に追加して表示
		RGB 特性	設定	鮮やか / 写真調 / 相対色 / 絶対色
				キストデータを CMYK のデー する時の特性を設定します。
			「鮮やか」 出力になり	を選択した場合は、鮮やかな ります。
			「写真調」	を選択した場合は、より明る なります。
				を選択した場合は、相対色が スプロファイルに反映されま
			-	を選択した場合は、絶対色が スプロファイルに反映されま

	1		ı	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PS 印刷設定	イメージ印刷	ゲレ再現	設定	4 色(CMYK)トナー/全て黒
				(K) トナー/黒のみ黒(K) トナー
			RGB のテ	キストデータの黒色とグレイ
			の再現方法	去を設定します。
			「4 色(CN	MYK)トナー」を選択した場合
			は、CMYI	K を使用して再現します。
				K) トナー」を選択した場合は、
			グレイスク て再現しる	ケールのみブラックを使用し ます。
			「黒のみ黒	(K)トナー」を選択した場合
				Dみブラックを使用して再現
			します。	
		出力	設定	自動
		フ゜ロファイル	出カプロフ	ファイルを設定します。
			カラーマ・ロファイル	設定した場合は、設定された ッチングや、中間色、他のプ レの組み合わせにより、プリ 動的に適応する出力プロファ 沢します。
			PageScop ロファイル	ードマネージャーまたは be Web Connection で出カプ レをダウンロードしている場 定値に追加して表示されます。
		スクリーン	設定	高精細 / 精細 / スムーズ
			中間色の評	再現性を設定します。
			「高精細」 色を再現し	に設定すると、高精密に中間 します。
			「精細」に再現します	設定すると、詳細に中間色を す。
			「スムーズ」(間色を再ま	こ設定すると、スムーズに中 見します。

			1	1
PS 印刷設定	テキスト印刷	RGB y-x	設定	デットイス色 /sRGB/AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB
			RGB のテ スを設定し	キストデータのカラースペー します。
				」を選択した場合は、カラー を設定しません。
			PageScor ソースプロ	ードマネージャーまたは pe Web Connection で RGB ロファイルをダウンロードし 合は、設定値に追加して表示
		RGB 特性	設定	鮮やか / 写真調 / 相対色 / 絶対色
			-	キストデータを CMYK のデー する時の特性を設定します。
			「鮮やか」 出力になり	を選択した場合は、鮮やかな ります。
			「写真調」	を選択した場合は、より明る なります。
			_	を選択した場合は、相対色が スプロファイルに反映されま
			-	を選択した場合は、絶対色が スプロファイルに反映されま

	ı	1	1	
PS 印刷設定	テキスト印刷	グレー再現	設定	4 色(CMYK) トナー / 全て黒 (K) トナー / 黒のみ黒(K) トナー
				キストデータの黒色とグレイ 去を設定します。
				MYK)トナー」を選択した場合 K を使用して再現します。
				K)トナー」を選択した場合は、 ケールのみブラックを使用し ます。
				(K)トナー」を選択した場合 Dみブラックを使用して再現
		出力	設定	自動
		プ [°] ロファイル	出カプロフ	ファイルを設定します。
			カラーマ・ロファイル	設定した場合は、設定された ッチングや、中間色、他のプ レの組み合わせにより、プリ 動的に適応する出力プロファ 沢します。
			PageScop ロファイル	ードマネージャーまたは pe Web Connection で出力プ ルをダウンロードしている場 定値に追加して表示されます。
		スクリーン	設定	高精細 /精細/スムーズ
			中間色の評	再現性を設定します。
			「高精細」 色を再現し	に設定すると、高精密に中間 します。
			「精細」に再現します	設定すると、詳細に中間色を す。
			「スムーズ」(間色を再す	こ設定すると、スムーズに中 現します。

PS 印刷設定	h* =コノッカフ	RGB ソース	弘宁	デバイス色 / sRGB /AppleRGB/
「こ 山柳政佐	印刷	KGD /-X		AdobeRGB1998/
	-i-vivi			ColorMatchRGB/
				BlueAdjustRGB
			DCD M=	 ・キストデータのカラースペー
			スを設定し	
				」を選択した場合は、カラー を設定しません。
			ダウンロ-	ードマネージャーまたは
			PageScop	oe Web Connection で RGB
				ロファイルをダウンロードし
				合は、設定値に追加して表示
			されます。	
		RGB 特性	設定	鮮やか / 写真調 / 相対色 / 絶 対色
			RGB のテ	キストデータを CMYK のデー
			タに変換す	する時の特性を設定します。
			「鮮やか」 出力になり	を選択した場合は、鮮やかな ります。
			「写真調」	を選択した場合は、より明る なります。
				を選択した場合は、相対色が スプロファイルに反映されま
				を選択した場合は、絶対色が スプロファイルに反映されま

PS 印刷設定	グラフィックス 印刷	グレ−再現	設定	4 色(CMYK) トナー / 全て黒 (K) トナー / 黒のみ黒(K) トナー			
				キストデータの黒色とグレイ まを設定します。			
			_ , -	MYK)トナー」を選択した場合 くを使用して再現します。			
				K)トナー」を選択した場合は、 rールのみブラックを使用し ます。			
				(K)トナー」を選択した場合 Dみブラックを使用して再現			
		出力	設定	自動			
		プロファイル	プ [®] ロファイル	出力プロフ	ファイルを設定します。		
							カラーマ: ロファイル
			PageScop ロファイル	ードマネージャーまたは be Web Connection で出カプ レをダウンロードしている場 定値に追加して表示されます。			
		スクリーン	設定	パージ にあわせる / テキストにあ わせる			
			グラフィン	ックの色設定を選択します。			
				あわせる」を選択した場合は、 ご色設定が適応されます。			
				わせる」を選択した場合は、 と同じ色設定が適応されます。			

	2.5 - 1 - 2 3.	2.5 - 1 - 23.	≕□	+>1 /CWOD/F	
PS 印刷設定	ソミュレーション	シミュレーション フ゜ロファイル	設定	なし/SWOP/Euroscale/ CommercialPress/TOYO/DIC	
			シミュレ - します。	ーションプロファイルを選択	
				選択した場合は、シミュレー コファイルを設定しません。	
			PageScop レーション	ードマネージャーまたは pe Web Connection でシミュ レプロファイルをダウンロー る場合は、設定値に追加して ます。	
		シミュレーション	設定	相対色 / 絶対色	
		特性	シミュレ- を設定しる	ーションプロファイルの特性 ます。	
					を選択した場合は、相対色が ーションプロファイルに反映
				を選択した場合は、絶対色が ーションプロファイルに反映	
		CMYK グレイ再現	設定	4 色(CMYK)トナ- /全て黒 (K) トナ-/黒のみ黒(K)トナ-	
				4 色で作成された黒色とグレ 方法を設定します。	
				MYK) トナー」を選択した場合 Oトナーを使用して黒色とグレ します。	
			グレイスク	K)トナー」を選択した場合は、 ケールのみブラックのトナー て再現します。	
			は、黒色の して再現し	.(K) トナー」を選択した場合 のみブラックのトナーを使用 します。	
		イメーシ゛CM	設定	オン / オフ	
		YK グレイ	— — .	レイの画像の再現を CMYK の うかどうかを設定します。	


			T	
階調補正	濃度補正	設定	オン / オフ	
		「オン」にす	ると画質調整を有効にします。	
		「オフ」にすると画質調整を無効にします。		
	画像安定	設定	実行 / 中止	
	化制御	「実行」を	選択すると、画質調整を実行します。	
		「中止」を ん。	選択した場合は、画質調整を実行しませ	
		画像され	象安定化制御を実行するとトナーが消費 nますのでご注意ください。	
	CMYK 濃	設定	-3/-2/-1/ 0 /+1/+2/+3	
	度調整		タ / イエロー / ブ ラックの各色ごとに、ハイライト ß / シャドウ部の CMYK 濃度を設定しま	
カラーセハ゜レーション	設定	オン / オフ		
	YMCK の包順)。	定すると、色分解を有効にします。1 ページを 色要因で分割して黒で 4 ページ印刷します(YMCK		
		定すると、色分解を無効にします。		
細線モード	設定	オン / オフ		
	細線モート	ドを有効にするかどうかを設定します。		
		设定すると、細線モードで印刷します。細線モードで 線を細めに再現します。		
	「オフ」に設定すると、通常モードで印刷します。			

カメラ ダイレクト メニュー

本メニューは「インターフェイス メニュー/カメラ ダイレクト」を「有効」に設定している場合に表示されます。

本メニューでは、カメラダイレクト機能についての設定ができます。

デジタルカメラ側でこれらの設定を行なっている場合は、「カメラ ダイレクト メニュー」での設定より優先されます。 カメラダイレクト印刷について詳しくは、「カメラダイレクト印刷をする」(p.144) をごらんください。






給紙トレイ	設定	FU1 1/ FU1 2/ FU1 3/ FU1 4/ FU1 5		
	カメラダイ	レクト印刷で使用する給紙トレイを選択します。		
	「hv1 を装	3」、「トレイ 4」、「トレイ 5」はオプションの給紙ユニット 着している場合に表示されます。		
レイアウト	設定	1-UP /2-UP/3-UP/4-UP/6-UP/8-UP		
	1枚の用紙	に印刷する画像の数を設定します。		
	「1-UP」に ます。	設定した場合は、1 枚の用紙に一つの画像が印刷され		
余白量	設定	標準 / ミニマム		
	余白(印刷	されない部分)の量を設定します。		
	「標準」に記	殳定すると、通常の用紙余白が設定されます。		
	「ミニマム」 (二言	设定すると、余白が縮小されます。		
イメージ品質	明るさ調整	設定 -15%/-10%/-5%/ 0% /+5%/+10%/+15%		
		印刷する画像の明るさを調節します。		
	コントラスト	設定 -15%/-10%/-5%/ 0% /+5%/+10%/+15%		
		印刷する画像のコントラストを調節します。		
	RGB ソース	設定 デバイス色 /sRGB		
		RGB の画像データのカラースペースを設定します。		
		「デバイス色」を選択した場合は、本プリンタのデバイスプロファイルを使用します。		
	RGB 特性	設定 鮮やか / 写真調		
		RGBの画像データを CMYK のデータに変換する時の特性を設定します。		
		「鮮やか」を選択した場合は、鮮やかな出力になります。		
		「写真調」を選択した場合は、より明るい出力にな ります。		

グレー再現	設定	4 色(CMYK)トナー / 全て黒(K)トナー / 黒のみ黒(K)トナー		
	RGBの画像データの黒色とグレイの再現方法を設定します。 「4 色(CMYK)トナー」を選択した場合は、CMYKのトナーを使用して再現します。 「全て黒(K)トナー」を選択した場合は、黒色、グレイともにブラックのトナーを使用して再現します。 「黒のみ黒(K)トナー」を選択した場合は、黒色のみブラックのトナーを使用して再現します。			
スクリーン	設定	高精細/精細/スムーズ		
	中間色の	再現性を設定します。		
	「高精細」 ます。	に設定すると、高精密に中間色を再現し		
	「精細」に	こ設定すると、詳細に中間色を再現します。		
	「スムーズ」 ます。	に設定すると、スムーズに中間色を再現し		

インターフェイス メニュー

本メニューでは、インターフェイスの設定ができます。

「イーサネット」メニューの設定を変更した場合は、プリンタを再起動してください。







シ゛ョフ゛タイム	設定	5 秒~ 15	秒~ 300	秒		
アウト				<u>・</u> ムアウトの時間を設定できます。		
イーサネット	文店中のフラ TCP/IP	有効	_	M / イイI		
1 ንተን፣		(H X)				
			「ハ1」「Cii ります。	B定すると、TCP/IP が有効にな 		
			ります。	設定すると、TCP/IP が無効にな		
		IP アドレス	設定	000.000.000		
			本プリン	タのネットワーク上の IP アドレ		
			スを設定	します。		
			上下左右	キーを使って値を入力します。		
			手動で IP	アドレスを設定した場合、		
				OOTP は自動で「オフ」になりま		
			す。			
		サブ [*] ネット マスク	設定	255.255.000.000		
		477		一クのサブネットマスク値を設		
			定します。上下左右キーを使って入力します。			
		ケ゛ートウェイ	設定	000.000.000		
			ネットワ	一クにルータがある場合に、		
				IP アドレスを設定します。上下		
		511051		を使って入力します。		
		DHCP/ BOOTP	設定	オン / オフ		
			自動的に を設定し	IP アドレスを取得するかどうか ます。		
			_	设定した場合は、IP アドレスを 取得します。		


イーサネット	TCP/IP	TELNET	設定	有効 / 無効	
			Telnet による通信を有効にするかどう を選択します。		
			「有効」を選択すると、Telnet による通f が有効になります。		
			「無効」を選択すると、Telnet によるが無効になります。		
	NETWARE	有効	設定	M / 11I	
			「ハイ」に詰 になりま	设定すると、NETWARE が有効 す。	
			「イイエ」に になりま	設定すると、NETWARE が無効 す。	
	APPLETALK	有効	設定	N1 / 11I	
			「ハイ」に言 になりま	・ 投定すると、APPLETALK が有効 す。	
			「イイエ」に 効になり	設定すると、APPLETALK が無 す。	
	SPEED/ DUPLEX	設定		BASE FULL/10BASE HALF/ E FULL/100BASE HALF/ SE FULL	
			ークの通(ができま ^っ	言速度と双方向通信での通信方 す。	
カメラ	設定	有効/無熱	効		
ダイレクト	カメラダイレ	クト機能	を有効にす	するかどうかを選択します。	
	「有効」を選	択すると、	カメラダ	イレクト機能が有効になりま	
	「無効」を選っ	イレクト機能が無効になりま			

システム メニュー

本メニューでは、メッセージウィンドウに表示する言語や、節電モードに移行するまでの時間など、プリンタの動作に関する設定ができます。







- *本メニューはオプションのハードディスクキットを装着している場 合に表示されます。
 - ** 本メニューはオプションの給紙ユニットを装着している場合に表 示されます。
 - *** 本メニューは「節電設定」設定で「オフ」に設定されている場合は 表示されません。



言語切替え	ドイツ語 / スペイン語 / イタ 語 / チェコ語 / 日本語 / 韓国 / オランダ語				
	メッセージウィ ことができます		表示言語で	を選択した言語に切り替える	
メッセージウィンドウの表示では、上記の選択言語は、ドイ 語は「DEUTSCH」のように、各国の言語で表示されます。					
エミュレーション	優先エミュレーション	設定	自動 / ポス	トスクリプト /PCL	
		プリンタ	選択します。		
			択した場合は、プリンタが受信したプ ョブから自動的にプリンタ制御言語を す。		
	ポストスクリプト	ウェイトタイム	設定	0 ~ 300	
		アウト	ポストスクリプトエラーと判断するま での時間を設定します。		
			「0」を選択した場合は、タイムアウト を行いません。		
		PS 15-	設定	オン / オフ	
		^° -ジ	に、エラ-	クリプトエラーが発生した時 ーページを印刷するかしない できます。	
				定した場合は、エラー発生時 ページを印刷します。	
		PS	設定	自動 / 標準 / バイナリ	
		プ゚ロトコル	-	クリプトのデータストリーム タ通信のプロトコルを設定し	
			データス	選択した場合は、プリンタが トリームから自動的に適合す コルを判断します。	

		1	ı	ı		
エミュレーション	PCL	改行コート゛	設定	LF=LF/C	.F=LF /CR=CRLF R=CR LF=LFCR/ F LF=LFCR	
			PCL 言語での改行コードの定義を選択します。			
		フォームライン	設定	5 ~ 60 ~	128	
			PCL 言語でのページごとの線数を選択します。			
		フォントソース	フォント番号	設定	0 ~ 102	
					でのデフォルトの を設定します。	
				PCL フォ していま トの印刷	るフォント番号は ントリストに対応 す。フォントリス については、「印刷 .96) をごらんくだ	
			t゚ッチサイス゛ (ポイントサ イス゛)	設定	0.44 ~ 10.00 ~ 99.99 (4.00 ~ 12.00 ~ 999.75)	
				PCL 言語 ズを設定	でのフォントサイ します。	
				したフォ プフォン 「ピッチサイス す。アウ	引」メニューで選択 ントがビットマッ トの場合、 ゛」と表示されま トラインフォント 、「ポイントサイズ」と ます。	
			シンホ゛ルセット		で使用するシンボ を選択します。	
					時の設定値は PC 8 れています。	

用紙設定	デフォルト用紙	用紙サイズ	設定	レター/11×17/リーカ・ル/エク・セ・ケティフ・/ A3 ワイト・/A3/ A4 /A5/A6/B4/B5/ B6/G. レター /STATEMENT/ FOLIO/SP FOLIO/UK QUARTO/FOOLSCAP/ G. リーカ・ル/16K/12×18/11×14/ 4×6/D8K/カイ8/カイ16/カイ32/封 筒 C5/ 洋形 2 号 / 封筒 DL/ 洋 形 6 号 / 洋形 0 号 / 長形 4 号	
				/B5(ISO)/ 封筒 #10/ 洋形 4 号 / ハガキ / 往復ハガキ / カスタム	
			通常使用 [・] す。	する用紙のサイズを設定しま	
		カスタム サイス゛	通常使用する用紙がカスタムサイズの 場合、用紙サイズを設定します。		
				の設定により設定単位はミリ または、インチに切換わりま	
			幅の設定領	範囲	
			mm	ートルの場合: 90 mm ~ 311 出荷時の設定値は 210 mm)	
				の場合:3.55 インチ~ 12.25 インチ 出荷時の設定値は 8.27 インチ)	
			長さの設力	定範囲	
			1200 n	ートルの場合:140 mm ~ nm 出荷時の設定値は 297 mm)	
				の場合:5.50 インチ~ 47.24 インチ 出荷時の設定値は 11.69 インチ)	

		用紙種 類	設定 通常使用	普通紙 / 再生紙 / 厚紙 1/ 厚紙 2/ 厚紙 3/ ラベル紙 /OHP フィルム / OHP フィルム 2/ 封筒 / ハガキ / レターヘッド / 光沢紙 する用紙の種類を設定します。		
	用紙サイズ検出	設定	インチ系サイズ	` / ミリメートル系サイス*		
		用紙自動	認識時の単	単位系を設定します。		
	計測単位	設定	インチ / ミリメ・	- h n		
		使用する	単位系を討	设定します 。		
スタート	スタート へ゜ーシ゛	設定	オン / オフ			
オプション				\れたときにスタートページ ↑を設定します。		
		「オン」に記 を行いま		合は、スタートページの印刷		
自動継続	設定	オン / オフ				
		ブの用紙サイズ・種類と、指定した給紙トレイの ・種類が異なる場合に、印刷を継続するかどうか 。				
	「オン」に設定す も、約 10 秒後			種類が異なる場合であって k続します。		
	「オフ」に設定す ます。	ると、用紙	紙エラーが	発生した場合、印刷を停止し		
保存	設定	無効 /1 時	時間 /4 時間	/1 日間 /1 週間		
シ゛ョフ゛ タイムアウト	ハードディスク間の設定をしま		たプリン	トジョブを消去するまでの時		
	「無効」に設定いません。	した場合に	は時間によ	るプリントジョブの消去を行		
節電設定	設定	ヒーターオフ モ	−ト* / スタンバ	`イ モード / オフ		
		シタを一定時間使用しない場合に、節電モードへ移行す うかを設定します。 「モート」に設定した場合、プリンタはいったんすべての 亭止しますが、パネルを操作したり、データが送られた は自動的に節電モードから復帰します。				
	機能を停止しる					
				プリンタの操作パネルは機能 だちに節電モードから復帰し		

節電時間	設定	15 分 / 30 分 /1 時間 /3 時間						
		多行するまでの時間を設定します。						
		「節電設定」が「オフ」以外になっている場合のみ						
	本メニューは 表示されます。							
メニュー タイム	設定	オフ /1 分 / 2 分						
アウト		ィンドウにメニュー、ヘルプ画面を表示した状態 テなわれなかった場合に、ステータス画面に戻る 段定します。						
	「オフ」に設定し	た場合は、ステータス画面に戻りません。						
LCD 明	設定	-3/-2/-1/ 0 /+1/+2/+3						
るさ調整	メッセージウィ	ウィンドウの明るさを調整します。 暗く、「+3」が最も明るくなります。						
	「-3」が最も暗							
セキュリティ	パスワード変更	パネルロック設定時のパスワードを設定します。						
		パスワードが「0000」(工場出荷時の設定値)に設定されている場合は、パネルロックは無効となります。パネルロックを行なう場合は必ず「0000」以外のパスワードを設定してください。						
	ハ゜ネルロック	設定 オフ / ミニマム / オン						
		パネルロックの設定をします。						
		「オフ」に設定した場合は、パネルロックを行いません。						
		「ミニマム」に設定した場合は、「インターフェイス メニュー」 と、「システム メニュー」をパスワードで保護します。						
		「オン」に設定した場合は、「保守メニュー」以外のす べてのメニューをパスワードで保護します。						
		パネルロックを行なう場合はパスワードを必ず 「0000」以外に設定してください。						
時計設定	日付 (YY.MM.DD)	プリンタに内蔵されている時計の日付を設定します。						
		日付は年、月、日の順の設定になっています。						
	時刻	プリンタに内蔵されている時計の時刻を設定し ます。						


		ı					
HDD フォーマット	ユーザ領域のみ		ーを実行す	1一ザ領域を初期化します。 けると、プリンタは自動的に			
	全領域			刀期化します。本メニューを ノタは自動的に再起動します。			
灹ュ−設定 初期化	ネットワーク	「ネットワーク メニュー」の設定を初期値に戻します。本 メニューを実行すると、プリンタは自動的に再 起動します。					
	用紙 / 品質 / システム	「用紙メニュー」、「品質メニュー」、「システム メニュー」の設定を初期値に戻します。本メニューを実行すると、プリンタは自動的に再起動します。					
	全てのメニュー			朋値に戻します。本メニュー リンタは自動的に再起動しま			
ワーニング検	用紙なし	ት レイ 1	設定	オン / オフ			
出			-	・ に用紙が無くなった時に警告 るかしないかを設定します。			
		ŀ レイ 2	設定	オン / オフ			
				に用紙が無くなった時に警告 るかしないかを設定します。			
		Fb/1 3	設定	オン / オフ			
				に用紙が無くなった時に警告 るかしないかを設定します。			
		ŀ レイ 4	設定	オン / オフ			
			· ·	に用紙が無くなった時に警告 るかしないかを設定します。			
		トレイ 5	設定	オン / オフ			
				に用紙が無くなった時に警告 るかしないかを設定します。			
	トナー残量少	設定 オン / オフ					
		トナーが残り少なくなったときに警告を表示す るかしないかを設定します。					
	l- ユニット残量少	設定	オン / オフ				
		-		ットの寿命が近くなったとき いしないかを設定します。			


イメーシ゛ンク゛	設定	停止 / 継続
ユニット寿命	イメージング <i>ニ</i> かを設定します	1ニットの寿命時に、印刷を停止するか継続する け。
	「停止」に設定刷を停止します	した場合は、イメージングユニットの寿命時に印 け。
	「継続」に設定 印刷を続行しる	した場合は、イメージングユニットの寿命時でも ます。

メンテナンス メニュー

本メニューでは、プリンタの調整、メンテナンスができます。このメニュー を操作するには、管理者のパスワードを入力する必要があります。

管理者パスワードの初期値は、「0000」です。







印刷メニュー	イベントログ	設定	印刷/中」	Ŀ		
		イベントログを印刷します。				
	スクリーン 64	シアン 64/	設定	印刷 / 中止		
		マセ゛ンタ 64/イエロー	64 段階の)グラデーションで、シアン /		
		64/114		/ イエロー / ブラックを印刷し		
		フ゛ラック 64	ます。			
	スクリーン 128	シアン	設定	印刷/中止		
		128/ マゼンタ	128 段階	のグラデーションで、シアン /		
		128/ 110- 128/ 7 7 7 9 7		/ イエロー / ブラックを印刷し		
			ます。			
	スクリーン 256	シアン	設定	印刷/中止		
		256/ マセ゛ンタ	256 段階	のグラデーションで、シアン /		
		256/	-	/ イエロー / ブラックを印刷し		
		イエロー	ます。			
		256/				
		ブ ラック 256				
	グラデ−ション	設定	印刷/中」	Ŀ		
		グラデー	ションをF	卩刷します。		

調整	上調整	普通紙	設定	-30 ~ 30
			普通紙に します。	印刷する場合の上余白を設定
		厚紙 1	設定	-30 ~ 30
			厚紙 1 に します。	印刷する場合の上余白を設定
		厚紙 2	設定	-30 ~ 30
			厚紙 2 に します。	印刷する場合の上余白を設定
		厚紙 3	設定	-30 ~ 30
			厚紙 3 に します。	印刷する場合の上余白を設定
		封筒	設定	-30 ~ 30
			封筒に印ます。	刷する場合の上余白を設定し
		OHP フィル	設定	-30 ~ 30
		L	OHP フィル 定します	ムに印刷する場合の上余白を設。
	左調整	左調整	設定	-30 ~ 30
		ት レイ 1	トレイ 1 白を設定	の用紙に印刷する場合の左余 します。
		左調整	設定	-30 ~ 30
		ŀ レイ 2	トレイ 2 白を設定	の用紙に印刷する場合の左余します。
		左調整 トレイ3	設定	-30 ~ 30
			トレイ 3 白を設定	の用紙に印刷する場合の左余 します。
		左調整	設定	-30 ~ 30
		ŀν / 4	トレイ 4 白を設定	の用紙に印刷する場合の左余 します。
		左調整	設定	-30 ~ 30
		Ͱ レイ 5	トレイ 5 白を設定	の用紙に印刷する場合の左余 します。

_							
		左調整 両面	左調整 トレイ 1	設定	-30 ~ 30		
				トレイ 1 の用紙に両面印刷する場合の			
				左余白を設定します。			
			左調整	設定	-30 ~ 30		
			トレイ 2			両面印刷する場合の	
				左余白を設定します。			
			左調整	設定	-30 ~ 30		
			FV13		_	両面印刷する場合の	
					設定します		
			左調整 トレイ 4	設定	-30 ~ 30		
			rv1 4		の用紙に高 設定します	両面印刷する場合の け。	
			左調整	設定	-30 ~ 30		
		トレイ 5	トレイ5の用紙に両面印刷する場合の 左余白を設定します。				
		2 次転写電流	片面パス	普通紙	設定	-5 ~ 5	
					普通紙に片面印刷する場合の 2次転写電流を設定します。		
				OHP 7111	設定	-5 ~ 5	
					OHP74N	に片面印刷する場合	
					の 2 次転 す。	写電流を設定しま	
				OHP フィル	設定	-5 ~ 5	
				42		42に片面印刷する場 転写電流を設定しま	
				厚紙 1	設定	-5 ~ 5	
						片面印刷する場合の 電流を設定します。	
				厚紙 2	設定	-5 ~ 5	
						片面印刷する場合の 電流を設定します。	
				厚紙 3	7 1.2.5	-5 ~ 5	
				1 1 1 1124 U			
						片面印刷する場合の 電流を設定します。	

		ハカ゛キ	設定	-5 ~ 5
				面印刷する場合の 2
			次転写電	流を設定します。
		封筒	設定	-5 ~ 5
			封筒に片面印刷する場合の 2 次転写電流を設定します。	
両	両面パス	普通紙	設定	-5 ~ 5
				手差し両面印刷する 次転写電流を設定し
		厚紙 1	設定	-5 ~ 5
			厚紙1に	手差し両面印刷する
			場合の 2	次転写電流を設定し
			ます。	
		厚紙 2	設定	-5 ~ 5
			厚紙2に	手差し両面印刷する
				次転写電流を設定し
			ます。	
		厚紙 3	設定	-5 ~ 5
			厚紙3に	手差し両面印刷する
				次転写電流を設定し
			ます。	
		ハカ゛キ	設定	-5 ~ 5
				差し両面印刷する場 転写電流を設定しま
		封筒	設定	-5 ~ 5
			封筒に手	差し両面印刷する場
				転写電流を設定しま
			す。	

	医红玉梅哥勒	` = `	=n.⇔	E E	
	厚紙画像調整	シアン	設定	-5 ~ 5	
			厚紙に印刷する場合のシアンを調整し ます。		
		マセ゛ンタ	設定	-5 ~ 5	
			厚紙に印刷する場合のマゼンタを調整します。		
	\III-	設定	-5 ~ 5		
			厚紙に印刷する場合のイエローを調整 します。		
		ブ゛ ラック	設定	-5 ~ 5	
			厚紙に印刷する場合のブラックを調整 します。		
	モノクロ画像調整	設定	-2 ~ 2		
		グレースケール印刷を行う場合の、ブラックを 調整します。			
	定着ループ調整	設定	-2 ~ 2		
		封筒を印刷する場合に紙詰まりが発生しないように、定着ユニットの用紙送りのタイミングを 調整します。			

保守灯工

このメニューは、サービス技術者がプリンタの調整や、メンテナンスのため に使用するメニューです。ユーザは使用しません。

カメラダイレクト



カメラダイレクト印刷をする

PictBridge (1.0 以降)対応のデジタルカメラとプリンタを USB で接続し、 デジタルカメラに納められた画像を直接印刷することができます。

単 デジタルカメラの操作方法については、デジタルカメラの取扱説明 書をごらんください。



量 本プリンタでは、下記の機能をサポートしません。

DPOF 印刷

トリミング印刷

フチなし印刷

プリンタ設定(印刷品質)

プリンタ設定 (用紙種類)

DPOF ケーブル接続エラーの回復

デジタルカメラから直接印刷する

1 必要に応じてプリンタの操作パネルで、「給紙トレイ」、「レイアウト」、「余白 量」、「イメージ品質」を設定します。



■ 画像を印刷する用紙の種類は、プリンタ側でのみ設定できます。 デジタルカメラ側で用紙種類を選択することはできません。



🖹 デジタルカメラ側でこれらの設定(用紙種類および用紙サイズの 設定は除く)が出来る場合は、操作パネルでの設定は必要ありま せん。デジタルカメラでの設定が操作パネルの設定より優先され


操作パネルでの詳しい設定については、「カメラ ダイレクト メニュー」 (p.119) をごらんください。

2 デジタルカメラと、カメラダイ レクト印刷ポートを USB ケー ブルで接続します。



■ズ USB ケーブルは本プリン タには同梱されていませ ん。お使いのデジタルカ メラに USB ケーブルが 同梱されていない場合 は、別途お買い求めくだ さい。

- 3 デジタルカメラから、印刷した い画像と枚数の設定をします。
- 4 デジタルカメラで印刷を開始し ます。



用紙の取り扱い



使用できる出力用紙サイズ

本プリンタでは以下の用紙が使用できます。

用紙	用紙サイズ		給紙トレイ	両面印刷
	ミリ (mm)	インチ(in.)		
レター	215.9 × 279.4	8.5 × 11.0	1/2/3/4/5	2
レター -R	279.4 × 215.9	11.0 × 8.5	1/2/3/4/5	2
11 × 17	279.4 × 431.8	11.0 × 17.0	1/2/3/4/5	2
リーガル	215.9 × 355.6	8.5 × 14.0	1/2/3/4/5	2
エグゼクティブ	184.0 × 267.0	7.25 × 10.5	1/2	2
A3 ワイド	311.2 × 457.2	12.25 × 18.0	1/2	2
A3	297.0 × 420.0	11.6 × 16.5	1/2/3/4/5	2
A4	210.0 × 297.0	8.2 × 11.7	1/2/3/4/5	2
A4-R	297.0 × 210.0	11.7 × 8.2	1/2/3/4/5	2
A5	148.0 × 210.0	5.9 × 8.3	1/2/3/4/5	2
A6	105.0 × 148.0	4.1 × 5.8	1/2	×
B4	257.0 × 364.0	10.1 × 14.3	1/2/3/4/5	2
B5	182.0 × 257.0	7.2 × 10.1	1/2/3/4/5	2
B5-R	257.0 × 182.0	10.1 × 7.2	1/2/3/4/5	2
B6	128.0 × 182.0	5.0 × 7.2	1/2	×
Government レター	203.2 × 266.7	8.0 × 10.5	1/2	2
Statement	140.0 × 216.0	5.5 × 8.5	1/2	2
Folio	210.0 × 330.0	8.25 × 13.0	1/2	2
SP Folio	215.9 × 322.3	8.5 × 12.7	1/2	2
UK Quarto	203.2 × 254.0	8.0 × 10.0	1/2	2
Foolscap	203.2 × 331.5	8.0 × 13.0	1/2	2
Government リーガル	216.0 × 330.0	8.5 × 13.0	1/2/3/4/5	2
16 K	195.0 × 270.0	7.7 × 10.6	1/2/3/4/5	2
12 × 18	306.0 × 459.0	12.0 × 18.0	1/2	2
11 × 14	279.4 × 355.6	11.0 × 14.0	1/2/3/4/5	2
4 × 6	102.0 × 153.0	4.0 × 6.0	1/2	×
D8K	270.0 × 390.0	10.3 × 15.3	1/2/3/4/5	2
カイ8	260.0 × 370.0	10.2 × 14.5	1/2	2

用紙 用紙サイズ		給紙トレイ	両面印刷	
	ミリ (mm)	インチ(in.)		
カイ 16	185.0 × 260.0	7.3 × 10.2	1/2	2
カイ 32	130.0 × 185.0	5.1 × 7.3	1/2	×
封筒 C5	162.0 × 229.0	6.4 × 9.0	1/2	×
洋形 2 号	114.0 × 162.0	4.5 × 6.4	1/2	×
封筒 DL	110.0 × 220.0	4.3 × 8.7	1/2	×
洋形 6 号	98.4 × 190.5	3.9 × 7.5	1/2	×
洋形 0 号	120.0 × 235.0	4.7 × 9.2	1/2	×
長形 4 号	90.0 × 205.0	3.5 × 8.1	1/2	×
B5 (ISO)	176.0 × 250.0	6.9 × 9.8	1/2	×
封筒 #10	104.7 × 241.3	4.1 × 9.5	1/2	×
洋形 4 号	105.0 × 235.0	4.1 × 9.3	1/2	×
ハガキ	100.0 × 148.0	3.9 × 5.8	1/2	×
往復ハガキ	148.0 × 200.0	5.8 × 7.9	1/2	×
カスタムサイズ (最小 値)	90.0 × 140.0	3.55 × 5.51	1/2	2 *
カスタムサイズ (最大 値)	311.0 × 457.0	12.25 × 18.0	1** /2	2

備考: * 両面印刷が可能なカスタムサイズ (最小値) は、140.0 × 148.0 mm (5.51 × 5.83 in.) となります。

^{**} 給紙トレイ 1 のカスタムサイズ(最大値)は、311.0 × 1200.0 mm (12.25 × 47.24 in.) となります。



カスタムサイズは上の表の数値の範囲でプリンタドライバから設定 してください。

用紙種類

用紙はセットするまで包装紙の中に入れ、平らな場所で保管してください。



普通紙以外の特殊紙を使って大量に印刷する際には、十分な品質の 印刷結果が得られるか、あらかじめ試し印刷をしてください。

普通紙 (再生紙)

容量	トレイ1 (手差しトレイ)	100 枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 2	250 枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 3/4/5	500枚(用紙の厚さにより変わります)
用紙のセッ ト方向	トレイ1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
	トレイ 3/4/5	印刷面が上向き
プリンタド ライバでの 用紙種類の 設定	普通紙(再生紙)	
坪量	64 ~ 90 g/m²	
両面印刷	「使用できる出力用紙サイズ」(p.146) をごらんください。	

以下の用紙を使用してください。

■ 販売店で取り扱っている OA 用紙、再生紙など、レーザープリンタ対応 の普通紙 (再生紙)

148 用紙種類

以下のような用紙は使用しないでください。

- 表面加工されている用紙(カーボン紙、カラー加工された紙など)
- 熱転写用紙
- 水転写用紙
- 感圧紙
- アイロンプリント用紙
- インクジェットプリンタ用紙 (スーパーファイン紙、光沢フィルム、はがきなど)
- 一度印刷に使用した用紙
 - インクジェットプリンタで印刷された用紙
 - モノクロ/カラーのレーザープリンタ/コピー機で印刷された用紙
 - 熱転写プリンタで印刷された用紙

ナーは用紙にうまく付着しません。

- 他のプリンタやファクス機で印刷された用紙
- 湿気のある用紙 湿度が 35% ~ 85% の場所に用紙を保管してください。湿気があるとト
- 重なっている用紙
- 粘着性のある用紙
- 折られた用紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がった用紙
- 穴の開いた用紙、パンチ穴加工された用紙、破れた用紙
- なめらかすぎる用紙、あらすぎる用紙、織られたもの
- 表と裏で紙質(あらさ)が異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙
- 静電気がたまっている用紙
- アルミ箔や金箔、光っているもの
- 感熱紙、または定着部の温度(180°C)に耐性がない用紙
- 変則的な形の(長方形でない、正しい角度で断裁されていない) 用紙
- のり、テープ、クリップ、ステープル、リボン、留め金、ボタンがついているもの
- 酸性のもの
- その他対応していない用紙

用紙種類 149

厚紙

坪量 90 g/m² より厚い用紙を厚紙として扱います。

厚紙は連続印刷することができますが、用紙の品質や印刷環境によっては、 正しく給紙できない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中 止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	10 枚(用紙の厚さにより変わります)	
	トレイ 2	50 枚(厚紙 1、2)/10 枚(厚紙 3)(用 紙の厚さにより変わります)	
	トレイ 3/4/5	対応していません。	
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き	
	トレイ 2	印刷面が上向き	
	トレイ 3/4/5	-	
プリンタド	厚紙 1(91 ~ 150 g/m²)		
ライバでの 用紙種類の	「 原纸 2 (454 a. 240 a/m²)		
設定	厚紙 3(211 ~ 256 g/m²)		
坪量	91 ~ 256 g/m²		
両面印刷	「使用できる出力用紙サイズ」(p.146) をごらんください。		



厚紙 3 (211 ~ 256 g/m²) での印刷は、厚紙 1、厚紙 2 と同等の印刷結 果を保証するものではありません。十分な品質の印刷結果が得られ るか、あらかじめ試し印刷をしてください。

封筒

封筒の表面(宛先(表)面)のみに印刷が可能です。種類によっては、3枚 構造になっているものがあります (表面/裏面/折り返し)。その場合、重 なっている部分の印刷が欠けたり、かすれる可能性があります。

封筒は連続印刷することができますが、用紙の品質や印刷環境によっては、 正しく給紙できない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中 止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	10 枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 2	10枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 3/4/5	対応していません。
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
	トレイ 3/4/5	-
プリンタド ライバでの 用紙種類の 設定	封筒	
両面印刷	対応していません	0

以下の封筒を使用してください。

■ 接合部が斜めで、折り目と縁がしっかりしている事務用封筒



印刷時に高温のローラー部を通過するため、封にのりがついた封筒 はのりが接着してしまう場合があります。乳液質の接着剤が使われ ている封筒をお使いください。

- レーザープリンタ対応の封筒
- 乾いている封筒

以下のような封筒は使用しないでください。

- 折り返し部分にのりがついている封筒、封にのりがついた封筒
- テープシール、金属の留め具、クリップ、ファスナー、はがして使用す るシールがついている封筒
- 窓付きの封筒
- 表面が粗い和紙などの封筒
- 定着部の熱(180°C)で溶けたり、燃焼、蒸発、有毒ガスを発生するも のが使われている封筒
- すでにのりでとじられている封筒

151 用紙種類

ラベル紙

ラベル紙は、表面の紙(印刷面)、シール部分、台紙で構成されています。

- 表面の紙は、普通紙の仕様にしたがってください。
- 表面の紙が台紙全体を覆い、シール部分が表面に出ない用紙を使用して ください。

ラベル紙は連続印刷することができますが、用紙の品質や印刷環境によって は、正しく給紙できない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷 を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

お使いのアプリケーションにしたがってラベル紙用のデータを作成してくだ さい。ラベル紙への印刷についての詳細は、お使いのアプリケーションのマ ニュアルをごらんください。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	10 枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 2	50枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 3/4/5	対応していません。
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
	トレイ 3/4/5	_
プリンタド ライバでの 用紙種類の 設定	ラベル紙	
両面印刷	対応していません	'o

以下のラベル紙を使用してください。

■ レーザープリンタ用ラベル紙

以下のようなラベル紙は使用しないでください。

- はがれやすいラベル紙
- 裏紙がはがされていたり、のりがむき出しになっているラベル紙

ジャング ラベルが定着ユニットに貼り付き、紙づまりが起こる可能性があり ます。

■ 最初から断裁されているラベル紙

使用禁止		使用可
型抜きされて台紙面が		裁されていない
露出しているラベル紙	^	ージ全体のラベル組

レターヘッド

レターヘッドは連続印刷することができますが、用紙の品質や印刷環境に よっては、正しく給紙できない場合があります。問題が起こったときは、連 続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

お使いのアプリケーションにしたがってレターヘッド用のデータを作成してください。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	10枚(用紙の厚さによって変わります)
	トレイ 2	50枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 3/4/5	対応していません。
用紙のセッ ト方向	トレイ1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
	トレイ 3/4/5	-
プリンタド ライバでの 用紙種類の 設定	レターヘッド付き	用紙
両面印刷	対応していません。	

用紙種類 153

はがき

はがきは連続印刷することができますが、用紙の品質や印刷環境によっては、正しく給紙できない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

お使いのアプリケーションにしたがってはがき用のデータを作成してください。


容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	10枚(用紙の厚さによって変わります)
	トレイ 2	50枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 3/4/5	対応していません。
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
	トレイ 3/4/5	_
プリンタド ライバでの 用紙種類の 設定	はがき	
両面印刷	対応していません	

以下のはがきを使用してください。

■ はがき (100 × 148 mm) (市販のはがきには、使用できないものがあります。)

以下のようなはがきは使用しないでください。

- 光沢のあるもの
- 曲がっているもの
- インクジェットプリンタ用はがき
- 切り込みやミシン目のあるはがき
- すでに印刷されているもの、色加工されているもの (はがきの製造時に表面に散布される、紙同士の貼り付きを防止する粉が給紙ローラーに付着して給紙できなくなる場合があります。)
- 大きく曲がっていたり、先端が曲がっているもの





╚╱ はがきが曲がっているときは、トレイ 1/2 に セットする前に曲がっている部分を平らにし ておいてください。



OHP フィルム



■ セットする前に OHP フィルムをさばかないでください。 静電気が発 生し、印刷時のエラーの原因になります。



■ 一度に多くの OHP フィルムをセットしないでください。また、OHP フィルムの表面を手で触わると、印刷品質に影響を及ぼす可能性が あります。



通紙部は清潔に保ってください。OHP フィルムは通紙部の汚れの影 響を大きく受けてしまいます。用紙の先端/後端に影がみられる場 合は、「メンテナンス」(p.203) をごらんください。



₿■■ 静電気が起きないように、印刷後すぐに OHP フィルムを排紙トレイ から取り除いてください。

OHP フィルムも連続印刷することができますが、用紙の質、静電気の発生、 印刷環境によって、正しく給紙できない場合があります。問題が起こったと きは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。



■ 一度に多くの OHP フィルムをセットすると、静電気が発生し、給紙 トラブルの原因になります。

お使いのアプリケーションにしたがって OHP フィルム用のデータを作成し てください。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	10 枚(用紙の厚さによって変わります)
	トレイ 2	50枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 3/4/5	対応していません。
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
	トレイ 3/4/5	_

155 用紙種類

	OHP フィルム
ライバでの 用紙種類の	OHP フィルム 2
設定	○ OHP フィルム2は、3M 社製 CG3700 専用の設定です。
両面印刷	対応していません

以下の OHP フィルムを使用してください。

■ レーザープリンタ用 OHP フィルム

以下のような OHP フィルムは使用しないでください。

- 静電気が発生し、互いにくっつくもの
- インクジェットプリンタ用のもの

光沢紙

光沢紙は連続印刷することができますが、用紙の品質や印刷環境によっては、正しく給紙できない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

お使いのアプリケーションにしたがって光沢紙用のデータを作成してください。

容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	10 枚(用紙の厚さによって変わります)
	トレイ 2	50枚(用紙の厚さにより変わります)
	トレイ 3/4/5	対応していません。
用紙のセッ ト方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き
	トレイ 2	印刷面が上向き
	トレイ 3/4/5	-
プリンタド ライバでの 用紙種類の 設定	光沢紙	
両面印刷	対応していません。	

156 用紙種類


印刷保証領域と印刷可能領域

プリンタが用紙に印刷できる領域を印刷 可能領域と呼びます。用紙の左右端から 4 mm、用紙の上下端から 4.2 mm を除 く領域が印刷可能領域になります。

また、画像にひずみなく正常な印刷が保 証される最大の領域を印刷保証領域と呼 びます。この領域は使用する用紙サイズ や、プリンタに搭載されているメモリ容 量によって制約を受けます。

用紙の上下左右端から5 mm を除く領域 が印刷保証領域になります。

アプリケーションでページサイズのユー ザー設定を行うときは、最適な結果が得 られるように印刷可能領域内におさまる サイズを設定してください。






PostScript (Macintosh、Linux を含む) ドライバを使用した A3 ワイド 印刷時には、用紙の上下左右端から2 mm を除く領域が、印刷可能 領域となります。また、用紙の左右端から7mm、上下端から5mm を除く領域が、印刷保障領域となります。

封筒の場合

封筒では、封の部分は印刷保証外です。また、印刷保証外領域は封筒の種類 によって異なります。

對筒の印刷方向は、お使いのアプリケーションによって決まります。



用紙のセット



OHP フィルムはさばかないでください。



単 サイズや種類の異なる用紙を混ぜてセットしないでください。紙づ まりや故障の原因になります。

ご注意

用紙の側面は鋭く鋭利なため、けがをする恐れがあります。

用紙を補給するときは、まずトレイ内に残っている用紙をすべて取り除き、 補給する用紙とあわせ、用紙の端をそろえてから給紙トレイにセットしてく ださい。

トレイ1(手差しトレイ)


トレイ1から印刷できる用紙の種類、サイズについては、「使用できる出力 用紙サイズ」(p.146) をごらんください。

普通紙の場合


1 トレイ1を開きます。



2 用紙ガイドを広げます。




3 印刷したい面を下向きにして用 紙をセットします。




用紙は上限を示す線を超えないようにセットしてください。

普通紙は1度に100枚 (80g/m²) までセットで きます。



用紙のセット 159

4 用紙のサイズに用紙ガイドを合 わせます。



5 操作パネルから「用紙メニュー/給紙トレイ/トレイ 1/用紙サイズ」を選 択して、セットした用紙のサイズを選択します。詳細については「用紙 サイズ」(p.99) を参照してください。

プリンタドライバの基本設定で、用紙トレイに「トレイ1(手差 し)」を選択し、出力用紙サイズを正しく設定した場合には、操 作パネルの設定は必要ありません。

その他の用紙種類の補給


普通紙以外の用紙をセットする場合、最適な印刷結果を得るためにプリンタ ドライバの「用紙の種類」メニューを正しく設定してください。(厚紙1、 厚紙2、厚紙3、封筒、レターヘッド、ラベル紙、OHPフィルム、OHP フィルム 2、はがき、光沢紙)

封筒の場合


1 レバーを引いて右側カバーを開



■ 右側カバーを開ける時 は、必ずトレイ1を開い てから開けてください。




2 定着カバーを押して開きます。



161 用紙のセット

3 左右にある M2 レバーを押し下げて、


□側に合わせます。




品質が低下することがあります。

印刷する前には、定着ユニットの左右にある M2 レバーの位置を、 用紙の種類に合わせて変更してください。 左右にある M2 レバーが正しい位置に設定されていないと、印刷


4 定着カバーを閉じます。




5 右側カバーを閉じます。



6 トレイ1を開きます。



7 用紙ガイドを広げます。




用紙のセット 163

8 印刷したい面を下向きにして封 筒をセットします。



セットする前に、封筒内 部の空気を押し出し、封 筒の折目をしっかり押え てください。空気が残っ ていたり、折り目がしっ かり押えられていない と、封筒にしわができた り、紙づまりの原因にな ります。




封筒は1度に10枚まで セットできます。



封筒のフタが短辺にある場合は、折り返し部分を開いてトレイの 外側に向けてセットしてください。




封筒のフタが長辺にある 場合は、フタを折りたた んで右側にセットしてく ださい。



9 封筒のサイズに用紙ガイドを合 わせます。



普通紙に印刷する場合 は、定着ユニットのダイ ヤルを必ず普通紙側に戻 してからプリントしてく ださい。




10 操作パネルから「用紙メニュー/ 給紙トレイ/トレイ 1/ 用紙種類」を選択して、セットした用紙の種類(封筒)を選択します。詳細については「用紙種類」(p.100)を参照してください。

プリンタドライバの基本設定で、用紙トレイに「トレイ1(手差し)」を選択し、用紙種類を正しく設定した場合には、操作パネルの設定は必要ありません。


長形封筒を印刷する場合は、プリンタドライバの「レイアウト」 タブにある 180 度回転設定のチェックボックスにチェックを入れ ます。

厚紙/レターヘッド/ラベル紙/ OHP フィルム/はがき/光 沢紙の場合

1 トレイ1を開きます。



2 用紙ガイドを広げます。



165


3 印刷面を下向きにして用紙を セットします。




用紙は1度に10枚まで セットできます。



はがき、往復はがきは短 辺(長さの短い方)を本 体奥側へ向けてセットし ます。



4 用紙のサイズに用紙ガイドを合 わせます。



5 操作パネルから「用紙メニュー/給紙トレイ/トレイ 1/用紙種類」を選択 して、セットした用紙の種類を選択します。詳細については「用紙種 類」(p.100)を参照してください。



ジェング プリンタドライバの基本設定で、用紙トレイに「トレイ 1(手差 し)」を選択し、用紙種類を正しく設定した場合には、操作パネ ルの設定は必要ありません。


長尺用紙の場合

1200 mm までの長尺用紙を手差しトレイにセットし、1 枚ずつプリントす ることができます。




オプションの長尺用紙対応トレイを装着すると 10 枚の連続印刷がで きます。詳細については「長尺用紙対応トレイ」(p.289)を参照し てください。

1 トレイ 1 を開きます。



2 用紙ガイドを広げます。



167 用紙のセット

3 長尺用紙の印刷したい面を下向 きにして、用紙の先端が奥にあ たる位置まで差し込みます。



■ 一度につき一枚の長尺用 紙をセットしてくださ L1



印刷の汚れの原因になり ますので、カールした用 紙はセットしないでくだ さい。


4 長尺用紙のサイズに用紙ガイド を合わせます。



セットした用紙を手で支 えながらプリントしてく ださい。



長尺用紙を複数部印刷す る際にも必ず手順2から 行ってください。



5 操作パネルから「用紙メニュー/給紙トレイ/トレイ 1/カスタムサイズ」 を選択して、セットした用紙のサイズを設定します。詳細については 「カスタムサイズ」(p.100)を参照してください。



ジング プリンタドライバの基本設定で、用紙トレイに「トレイ 1(手差 し)」を選択し、カスタムサイズを正しく設定した場合には、操 作パネルの設定は必要ありません。

トレイ2

普通紙/厚紙/レターヘッド/ラベル紙/ OHP フィルム/はがき/光沢紙の場合


1 トレイ2を引き出します。



2 押し上げ板をロックするまで押 し下げます。

ご注意

用紙送りローラーに手を触れないで ください。印刷品質が低下する原因 となります。




用紙のセット 169


3 用紙ガイドを広げます。



非定型の用紙をセットす る場合は、置いた用紙に 合わせて用紙ガイドを セットしてください。




4 A3サイズ以上の大きさの用紙を セットする場合は、用紙ガイド を図のように回転させてくださ い。



5 印刷したい面を上向きにして用 紙をセットします。




はがきまたは往復はがき は短辺(長さの短い方) を本体右側へ向けてセッ トします。






■ 用紙は▼マークを超えな いようにセットしてくだ さい。普通紙は1度に 250 枚 (80 g/m²) まで セットできます。 ラベル紙、はがき、厚紙 1、厚紙 2、OHP フィル ム、光沢紙は、1度に50 枚までセットできます。 厚紙3は、1度に10枚 までセットできます。



6 トレイ2を閉じます。




- 7 操作パネルの「用紙メニュー/給紙トレイ/トレイ 2/サイズ設定」で 「ユーザー設定」が選択されている場合には、「用紙メニュー/ 給紙トレ イ/トレイ 2/ 用紙サイズ」でセットした用紙のサイズを設定してくださ い。詳細については「用紙サイズ」(p.101) および「サイズ設定」(p.102) を参照してください。
- 8 操作パネルから「用紙メニュー/給紙トレイ/トレイ 2/用紙種類」を選択 して、セットした用紙の種類を選択します。詳細については「用紙種 類」(p.101) を参照してください。


封筒の場合

1 レバーを引いて右側カバーを開 きます。


右側カバーを開ける時 は、必ずトレイ1を開い てから開けてください。



2 定着カバーを押して開きます。




3 左右にある M2 レバーを押し下げて、∑側に合わせます。



印刷する前には、定着ユニットの左右にある M2 レバーの位置を、 用紙の種類に合わせて変更してください。 左右にある M2 レバーが正しい位置に設定されていないと、印刷 品質が低下することがあります。


4 定着カバーを閉じます。




5 右側カバーを閉じます。



普通紙に印刷する場合 は、定着ユニットのダイ ヤルを必ず普通紙側に戻 してからプリントしてく ださい。




6 トレイ2を引き出します。




7 押し上げ板をロックするまで押し下げます。

ご注意

用紙送りローラーに手を触れないで ください。印刷品質が低下する原因 となります。



8 用紙ガイドを広げます。




用紙のセット 175

9 印刷したい面を上向きにして封 筒をセットします。



セットする前に、封筒内 部の空気を押し出し、封 筒の折目をしっかり押え てください。空気が残っ ていたり、折り目がしっ かり押えられていない と、封筒にしわができた り、紙づまりの原因にな ります。




封筒は1度に10枚まで セットできます。




封筒のフタが短辺にある場合は、折り返し部分を開いてトレイの 左側に向けてセットしてください。




封筒のフタが長辺にある 場合は、フタを折りたた んで奥側にセットしてく ださい。



10 封筒のサイズに用紙ガイドを合わせます。



11 トレイ2を閉じます。




- 12 操作パネルから「用紙メニュー/ 給紙トレイ/トレイ 2/ 用紙種類」を選択して、セットした用紙の種類(封筒)を選択します。詳細については「用紙種類」(p.101)を参照してください。
 - 封筒サイズは自動検出できないため、操作パネルで封筒サイズの 設定が必要です。
 - プリンタドライバの基本設定で、用紙トレイに「トレイ 2」を選択し、用紙種類を正しく設定した場合でも、操作パネルの設定は必要となります。
 - 長形封筒を印刷する場合は、プリンタドライバの「レイアウト」 タブにある 180 度回転設定のチェックボックスにチェックを入れ ます。


トレイ 3/4/5 (オプションの給紙ユニット)

普通紙の場合

1 トレイ 3/4/5 を引き出します。




2 用紙ガイドを広げます。




178 用紙のセット

3 印刷したい面を上向きにして用 紙をセットします。




用紙は▼マークを超えな いようにセットしてくだ さい。普通紙は1度に 500 枚(80 g/m²)まで セットできます。




179

4 用紙のサイズに用紙ガイドを合わせます。



5 トレイ 3/4/5 を閉じます。



6 操作パネルから「用紙メニュー/ 給紙トレイ/トレイ3(4/5)/用紙種類」を選択して、セットした用紙の種類を選択します。詳細については「用紙種類」(p.102)を参照してください。

面面印刷

両面印刷には両面プリントユニット(オプション)が必要です。取り付け方法は「両面プリントユニットの取り付け」(p.271)をごらんください。両面印刷の際には、裏映りしにくい用紙を使用してください。裏映りする用紙のときは、片面に印刷した内容が裏面から透けて見えますのでご注意ください。また、お使いのアプリケーションでマージンについても確認してください。あらかじめ試し印刷をし、裏映りの度合いを確認してください。

ご注意

自動両面印刷は、64 ~ 90 g/m²の普通紙と 91 ~ 256 g/m²の厚紙にのみ対応しています。


「使用できる出力用紙サイズ」(p.146)をごらんください。 封筒、レターヘッド、ラベル紙、OHP フィルム、はがきおよび光沢紙には 両面印刷できません。

自動両面印刷の方法は?

両面プリントユニットがプリンタに装着されている状態では、両面印刷を行うことができます。両面プリントユニットがプリンタに装着されていない状態で両面印刷を行うと、それぞれのページが片面印刷されます。

お使いのアプリケーションでの両面印刷用マージンの設定方法を確認してください。

両面印刷の設定には以下の種類があります。



両面印刷 181


1 2	「長辺とじ (左)」に設定すると、左にめくるレイアウトになります。
2 13	「長辺とじ(右)」に設定すると、右にめくるレイアウトになります。

また、「ページ割付」の「小冊子」を選択した場合も自動的に両面印刷にな ります。

「小冊子」には以下のレイアウトがあります。

	「左開き」に設定すると、左にめくるようにレイアウトされます。
3 1	「右開き」に設定すると、右にめくるようにレイアウトされます。

- 1 トレイに普通紙をセットします。
- 2 プリンタドライバで、両面印刷のレイアウトを設定します。 3 [OK] をクリックします。



182 両面印刷

排紙トレイ

どの用紙もプリンタ上部の排紙トレイに印刷面を下向きにして排出されま す。排紙トレイの許容量は、80 g/m² の用紙(A4 / レター)で約 350 枚ま でです。



単一 排紙トレイの用紙が多くなると、紙づまりが起きたり、用紙が曲 がったり、静電気が起きやすくなります。



BA OHP フィルムの場合は、印刷したらすぐに排紙トレイから取り除い てください。

用紙の保管方法

用紙の保管のしかたは?

- 用紙をセットするまで、包装紙に入れたままにして平らで水平な場所に 置いてください。 包装紙に入れずに長期間放置した用紙は、紙づまりの原因になります。
- いったん包装紙から取り出した用紙についても、使用しない場合は元の
- 包装紙に入れて、水平な冷暗所に保管してください。
- 用紙を以下のような場所・環境に置かないでください。
 - 湿気が多い場所
 - 直射日光があたる場所
 - 高温の場所(35°C以上の場所)
 - ほこりの多い場所
- 他のものに立てかけたり、垂直に置かないでください。

大量の用紙や特殊用紙を購入する場合は、事前に試し印刷をして印刷品質を 確認してください。

183 排紙トレイ

消耗品の交換



消耗品の交換のしかた

ご注意

本ユーザーズガイドに記載されいる手順にしたがわなかったことによる故障 については、保証の対象にはなりません。

リサイクルトナーカートリッジについて

ご注意

コニカミノルタ純正品以外のリサイクルトナーカートリッジは使用しないで ください。リサイクルトナーカートリッジを使用したことによる故障や印刷 品質の問題については、保証の対象にはなりません。また、技術的なサポー トの対象にもなりません。

使用済みカートリッジ回収のご案内

回収方法

使用済みのカートリッジを袋に入れ、購入された際の箱に入れてお送りくだ さい。カートリッジに付着しているトナーにご注意の上、袋および箱の口は テープでしっかりふさいでください。

回収したトナーカートリッジおよびイメージングユニットは再資源化してい ます。

回収の受付など詳しくは、printer.konicaminolta.jp にアクセスしてご確認く ださい。

トナーカートリッジについて

本プリンタではブラック(黒)、イエロー(黄色)、マゼンタ(赤)、シアン (青)の4つのトナーカートリッジを使います。トナーカートリッジを取り 扱う際は、トナーがプリンタや手などにこぼれないように注意してくださ い。



トナーカートリッジを交換する場合、必ず未使用品と交換してくだ さい。使用済みのトナーと交換すると、メッセージウィンドウの表 示がクリアされません。



╞★ トナーカートリッジは、無理に開けたりしないでください。トナー が漏れ出した場合、トナーの吸引および皮膚接触を極力避けてくだ さい。



□ トナーが服や手に付いた場合、石鹸を使って水でよく洗い流してく ださい。



トナーを吸入した場合、新鮮な空気の場所に移動し、大量の水でよ くうがいをしてください。咳などの症状がでるようであれば医師の 診察を受けてください。



上 トナーが目に入った場合、直ちに流水で 15 分以上洗い流し、刺激が 残るようであれば医師の診察を受けてください。



トナーを飲み込んだ場合、口の中をよくすすぎ、コップ1、2杯の水 を飲んでください。必要に応じて医師の診察を受けてください。



トナーカートリッジは幼児や子供の手の届かないところに保管して ください。

トナーカートリッジの交換の際は下表をごらんください。下表にあるコニカ ミノルタ純正のトナーカートリッジをご使用ください。トナーカートリッジ 製品番号はフロントカバーの内側のラベルでご確認ください。


プリンタ製品番号	トナーカートリッジタイプ	トナーカートリッ ジ製品番号
4039 022	トナーカートリッジ - ブラック(K)	8938 649
	トナーカートリッジ - イエロー(Y)	8938 650
	トナーカートリッジ - マゼンタ(M)	8938 651
	トナーカートリッジ - シアン(C)	8938 652
	大容量トナーカートリッジ - ブラック(K)	8938 645
	大容量トナーカートリッジ - イエロー(Y)	8938 646
	大容量トナーカートリッジ - マゼンタ(M)	8938 647
	大容量トナーカートリッジ - シアン(C)	8938 648



登 交換にあたっては、上記製品番号のトナーカートリッジを使用して ください。上記製品番号以外のトナーカートリッジを使用した場合 は印刷速度が低下します。

トナーカートリッジは以下のように保管してください。

- トナーカートリッジを装着するまでは、保護袋を開けないでください。
- 日光を避け、冷暗所に保管してください。
- 気温35°C以下、湿度80%以下の場所で結露が起こらないように保管してください。トナーカートリッジを寒い場所から温かい湿度の高い場所へ移動すると、結露が起こり、印刷品質が低下する可能性があります。使用する前には約1時間トナーカートリッジをその環境に置いて適応させてください。
- 水平な状態で保管してください。 トナーカートリッジを縦に置いたり、逆向きに置いたりしないでください。トナーカートリッジ内のトナーが固まったり、均等にならない可能性があります。




■ 塩分を含んだ空気や、エアゾールなどの腐食性のガスに触れないように してください。

ご注意


トナーカートリッジを交換するときは、トナーがこぼれないように注意してください。もしトナーがこぼれた場合は、すみやかにやわらかい乾いた布で拭き取ってください。

トナーがなくなると、「トナーなし X」(X はトナーの色を表します)のメッセージが表示されます。以下の手順に従ってトナーカートリッジを交換してください。ここではイエロートナーカートリッジを例に説明します。


- 1 操作パネルのメッセージウィンドウで、なくなったトナーの色を確認します。
- 2 プリンタからエアフィルタを抜き取り、新しいエアフィルタを 差し込みます。カチッと音がするまで確実に差し込んでください(トナーカートリッジ「ブラック」交換の場合のみ)。



3 フロントカバーを開きます。




4 交換するトナーカートリッジのロックレバーを押し上げ、ロックを外します。トナーカートリッジを止まる位置まで引き出してから、図のように持ち上げて引き抜きます。




ご注意

使用済みトナーカートリッジは回収サービスをご利用いただくか、地域の条例にしたがって廃棄してください。


- 5 新たにセットするトナーカートリッジの色を確認します。
- 6 新しいトナーカートリッジを両 手で持ち、数回振ります。



7 トナーカートリッジを本体内部 のレールに沿って差し込み、 ロックレバーがロックする位置 まで押し込みます。



8 フロントカバーを閉じます。



トナーカートリッジが最後まで押し込まれていない場合、フロン トカバーは閉まりません。



秒間未満)を行います。操作パネルのメッセージウィンドウに 「印刷可」が表示される前にフロントカバーを開けると、キャリ ブレーションを停止し、フロントカバーを閉じた後で再度キャリ ブレーションを繰り返します。


イメージングユニットの交換手順

イメージングユニットの交換の際は下表をごらんください。下表にあるコニ カミノルタ純正のイメージングユニットをご使用ください。イメージングユ ニット製品番号はフロントカバーの内側のラベルでご確認ください。

プリンタ製造番号	イメージングユニットタイプ	イメージングユ ニット製品番号
4039 022	イメージング ユニット - ブラック(K)	4062 212
	イメージング ユニット - イエロー (Y)	4062 312
	イメージング ユニット - マゼンタ(M)	4062 412
	イメージング ユニット - シアン(C)	4062 512

ご注意

OPC ドラムの表面に手を触れない でください。印刷品質低下の原因に なります。




イメージングユニットがなくなると、「I- ユニット 寿命 X L (X はイメージングユ ニットの色を表します)のメッセージが表示されます。以下の手順に従って イメージングユニットを交換してください。ここではブラックイメージング ユニットを例に説明します。




『システムメニュー」の「イメージング ユニット 寿命」を「継続」に設定している場 合は、「I- ユニット エンド X を交換」というメッセージが表示されたら指定 されたイメージングユニットを交換してください。

- **1** 操作パネルのメッセージウィンドウで、交換するイメージングユニット の色を確認します。
- 2 フロントカバーを開きます。




3 交換するイメージングユニット のロックレバー(「PUSH」と表 示されている)を押し下げ、イ メージングユニットを引き抜き ます。




ご注意

使用済みイメージングユニットは回収サービスをご利用いただくか、地域の 条例にしたがって廃棄してください。イメージングユニットを燃やさないで ください。

- 4 新たにセットするイメージングユニットの色を確認します。
- 5 イメージングユニットを梱包箱 から取り出します。




6 テープをはがし、梱包材を取り 外します。




7 イメージングユニットを袋から 取り出します。




8 新しいイメージングユニットを 両手で持ち、図のように数回振 ります。




9 保護テープをはがします。




10 保護材、固定材を取り外します。




11 イメージングユニットの下部を 支えて、本体内部のレールに 沿って差し込みます。このと き、イメージングユニットの色 が本体挿入口の色と合っている ことを確認してください。



12 イメージングユニット上部のハ ンドルを持って少し上にずらし てから、手前に引っ張り、OPC ドラムカバーを外してくださ い。



レバーを押して、カチッと音が するまで確実に差し込んでくだ さい。




14 フロントカバーを閉じます。



イメージングユニットが 最後まで押し込まれてい ない場合、フロントカ バーは閉まりません。



■ イメージングユニット交 換後、プリンタはキャリ ブレーション(75 秒間 未満)を行います。操作 パネルのメッセージウィ ンドウに「印刷可」が表 示される前にフロントカ バーを開けると、キャリ ブレーションを停止し、 フロントカバーを閉じた




後で再度キャリブレーションを繰り返します。


廃トナーボトルの交換

廃トナーボトルがいっぱいになると「廃トナースル 廃トナーボトルを交換」のメッセージが表示されます。プリンタは印刷を中断し、廃トナーボトルを交換後に印刷を再開します。


1 フロントカバーを開きます。



2 ダストフィルタを取り外し、廃トナーボトルに同梱されている新しいダストフィルタを差し込みます。




3 廃トナーボトルの解除レバーを 押します。



4 廃トナーボトルをゆっくり引き 抜きます。



トナーがこぼれないよう 注意してください。




5 廃トナーボトルを廃棄します。

ご注意

使用済み廃トナーボトルは回収サービスをご利用いただくか、地域の条例に したがって廃棄してください。

6 新しい廃トナーボトルを用意します。


7 廢トナーボトルを取付けます。 最後まで確実に押し込みます。



8 フロントカバーを閉じます。



■ 廃トナーボトルが最後ま で押し込まれていない場 合、フロントカバーは閉 まりません。



バックアップ雷池の交換

バックアップ電池が無くなると、プリンタで設定している日付や時刻が保持 されません。以下の手順にしたがってバックアップ電池を交換してくださ い。




■ コイン型リチウム電池 CR2032 3V のみ使用できます。


ご注意

コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感で す。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してくださ い。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.265) に載っている静電 気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の縁を持ってくだ さい。


1 プリンタの電源を切り、電源 ケーブルとインターフェース ケーブルを取り外します。



2 ドライバを使ってねじを取り外し、左面のカバーを取り外します。




3 フックをずらしながら、バック アップ電池を引き抜きます。



4 新しいバックアップ電池を取り 付けます。




バックアップ電池を差し 込むときは、必ずプラス 面を上側にしてくださ い。



ご注意

不適切なバックアップ電池を使用した場合は、電池が破裂するおそれがあり ます。正しいバックアップ電池を使用してください。使用済みバックアップ 電池は、地域の条例にしたがって廃棄してください。使用済みバックアップ 雷池を燃やさないでください。

- 5 左面のカバーを取り付けます。
- 6 インターフェースケーブルを接続します。
- 7 $_{
 m min}$ $_{
 m min}$ タの電源を入れます。



8「システムメニュー/時計設定/日付」でプリンタの日付、「システムメニュー/時計設定/時 刻」でプリンタの時刻を設定します。

メンテナンス 8

プリンタのメンテナンス



注意

すべての注意/警告ラベルを注意深く読み、必ずその指示にしたがってください。これらのラベルはプリンタのドア内部やプリンタ本体の内部にあります。

プリンタを長く使用できるように丁寧に取り扱ってください。誤使用や乱暴な取り扱いによる故障については保証の対象になりません。ほこりや用紙の断片がプリンタ内部・外部に残っていると、印刷品質低下の原因となります。定期的にプリンタの清掃をされることをおすすめします。以下のガイドラインにしたがってください。



警告

清掃前には、プリンタの電源を切り、電源ケーブル、インターフェースケーブルを外してください。

プリンタ内部に水や洗剤がこぼれないよう注意してください。プリンタの損傷や感電のおそれがあります。



注意


定着部は高温になります。定着部の温度はゆっくり下がります(1時間お待ちください)。



- プリンタ内部の清掃や、紙づまりを取り除く場合は、定着部など内部の 部品は非常に高温になるため、定着部の周辺に触れないよう注意してく ださい。
- プリンタの上に物を置かないでください。
- プリンタの清掃には柔らかい布を使用してください。
- プリンタの表面に洗剤液を直接スプレーしないでください。プリンタの すき間から洗剤液が入り込むと、内部の回路が損傷するおそれがありま す。
- プリンタの清掃に、溶剤(アルコール、ベンゼン、シンナーなど)を含む研磨剤や腐食剤を使用しないでください。
- 中性洗剤などの洗剤液を使用する場合は、プリンタの目立たない部分で 試しに使用し、洗剤の効果などを確認してください。
- プリンタの清掃にはとがっているものや表面がざらざらしているもの (針金、プラスチックの掃除パッド、ブラシなど)は使用しないでくだ さい。
- プリンタのカバーはゆっくり閉めて下さい。プリンタに振動を与えないようにしてください。

- プリンタを使用後すぐにカバーなどをかけないでください。電源を切 り、プリンタの温度が下がるまで待ってください。
- プリンタのドアを長時間開けたままにしないでください。特に明るい場 所では、光によってイメージングユニットが損傷を受ける場合がありま
- 印刷中はプリンタのいずれのドアも開けないでください。
- 用紙をプリンタの上部にあててそろえないでください。
- プリンタに油をさしたり、分解しないでください。
- プリンタを傾けないでください。
- 電気配線、ギア、レーザービーム装置には触れないでください。プリン タの故障や印刷品質の低下の原因になります。
- 排紙トレイトの用紙の量が多くなりすぎないように取り除いてくださ い。用紙の量が多すぎると、紙づまりをおこしたり用紙がカールする原 因になります。
- プリンタを移動するときは、必 ず2人以上で持ち上げてくださ L10 トナーがこぼれないようプリン タを水平にして運んでくださ L1
- プリンタを運ぶ時は、必ずトレ イ1をたたみ、図に示す位置を 持って運んでください。

トランの給紙ユニッ トが装着されている場合 は、給紙ユニットと本体 を分離してから持ち上げ てください。




■ トナーが手についたときは、冷水と中性洗剤で洗ってください。




トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。

- プリンタの電源ケーブルをコンセントに接続する前に、清掃時に取り外 した内部の部品が取り付けられていることを確認してください。
- プリンタを2週間以上使用しな い(電源を入れない)場合は、 左右にある M2 レバーを封筒の 位置へ下ろしてください。



再度使用する場合は、必 ず通常の印刷位置ヘレ バーを戻してください。 レバーを戻さずに封筒以 外のメディアに印刷する と印字不良の原因となり ます。



プリンタの清掃



注意


清掃前にはプリンタの電源を切り、電源ケーブルを外してください。

プリンタ外側の清掃

操作パネル




Sell Sell



排気ダクト

プリンタの外側




給紙ローラー


給紙ローラー部に紙粉やほこりがたまると、給紙トラブルの原因になります。

トレイ1(手差しトレイ)の給紙ローラーの清掃


1 トレイ1を開きます。



2 給紙ローラーを柔らかい乾いた 布で拭きます。




3 トレイ 1 を閉じます。




トレイ 2/3/4/5 の給紙ローラーの清掃


1 トレイを開きます。



2 やわらかい乾いた布で給紙ロー ラーの汚れを拭き取ります。




3 トレイを閉じます。




両面プリントユニットの搬送ローラーの清掃


1 両面プリントユニットの両面カバーを開きます。



2 搬送ローラーを柔らかい乾いた布で拭きます。



3 両面プリントユニットの両面カ バーを閉じます。



トレイ 3/4/5 の搬送ローラーの清掃


1 トレイ3/4/5の右側カバーを開き ます。




トレイ3/4/5の右側カバー を開ける時は、トレイ1 を開いてから開けてくだ さい。



2 やわらかい乾いた布で搬送ロー ラーの汚れを拭き取ります。




3 トレイ3/4/5の右側カバーを閉じ ます。




レーザーレンズの清掃

本プリンタには4つのレーザーレンズがあります。全て以下の手順で清掃を行ってください。


 フロントカバーを開き、レー ザーレンズ清掃具を取り出します。




- 2 イメージングユニットの下部に ある清掃孔にレーザーレンズ清 掃具を差し込み、2~3回前後 に動かします。
- 3 同様にして各イメージングユニットに相当する位置のレーザーレンズを清掃します。



4 レーザーレンズ清掃具をホルダに戻します。



5 フロントカバーを閉じます。



トラブルシューティング

はじめに

この章では、プリンタ使用時に問題が起きた場合の解決方法や、困ったとき に役立つ情報について説明しています。

設定リストを印刷する	p. 214
紙づまりを防ぐには	p. 216
用紙送りの流れ	p. 217
紙づまりの処理	p. 218
紙づまりの問題	p. 234
その他の問題	p. 238
印刷品質の問題	p. 244
ステータス、エラー、サービスのメッセージ	p. 250

設定リストを印刷する

設定リストを印刷し、プリンタが正しく印刷動作をしているかを確認します。

押すキー	ディスプレイ
	「印刷可」
*	「印刷メニュー」
メニュ ー 選択 ◆ 】	ハードディスクキットを装着している場合は、メニューの一番上に「保存/印刷メニュー」が表示されます。♡キーを押して「印刷メニュー」にカーソルを合わせてください。
* メニュー 選択	「設定リスト」
★ メニュー 選択 ◆	「印刷」

214 はじめに

押すキー	ディスプレイ
★ メニュー 選択 →	設定リストが印刷され「印刷可」の画面に戻ります。

紙づまりを防ぐには

確認してください

用紙はプリンタの仕様に合っていますか?

用紙(特に給紙される側)は平らですか?

プリンタは表面が固く、平らで、安定した水平な場所に置いてありますか?

用紙は湿気の多い場所を避けて保管されていますか?

静電気の発生を防ぐために、OHP フィルムに印刷したら、すぐに排紙トレイから取り除いていますか?

トレイに用紙をセットしたら、常に用紙ガイドを用紙サイズに合わせていますか? (用紙ガイドが用紙サイズに合っていないと、印刷品質の低下や紙づまり、プリンタの破損の原因になります。)

用紙は、印刷する面を上にしてトレイにセットしていますか? (用紙の包装 ラベルに用紙の印刷面を示す矢印がかかれていることがあります。)

避けてください

折られた用紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がった用 紙

重なっている用紙(用紙が重なって給紙される場合は、いったんトレイから取り出し、さばいてください。)

OHP フィルムはさばかないでください。(OHP フィルムをさばくと、静電気が発生し、OHP フィルムどうしがくっついてしまいます。)

異なる種類・サイズ・坪量の用紙を同時にセットしないでください。

給紙トレイの最大容量以上に用紙をセットしないでください。

排紙トレイの最大容量以上の用紙を置いたままにしないでください。(排紙トレイは最大 350 枚まで排紙できます。350 枚以上の用紙を置いたままにすると、紙づまりの原因になります。)


排紙トレイに OHP フィルムを大量に排紙しないでください。

用紙送りの流れ

プリンタ用紙の流れを知っておくと、紙づまりが起こった場所が分かりやすくなります。

- 1 トナーカートリッジ
- 2 転写ベルト
- 3 イメージングユニット
- 4 レーザー
- 5 トレイ2
- 6 トレイ3 (オプション)
- 7 トレイ4(オプション)
- 8 トレイ5 (オプション)
- 9 定着ユニット
- 10 両面プリントユニット (オプション)
- 11 トレイ1 (手差しトレイ)

プリンタ内部断面図



紙づまりの処理

故障を防ぐため、紙づまりを起こした用紙がやぶれないようにゆっくりと取り除きます。大きくても小さくても紙片がプリンタ内に少しでも残ると、用紙送りできなくなり、紙づまりの原因となります。

紙づまりを起こした用紙をもう一度セットしないでください。

ご注意

定着部の前の段階では、印刷イメージは定着されていません。印刷面に触れるとトナーが手に付く場合がありますので、つまった用紙を取り除くときには印刷面に触れないように注意してください。また、プリンタ内部にトナーをこぼさないでください。



注意

定着されていないトナーは、手や衣服などを汚す場合があります。 トナーが衣服についたときは、できる範囲で軽く払ってください。それでも 衣服に残る場合は、お湯を使わず冷水ですすいでください。トナーが肌につ いたときは、水または中性洗剤で洗ってください。



注意

トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。

紙づまりの処理をした後でも、操作パネルのメッセージウィンドウに紙づまりのメッセージが表示されている場合は、プリンタのドアの開閉を行ってください。

紙づまり表示と処理について

紙づまりメッセージ	参照ページ
紙詰まり トレイ 2	p. 220
紙詰まり トレイ 3	p. 224
紙詰まり トレイ 4	p. 224
紙詰まり トレイ 5	p. 224
紙詰まり 両面 1	p. 226
紙詰まり 両面 2	p. 226
紙詰まり 定着 / 排紙部	p. 227
紙詰まり トレイ 1	p. 231
紙詰まり 2 次転写部	p. 231
紙詰まり 搬送部	p. 224, p. 231




「紙詰まり搬送部」と表示された場合は、トレイ3、トレイ4、トレイ 5の右側カバーと転写ローラー部の紙づまりを確認してください。


トレイ2での紙づまり処理

1 レバーを引き(①)、右側カ バーを開けます(②)。

右側カバーを開ける時 は、必ずトレイ1を開い てから開けてください。




2 つまった用紙をゆっくりと引き 出します。





注意


定着部周辺は高温になっています。 火傷の原因となりますので、指定されたつまみやダイヤル以外の部分に は触れないように注意してください。高温部に手などが触れてしまっ た場合は、すぐに冷たい水で冷や し、医師にご相談ください。




ご注意

転写ベルトや転写ローラーの表面に 触れると、印刷画質が低下する可能 性があります。


転写ベルトや転写ローラーの表面に 触れないように注意してください。



3 右側カバーを閉じます。



4 トレイ2を引出し、トレイ内に 残っている用紙を取り出しま す。



5 取り出した用紙をさばいてから 用紙の端をそろえます。




OHP フィルムの場合はさばかないでください。静電気が発生し、 紙づまりの原因になります。 6 用紙の印刷面を上向きにしてトレイ2にセットします。

用紙は平らにセットしてください。

用紙は▼マークを超えないようにセットしてください。

用紙ガイドを必ず用紙の端面にあわせてください。

7 トレイ2を閉じます。




トレイ 3/4/5 での紙づまり処理

1 トレイ3/4/5の右側カバーを開け ます。




トレイ3/4/5の右側カバー を開ける時は、トレイ1 を開いてから開けてくだ さい。




2 つまった用紙をゆっくりと引き 出します。



3 トレイ3/4/5の右側カバーを閉じ ます。




4 トレイ 3/4/5 を引き出し、トレイ 内に残っている用紙を取り出し ます。



5 取り出した用紙をさばいてから 用紙の端をそろえます。




- 6 用紙の印刷面を上向きにしてトレイ 3/4/5 にセットします。
 - 用紙は平らにセットしてください。
 - 単述 用紙は▼マークを超えないようにセットしてください。
 - 用紙ガイドを必ず用紙の端面にあわせてください。
- 7 トレイ 3/4/5 を閉じます。




両面プリントユニットでの紙づまり処理


1 両面プリントユニットの両面カ バーを開きます。



2 つまっている用紙をゆっくりと 引き出します。




3 両面プリントユニットの両面カバーを閉じます。




定着ユニットでの紙づまり処理

レバーを引き(①)、右側カバーを開けます(②)。


右側カバーを開ける時 は、必ずトレイ1を開い てから開けてください。



2 定着カバーを開きます。




3 つまった用紙をゆっくりと引き出します。



A


注意

定着部周辺は高温になっています。 火傷の原因となりますので、指定されたつまみやダイヤル以外の部分に は触れないように注意してください。高温部に手などが触れてしまった場合は、すぐに冷たい水で冷や し、医師にご相談ください。




転写ベルトや転写ローラーの表面に 触れると、印刷画質が低下する可能 性があります。

転写ベルトや転写ローラーの表面に 触れないように注意してください。



4 M2 レバーを押し上げ、M3 カ バーを手前に引いて開きます。




■ M2 レバーを押し上げるときには、左右同時に行ってください。



定着カバーを閉じると、M2 レバーは自動的に正しい位置に戻り ます。定着カバーを乱暴に閉じないでください。


5 定着ユニットにつまった用紙を ゆっくりと引き出します。




6 定着カバーを閉じてから右側カ バーを閉じます。



右側カバーを閉じるとき には、定着カバーが閉じ ていることを確認してく ださい。




7 右側カバーを閉じます。




トレイ1(手差しトレイ)/転写ローラーでの紙づまり処理

1 トレイ1の用紙を取り除きます。





2 レバーを引き (①)、右側カバーを開けます (②)。

右側カバーを開ける時 は、必ずトレイ1を開い てから開けてください。



3 つまった用紙をゆっくりと引き出します。





À


注音

定着部周辺は高温になっています。 火傷の原因となりますので、指定されたつまみやダイヤル以外の部分に は触れないように注意してください。高温部に手などが触れてしまった場合は、すぐに冷たい水で冷や し、医師にご相談ください。




転写ベルトや転写ローラーの表面に 触れると、印刷画質が低下する可能 性があります。

転写ベルトや転写ローラーの表面に 触れないように注意してください。



4 右側カバーを閉じます。



紙づまりの問題



特定の場所で紙づまりが頻繁に起こる場合は、その場所について確 認、修理、清掃が必要です。また、対応していない種類の用紙を使 用すると、紙づまりの原因になります。

症状	原因	処置のしかた
複数の用紙 が重なって 給紙される	給紙トレイ内で用紙 がくっついている。	OHP フィルム以外の用紙は、よくさばいてからセットしなおしてください。
	用紙の先端がそろっ ていない。	用紙を取り出し、用紙の端をそろえて セットしなおしてください。
	用紙が湿気を帯びて いる。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	静電気が起きている。	セットする前に OHP フィルムをさば かないでください。
紙づまりの メッセージ	プリンタをリセット する必要がある。	プリンタの右側カバーを開閉してリ セットしてください。
が消えない	プリンタ内につまった紙、紙片が残っている。	用紙が通る場所を再確認し、紙づまり がすべて取り除かれているか確認して ください。

症状	原因	処置のしかた
両面印刷の 紙づまりが 起きている	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.146) をごらんください。
		オプションの両面プリントユニット装着時に、64 ~ 90 g/m² の普通紙と 91 ~ 256 g/m² の厚紙で両面印刷ができます。プリンタドライバで両面プリントユニットをインストール済みオプションに設定し、用紙種類を正しく設定してください。両面印刷に対応している用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.146) をごらんください。
		異なる種類の用紙を混ぜてセットしな いでください。
		封筒、レターヘッド、ラベル紙、OHP フィルム、はがき、光沢紙を両面印刷 に使用しないでください。
	まだ紙づまりを起こ している。	用紙が通る場所を再確認し、紙づまりがすべて取り除かれているか確認してください。

症状	原因	処置のしかた
紙づまりが 起きる	給紙トレイ内で用紙 が正しい位置にセッ トされていない。	つまった紙を取り除き、給紙トレイに 正しく用紙をセットしなおしてくださ い。
	トレイ内の用紙枚数 が最大補給量を超え ている。	最大補給量を超えている用紙を取り除 き、トレイ内の用紙の枚数を減らして セットしなおしてください。
	用紙ガイドの幅が、 用紙サイズに合うよ うに調節されていない。	給紙トレイ内の用紙ガイドを用紙サイズに合うように調節してください。
	給紙トレイ内の用紙 が曲がったりしわに なったりしている。	曲がった用紙やしわになった用紙を取り除き、新しい用紙に替えてください。
	用紙が湿気を帯びて いる。	湿気のある用紙を取り除き、新しい乾 いた用紙に替えてください。
	トレイ 3/4/5 に不定形 紙、厚紙、ラベル紙、 封筒、はがき、OHP フィルムがセットさ れている。	普通紙以外の用紙はトレイ 1/2 にセットしてください。
	OHP フィルムまたは ラベル紙が、トレイ 1/2 に逆向きにセット されている。	OHP フィルムやラベル紙の向きを正 しい向きにセットしてください。
	封筒がトレイ 1/2 に 正しくない向きに	トレイ1にはフタを上側に、トレイ2 には下側にしてセットしてください。
	セットされている。	フタが封筒の長辺にある場合、トレイ 1にはフタを折りたたんで右側に、ト レイ2にはフタを折りたたんで奥側に セットしてください。
	OHP フィルムがトレ イで静電気を起こし ている。	OHP フィルムを取り除き、一度に 1 枚ずつトレイ 1/2 にセットします。 セットする前に OHP フィルムをさば かないでください。

症状	原因	処置のしかた
紙づまりが 起きる	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.146) をごらんください。
	給紙ローラーが汚れ ている。	給紙ローラーを清掃してください。 詳しくは、「給紙ローラー」(p.208) をごらんください。

症状	原因	処置のしかた
プリンタの 電源が入ら ない	電源ケーブルが正し くコンセントに差し 込まれていない。	電源スイッチをオフ(〇の位置)にし、電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してから電源スイッチをオン(の位置)にします。
	電源ケーブルが接続 されているコンセン トに問題がある。	他の電気機器をそのコンセントに接続して、正しく動作するか確認してください。
	電源スイッチが正し くオン(の位置) になっていない。	電源スイッチをオフ(〇の位置)にしてから、オン(の位置)にします。
	電源ケーブルが接続 されているコンセン トの電源の電圧や周 波数がプリンタの仕 様に合っていない。	付録「技術仕様」(p.292) に記載されている仕様に合った電源を使用してください。
ジョブがプ リンタに送 られたが、 印刷されな い	メッセージウィンド ウにエラーメッセー ジが表示されている。	メッセージにしたがって操作してくだ さい。
予定よりも かなり早く メッセージ ウィンドウ	トナーカートリッジ が壊れている。	トナーカートリッジを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、トナーカートリッジを交換してください。
に「トナー残量 少」が表示 される	多量のトナーを使用 する画像を印刷して いる。	付録「技術仕様」(p.292) をごらんく ださい。
設定リスト が印刷され ない	給紙トレイに用紙が セットされていない。	給紙トレイに用紙があるか、正しく揃えてセットされているか確認してください。
	紙づまりがおきてい る。	つまっている用紙を取り除いてください。

症状	原因	処置のしかた
デジタルカ メラからの 印刷ができ ない	デジタルカメラの転送モードが PictBridge に設定されていない。	デジタルカメラの転送モードを PictBridge に設定してください。
	対応したデジ タルカメラの みサポートし ます。	
	デジタルカメラとプリンタの印刷設定が 違う場合に、印刷で きない場合があります。	デジタルカメラの印刷設定を「プリンタの設定に従う」に変更して再度、印刷を行ってください。
	プリンタの 「カメラダイレクト」 が「無 効」になっている。	「インターフェイスメニュー」―「カメラダイレクト」の設定を「有効」に変更してください。
印刷に時間 がかかりす ぎる	印刷に時間のかかる モード(厚紙や OHP フィルム)に設定さ れている。	OHP フィルムなどの特殊な用紙では、 印刷に時間がかかります。 普通紙を使用しているときは、プリン タドライバで用紙の種類が普通紙に設 定されているか確認してください。
	プリンタが節電中に なっている。	プリンタが節電中の場合、印刷するまでに少し時間がかかります。 お待ちください。
	複雑なプリントジョ ブを処理している。	処理時間を要します。お待ちください。
	プリンタのメモリが 十分でない。	メモリを増設してください。
	仕向け違いまたはコニカミノルタ純正以外のトナーカートリッジがセットされている。 メッセージウィンドウに「非正規け-X」と表示される。	コニカミノルタ純正で、正しい仕向け のトナーカートリッジをセットしてく ださい。

症状	原因	処置のしかた
白紙が排出される	1つ以上のトナー カートリッジが壊れ ているか、トナーが なくなっている。	トナーカートリッジを確認してください。トナーが無いと画像が印刷されません。
	用紙や設定が正しくない。	プリンタドライバで用紙の種類が、プリンタにセットされている用紙と合っているか確認してください。
印刷されな いページが ある	プリンタのインター フェースケーブルの 種類またはポートが 間違っている。	インターフェースケーブルを確認して ください。
	[キャンセル] キーが 押された。	ジョブの印刷中に、[キャンセル] キーを押さないでください。
	給紙トレイが空に なっている。	給紙トレイに用紙があるか、正しく揃えてセットされているか確認してください。
	フォームを設定して 印刷しようとしたと きに、本機以外のプ リンタドライバで作 成されたフォーム ファイルが選択され ている。	フォームを設定する場合は、本機のプリンタドライバで書き出したフォームファイルを使用してください。
頻繁にプリ ンタがリ セットされ たり電源が 切れたりす	電源ケーブルがコン セントに正しく接続 されていない。	電源スイッチをオフ(〇の位置)にし、電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してから電源スイッチをオン(の位置)にします。
వ	システムエラーが起 きている。	エラー情報については、販売店または 弊社に連絡してください。

症状	原因	処置のしかた
両面印刷時に問題があ	用紙や設定が正しく ない。	両面プリントユニットが装着されているか確認してください。
వ		両面印刷では普通紙または厚紙を使用してください。封筒、レターヘッド、ラベル紙、OHPフィルム、はがき、光沢紙には両面印刷しないでください。
		トレイ 1/2 に異なる種類の用紙がセットされていないか確認してください。
		プリンタドライバの「装置情報」タブ で両面プリントユニットが「あり」に 設定されているか確認してください。
		プリンタドライバの「レイアウト」タ ブの「とじ位置」で「短辺とじ」(メ モ帳のように縦にめくる)または「長 辺とじ」(ルーズリーフのノートのよ うに横にめくる)を選択してくださ い。
		正しい用紙を使用しているか確認して ください。
		N-up 設定で両面印刷を行う場合、部単位印刷の設定は必ずプリンタドライバの「基本設定」タブで行ってください。アプリケーション側では設定をしないでください。
N-up 設定で 2 部以上印 刷する場合 に、正しく 排出されな い	プリンタドライバと アプリケーションの 両方で部単位印刷の 設定がされている。	N-up 設定で 2 部以上の印刷を行う場合、部単位印刷の設定は必ずプリンタドライバの「基本設定」タブで行ってください。アプリケーション側では設定をしないでください。
小冊子印刷 時に、左綴 じ/右綴じ の設定通り に印刷され ない	プリンタドライバと アプリケーションの 両方で部単位印刷の 設定がされている。	小冊子(左とじ/右とじ)印刷を行う場合、部単位印刷の設定は必ずプリンタドライバの「基本設定」タブで行ってください。アプリケーション側では設定をしないでください。

症状	原因	処置のしかた
異常音がする	プリンタが水平に置 かれていない。	プリンタを平らで、固く、安定した、 水平な面(傾き ±1°以内)に置いてく ださい。
	給紙トレイが正しく セットされていない。	給紙トレイを取り外し、確実にセット しなおしてください。
	プリンタ内に異物がある。	プリンタの電源を切り、異物を取り除いてください。取り除くことができない場合は、販売店または弊社に連絡してください。
Web ベース のユーティ リティでプ リンタにア	PageScope Web Connection のアドミ ンパスワード(管理 者番号)が正しくな	0~16文字のアドミンパスワード (管理者番号)を入力してください。 アドミンパスワード(管理者番号)に ついては管理者に確認してください。
クセスでき ない	L\ _o	PageScope Web Connection のアドミンパスワード(管理者番号)については「リファレンスガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内のPDF マニュアル)をごらんください。
用紙にしわ ができる	用紙が湿気を帯びて いる、または用紙が 水でぬれている。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	転写ローラーまたは 定着ユニットが壊れ ている場合がありま す。	転写ローラーに損傷がないか確認してください。必要であれば、エラー情報 を販売店または弊社に連絡してください。
	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については「使用できる出力用紙サイズ」(p.146) をごらんください。
プリンタの 日付、時刻 が正しく保 持されない。	バックアップ電池が 寿命です。	バックアップ電池を交換してください。交換の仕方については、「バックアップ電池の交換」(p.200) をごらんください。

症状	原因	処置のしかた
ハードディ スクが自動 的にフォー マットされ る	_	「HDD 残量少」が操作パネルに表示された時、ハードディスク内に保存しているプリントジョブやフォント、フォームファイルなどを削除してください。

印刷品質の問題

症状	原因	処置のしかた
何も印刷されない	1つ以上のイメージ ングユニットが壊れ ている。	イメージングユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、イメージングユニットを交換してください。
	用紙が湿気を帯びて いる。	用紙を保管する場所の湿度を調節してください。 湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	プリンタドライバの 用紙設定と実際にプ リンタにセットされ ている用紙が合って いない。	プリンタに正しい用紙をセットしてく ださい。
	電源がプリンタの仕 様に合っていない。	仕様に合った電源を使用してくださ い。
	複数の用紙が同時に給紙されている。	給紙トレイから用紙を取り出し、静電気が起きていないか確認してください。OHP フィルム以外の用紙であれば、用紙をさばいてから給紙トレイに戻してください。
	用紙が給紙トレイに 正しくセットされて いない。	用紙を取り出し、用紙の端をそろえて 給紙トレイに戻し、用紙ガイドを調節 してください。
または一でれる	1つ以上のイメージ ングユニットが壊れ ている。	イメージングユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、イメージングユニットを交換してください。

症状	原因	処置のしかた
印刷が薄い	レーザーレンズが汚 れている。	レーザーレンズを清掃してください。
Printer	用紙が湿気を帯びて いる。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
	トナーカートリッジ 内のトナーが残り少 なくなっている。	トナーカートリッジを交換してくださ い。
	1つ以上のイメージ ングユニットが壊れ ている。	イメージングユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、イメージングユニットを交換してください。
	用紙の種類が正しく 設定されていない。	厚紙、封筒、レターヘッド、ラベル 紙、OHP フィルム、はがき、光沢紙 に印刷する場合は、プリンタドライバ で用紙の種類を指定してください。
印刷が濃い Printer Printer Printer Printer	1 つ以上のイメージ ングユニットが壊れ ている。	イメージングユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、イメージングユニットを交換してください。
画像がにじむ 背景が汚れる 光沢にムラ がある Printer Printer Printer Printer	1 つ以上のイメージ ングユニットが壊れ ている。	イメージングユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、イメージングユニットを交換してください。

症状	原因	処置のしかた
濃度が均一 でない Printer Printer Printer Printer	1つ以上のトナー カートリッジ内のト ナーが残り少なく なっている、または 壊れている。	トナーカートリッジを交換してくださ い。
Palaton	プリンタが水平に置 かれていない。	プリンタを平らで、固く、安定した、 水平な面(傾き ±1°以内)に置いてく ださい。
画像にムラ がある、ま たは一部分 が欠ける	用紙が湿気を帯びて いる。	用紙を保管する場所の湿度を調節してください。 湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
Pri Drinter er Printer	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.146)をごらんください。
	1 つ以上のイメージ ングユニットが壊れ ている。	イメージングユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、イメージングユニットを交換してください。
十分にトナーが定着	用紙が湿気を帯びて いる。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。
していない、 またはこす ると画像が 落ちてしま う	対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙)を 使用している。	コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.146) をごらんください。
Printer	用紙の種類が正しく 設定されていない。	厚紙、封筒、レターヘッド、ラベル紙、OHP フィルム、はがき、光沢紙に印刷する場合は、プリンタドライバで用紙の種類を指定してください。
	定着ユニットのレ バーが封筒側の位置 になっている。	封筒以外を印刷する場合は定着ユニットのレバーを必ず普通紙側に戻してください。

症状	原因	処置のしかた
しみやカス の汚れがあ る Printer	1 つ以上のイメージ ングユニットが正し く装着されていない、 または壊れている。	イメージングユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、イメージングユニットを交換してください。
用紙の裏面にしみ汚れ	給紙ローラー、搬送 ローラーが汚れてい	給紙ローラー、搬送ローラーを清掃し てください。
がある(両 面印刷かど うかに関係 なく)	る。 	給紙ローラー、搬送ローラーの交換が 必要と思われる場合、販売店または弊 社に連絡してください。
F	通紙経路がトナーで 汚れている。	白紙を数枚印刷し、余分なトナー汚れ を取り除いてください。
ABCDEF ABCDEF	1 つ以上のイメージ ングユニットが壊れ ている。	イメージングユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、イメージングユニットを交換してください。
白または黒、カラーの線	レーザーレンズが汚 れている。	レーザーレンズを清掃してください。
が同じパ ターンで現 れる Trinte:	イメージングユニッ トが壊れている。	異常な線が現れる色のイメージングユニットを取り出し、新しいイメージングユニットをセットしてください。

症状	原因	処置のしかた
画像が欠ける	レーザーレンズが汚 れている。	レーザーレンズを清掃してください。
Printer Printer Printer Printer	トナーカートリッジ からトナーがもれて いる。	トナーカートリッジを取り出し、損傷 がないか確認してください。必要であ れば、トナーカートリッジを交換して ください。
	イメージングユニッ トが壊れている。	異常な現象が現れる色のイメージング ユニットを取り出し、新しいイメージ ングユニットをセットしてください。
横方向に線や帯が現れる	プリンタが水平に置 かれていない。	プリンタを平らで、固く、安定した、 水平な面(傾き ±1°以内)に置いてく ださい。
Printer	通紙経路がトナーで 汚れている。	白紙を数枚印刷し、余分なトナー汚れ を取り除いてください。
	1 つ以上のイメージ ングユニットが壊れ ている。	イメージングユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、イメージングユニットを交換してください。
色再現が極端におかしい	1 つ以上のイメージ ングユニットが壊れ ている、または寿命 に達している。	イメージングユニットを取り出し、 ローラー部に均等にトナーがのってい るか確認し、イメージングユニットを セットしなおしてください。
	1つ以上のトナー カートリッジ内のト ナーが残り少ない、 またはなくなってい る。	メッセージウィンドウに「トナー残量少 X」または「トナーなし X」と表示されていないか確認してください。メッセージが表示されている場合、指定されている色のトナーカートリッジを交換してください。
色再現が適 切でない (色が混ざっ たり、ペー	1つ以上のイメージ ングユニットが壊れ ている。	イメージングユニットを取り出し、損 傷がないか確認してください。必要で あれば、イメージングユニットを交換 してください。
ジによって 色再現が異 なるなど)	用紙が湿気を帯びて いる。	湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。

症状	原因	処置のしかた
色再現が不 十分、また は色の濃度 が薄い Printer Printer Printer Printer	イメージングユニッ トが壊れている。	イメージングユニットを取り出し、損 傷がないか確認してください。必要で あれば、イメージングユニットを交換 してください。

もし上記の処置を行っても問題が解決されない場合は、販売店または弊社にお問い合わせください。

お問い合わせ先については、「製品サポートとサービスのご案内」をごらんください。

ステータス、エラー、サービスのメッセージ

ステータス、エラー、サービスのメッセージは、操作パネルのメッセージウィンドウに表示されます。プリンタの情報を表示し、問題のある場所を見つけるのに役立ちます。表示されたメッセージを確認し、正しい処置を行ってください。

通常のステータスメッセージ

メッセージ	意味	処置のしかた
キャリフ・レーション中	プリンタは次のタイミングで自動的に AIDC カラーキャリブレーションを行います。 ・ プリンタの設定を変更し再起動した後 ・ トナーカートリッジの交換後この処理は、プリンタの印刷品質を最適に保つために行われます。	グッセージです。 処置の必要はありま せん。
シ゛ョブ゛ キャンセル	プリントジョブがキャンセルさ れています。	
コピー中	部単位印刷中です。	
節電中	節電機能がはたらいています。 節電中になり動作していない間 は、消費電力が少なくなりま す。プリントジョブを受信する と、プリンタは30秒以内に通 常の消費電力に戻ります。	
ファームウェア更新	ファームウェアの更新処理中です。	
初期化中	初期化処理中です。	
印刷中	印刷処理中です。	
処理中	データ処理中です。	
印刷可	プリンタは印刷可能な状態で す。	
再起動中	プリンタが再起動中です。	
ウォーミンク [*] アッフ [°]	ウォームアップ中です。	

エラーメッセージ(警告: A)

エラーメッセージ(警告)発生時にメッセージウィンドウ内の ▽ キーを押すと、ヘルプ画面に発生しているエラーの解除方法を表示します。

メッセージ	意味	処置のしかた
定着器 交換時期	定着ユニットが寿命で す。	販売店または弊社に連絡し てください。
		このメッセージが表示されても印刷を続けることはできますが、しばらく続けると別のエラーメッセージが表示され、印刷が停止します。 印刷結果は保証外となります。
HDD 残量少	ハードディスクの容量が いっぱいです。	必要に応じてハードディス クに保存されているプリン トジョブを削除してくださ い。
非正規 HDD		コニカミノルタ純正のハードディスクキットと交換するか、操作パネルから「システム メニュー」―「HDD フォーマット」―「全領域」を選択してハードディスクをフォーマットしてください。
非正規 I- ユニット X X: YMCK のいずれか	表示されたイメージング ユニットが純正ではあり ません。	
非正規トナー X X:YMCK のいずれか	表示されたトナーカート リッジが純正ではありま せん。	コニカミノルタ純正で、正 しい仕向けのトナーカート リッジを取り付けてくださ い。詳細については「ト ナーカートリッジの交換手 順」(p.189)を参照してく ださい。

メッセージ	意味	処置のしかた
部単位印刷ができません	送信されたプリントジョブがハードディスクの容量を超えているため部単位印刷ができません。1つのプリントジョブで10000ページを超えるプリントジョブは部単位印刷ができません。	1 部ずつプリントしてくだ さい。
転写ベルト 交換時期	転写ベルトが寿命です。	販売店または弊社に連絡し てください。
		このメッセージが表示されても印刷を続けることはできますが、しばらく続けると別のエラーメッセージが表示され、印刷が停止します。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
用紙なし トレイ X	トレイ X (トレイ 2 またはトレイ 3、トレイ 4、トレイ 5)が正しくセットされていません。(「システムメニュー」ー「ワーニング検出」ー「用紙なし」で表示されたトレイが「オン」に設定されている場合に表示されます。)	表示された給紙トレイを正 しくセットしてください。
	トレイX (トレイ2またはトレイ3、トレイ4、トレイ5)に用紙がありません。 (「システムメニュー」ー「ワーニング検出」ー「用紙なし」で表示されたトレイが「オン」に設定されている場合に表示されます。)	表示された給紙トレイに用 紙をセットしてください。
I- ユニット エンド X X : YMCK のいずれか	表示されたイメージング ユニットが寿命 (印刷不 可) です。	イメージングユニットを交換してください。 詳細については「イメージングユニットの交換手順」 (p.192)を参照してください。

メッセージ	意味	処置のしかた
I- ユニット 残量少 X X:YMCK のいずれか	まもなく表示されたイメージングユニットの交換時期です。 「システムメニュー」ー「ワーニング検出」で「I- ユニット残量少」設定が「オン」に設定されている場合に表示されます。	新しいイメージングユニットを準備してください。「I-ユニット寿命/X/を交換」が表示されるまで約2,000ページ(A4サイズで5%の印字率の場合)印刷できます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
I- ユニット 寿命 X X: YMCK のいずれか	表示されたイメージング ユニットが寿命 (印刷可)です。	イ換詳がでしている。 ・ で、にいと続いし、「はいっと、がいり、「ので、にいとに、「ない、「で、にいとに、」で、は、のに、で、は、のに、で、は、のに、で、は、のに、で、は、のに、で、、で、と、が、すが、で、で、は、のに、で、、が、すが、で、、で、、が、すが、で、、が、すが、で、、が、すが、で、、が、すが、で、、で、、が、すが、で、、が、すが、で、、で、、、、、、、、

メッセージ	意味	処置のしかた
H-なし X X:YMCK のいずれか	表示されたトナーカート リッジが寿命です。	トナーカートリッジを交換 してください。 詳細については「トナー カートリッジの交換手順」 (p.189) を参照してくださ い。
トナー残量少 X X:YMCK のいずれか	まもなく表示されたトナーカートリッジの交換時期です。 (「システムメニュー」ー「ワーニング検出」で「トナー残量少」設定が「オン」に設定されている場合に表示されます。)	「トナーなし/ X /を交換」が 表示されるまで約1,200 ページ(A4 サイズで5%の 印字率の場合)印刷できま
不明用紙 トレイ X	用紙サイズを自動的に検 出できません。	プリンタが検出可能なサイズの用紙をセットしてください。 または、トレイ内の用紙ガイドを、用紙サイズを認識できる位置に調節してください。
廃け-ボトル 交換時期	まもなく廃トナーボトル の交換時期です。	新しい廃トナーボトルを準備してください。 「廃けール/廃けーボトル/を交換」が表示されるまで約2,500ページ(A4サイズで5%の印字率の場合)印刷できます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
USB ハブは、未対応	USBポートにハブが接続 されました。	USB ハブは接続できません。
接続デバイスは、未対応	USBポートに未対応のデ バイスが接続されまし た。	未対応のデバイスは接続で きません。

エラーメッセージ (オペレーターコール: 🗥)

エラーメッセージ(オペレーターコール)発生時にメッセージウィンドウ内の ▽ キーを押すと、ヘルプ画面に発生しているエラーの解除方法を表示します。

メッセージ	意味	処置のしかた
カバーオーフ°ン 両面カバー	両面プリントユニットの カバーが開いています。	両面プリントユニットのカ バーを閉じてください。
カバ・ーオーフ゜ン フロントカバ゛ー	フロントカバーが開いて います。	フロントカバーを閉じてくだ さい。
カバ・ーオーフ゜ン サイト゛カバ゛ー	右側カバーが開いていま す。	右側カバーを閉じてくださ い。
カバ・ーオーフ゜ン トレイ X カバ・ー	給紙トレイX(トレイ3 またはトレイ4またはト レイ5)の右側カバーが開 いています。	各トレイの右側カバーを閉じ てください。
定着器寿命 定着器 を交換	定着器が寿命を超えまし た。	販売店または弊社に連絡して ください。
ジョプ保存不可 ジョプを保存 できません	ハードディスクキットが 未装着の状態で、ハード ディスクに保存指定され たプリントジョブが送信 されています。	プリントジョブの保存はハー ドディスクキット装着時のみ 実行できます。必要に応じて ハードディスクを装着してく ださい。
手差し用紙なし "用紙サイズ" "用紙種類"	トレイ1がプリンタドラ イバで指定されています が、トレイ1に用紙があ りません。	正しいサイズ、種類の用紙を トレイ 1 にセットしてくださ い。
手差し確認 "用紙サイズ" "用紙種類"	プリンタドライバの「用 紙トレイ」で「トレイ1 (手差し)」を選択してい るときに、プリント開始 時にトレイ1に用紙が セットされています。	

メッセージ	意味	処置のしかた
メモリ フル キャンセルを 押してください	プリンタが、メモリで処 理できる量以上のデータ を受信しました。	[キャンセル] キーを押し、 プリントジョブをキャンセル してください。 プリントジョブのデータ容量 を少なくし(例えば、解像度 を低くするなど)、再度印刷 してください。 問題が解決しない場合は、オ プションのメモリを増設して ください。
廃トナーボトル未装着 廃トナーボトル を確認	廃トナーボトルが取り付 けられていません。	廃トナーボトルを取り付けて ください。
排紙トレイ フル 用紙を除去	排紙トレイの用紙がいっ ぱいになっています。	排紙トレイの用紙を取り除い てください。
用紙なし "用紙サイズ" "用紙種類"	給紙トレイに用紙がありません。 (「用紙/ニュー」―「給紙 トレイ」―「自動トレイ切替え」 が「わ」に設定されている場合に表示されます。)	正しいサイズ、種類の用紙を トレイにセットしてくださ い。
用紙確認 "用紙サイズ" "用紙種類"	プリンタドライバで指定されたサイズ、種類の用紙がありません。 (「用紙/ニュ-」 — 「給紙トレイ」 — 「自動トレイ切替え」が「わ」に設定されている場合に表示されます。)	正しいサイズ、種類の用紙を セットしてください。

メッセージ	意味	処置のしかた
紙詰まり 両面 1	両面プリントユニットの 給紙口で紙づまりが起き ています。	▽ キーを押し、ヘルプ画面 を表示してください。ヘルプ 画面の指示にしたがって詰 まっている用紙を取り除いて ください。
紙詰まり 両面 2	両面プリントユニットの 搬送部で紙づまりが起き ています。	
紙詰まり 定着 / 排紙部	定着ユニットで紙づまり が起きています。	
紙詰まり 2 次転写部	転写ローラーの辺りで紙 づまりが起きています。 この場合、用紙は排紙口 まで進んでいません。	
紙詰まり トレイ 1	トレイ1で紙づまりが起 きています。	
紙詰まり トレイ X	トレイ2、トレイ3、トレイ4、トレイ4の給紙部 で紙づまりが起きていま す。	
紙詰まり 搬送部	搬送部で紙づまりが起き ています。	
- ユニット エンド X を交換 X: YMCK のいずれか	表示されたイメージング ユニットが寿命(印刷不 可)です。	イメージングユニットを交換 してください。 詳細については「イメージン グユニットの交換手順」 (p.192) を参照してくださ い。

メッセージ	意味	処置のしかた
I- ユニット寿命 X を交換 X:YMCK のいずれか	表示されたイメージングユニットが寿命(印刷可)です。	で交 ジンイの のの のの で が で が に か が と いっと が で が に か が は と いっと が で か が は と いっと が で が で が に か が は と いっと が で が で が で が で が で が で が で か が が か か が が か か が が か か が が か か が な が で か が な が で か が な か か が な か か が な か か が な か か が な か か が な か か が な か か が な か か が な か か か が な か か が な か か が な か か が な か か が な か か が か か か が な か か が か か か が な か か が な か か が な か か が か か か が か か か が か か が か か が か か か か か が か
		印刷結果は保証外と なります。
I- ユニット未装着 X を確認 X: YMCK のいずれか	表示されたイメージング ユニットが正しく取り付 けられていないか、純正 ではないイメージングユ ニットが取り付けられて います。	コニカミノルタ純正のイメー ジングユニットを正しく取り 付けてください。
lナ-なし X を交換 X:YMCK のいずれか	表示されたトナーカートリッジが寿命です。	トナーカートリッジを交換してください。 詳細については「トナーカートリッジの交換手順」 (p.189)を参照してください。

メッセージ	意味	処置のしかた
トナー未装着 X を確認 X:YMCK のいずれか	表示されたトナーカート リッジが正しく取り付け られていないか、純正で はないトナーカートリッ ジが取り付けられていま す。	コニカミノルタ純正のトナー カートリッジを正しく取り付 けてください。
転写ベルト寿命 転写ベルト を交換	転写ベルトが寿命(印刷 不可)です。	販売店または弊社に連絡して ください。
トレイ X 用紙なし "用紙サイス [*] " "用紙種類"	トレイ X (トレイ 1、2、3、4、5) がプリンタドライバで指定されていますが、トレイに用紙がありません。(「用紙メニュー」―「給紙 トレイ」―「自動トレイ切替え」が「オフ」に設定されている場合に表示されます。)	正しいサイズ、種類の用紙を 指定されたトレイにセットし てください。
トレイX 用紙確認 "用紙サイズ" "用紙種類"	プリンタドライバで指定されたトレイに指定されたサイズ、種類の用紙がありません。(「用紙メニュー」―「給紙 トレイ」―「自動トレイ切替え」が「わ」に設定されている場合に表示されます。)	正しいサイズ、種類の用紙を 指定されたトレイにセットし てください。
トレイX サイズ 確認 "用紙サイズ"を補給	プリンタドライバで指定 されたトレイに指定され たサイズの用紙がありま せん。	正しいサイズの用紙を指定さ れたトレイにセットしてくだ さい。
トレイX 種類確認 "用紙種類"を補給	プリンタドライバで指定 されたトレイに指定され た種類の用紙がありませ ん。	正しい種類の用紙を指定されたトレイにセットしてください。
廃トナーフル 廃トナーボトル を交換	廃トナーボトルが廃ト ナーでいっぱいになりま した。	新しい廃トナーボトルに交換 してください。

メッセージ	意味	処置のしかた
トレイX 用紙なし	トレイ X (トレイ 2 またはトレイ 3、トレイ 4、トレイ 5)に用紙が入っていないか、トレイが正しくセットされていません。(「用紙パュー」ー「給紙トレイ」ー「自動トレ切替え」が「わ」に設定されている場合に表示されます。)	表示された給紙トレイに用紙 を補給するか、トレイを正し くセットしてください。
トレイX 用紙確認	プリンタドライバで指定した用紙サイズと用紙がトレイ X (トレイ 2 またはトレイ 3、トレイ 4、トレイ 5) にセットされていない。(「用紙メニュー」ー「給紙 トレイ」ー「自動トレイ切替え」が「オフ」に設定されている場合に表示されます。)	表示された給紙トレイに正しい用紙をセットしてください。
hレイ X サイズ 確認 ″用紙サイズ″ を補給	プリンタドライバで指定 した用紙サイズの用紙が トレイ X(トレイ 2 また はトレイ 3、トレイ 4、ト レイ 5)にセットされてい ない。	表示された給紙トレイに正し い用紙をセットしてくださ い。
トレイメ 種類確認 "用紙種類" を補給	プリンタドライバで指定 した用紙種類の用紙がト レイX(トレイ2または トレイ3、トレイ4、トレ イ5)にセットされていない。	表示された給紙トレイに正し い用紙をセットしてくださ い。

サービスメッセージ: 🕰

このメッセージは、カスタマーサービスによる修復が必要な故障を示すメッセージです。このメッセージが表示された場合は、プリンタを再起動してください。問題が解決しない場合は、販売店または弊社に連絡してください。

メッセージ	意味	処置のしかた
サーt [*] スコール XX "エラー内容"	サービスメッセージ内に表示されている "XX" のエラーが検出されました。メッセージウィンドウの下部にはエラーの内容が表示されます。	プリンタを再起動してください。多くの場合、これによりサービスメッセージが消え、プリンタは復旧します。 それでもメッセージが消えない場合には、エラーの情報を販売店または弊社に連絡してください。

オプションの 取り付け

はじめに

ご注意

本プリンタは、純正品/推奨品以外のオプションの使用は保証の対象外となります。

この章では、以下のオプションについて説明します。

オプション名	説明	
メモリ (DIMM) *	256 MB, 512 MB DIMM (DDR-SDRAM, 266 MHz, 184 ピン, NoECC, アンバッファ, CL=2 or 2.5)	
両面プリント ユニット	自動で用紙の両面に印刷することができます。	
給紙ユニット	500 枚給紙トレイ	
ハードディスク キット	40 GB ハードディスク	
プリンタテーブル	プリンタの設置場所を用意に変更できます。	
長尺用紙対応トレイ	長さ 1200 mm までの長尺用紙をセットできます。	
備考:*メモリ (DIMM) については、弊社ホームページにてご確認ください。		

ご注意

オプションを取り付ける際は、必ずプリンタの電源を切り、電源ケーブルを 抜いてから作業をしてください。

264 はじめに

静電気防止の対策

ご注意

コントローラボードは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを 取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。

最初に電源スイッチを切っておいてください。静電気防止のリストストラップがある場合は、片方の端を手首に付け、もう片方の端をプリンタ背面の金属部分につけます。リストストラップを機器に決して触れないようにしてください。プラスチック、ゴム、木、塗装された金属面は、接地面になりません。

静電気防止のリストストラップがない場合は、コントローラボードや部品を取り扱う前に、接地面に触れて、身体に帯電している静電気を放電してください。また、放電後は、歩き回らないでください。再度帯電する可能性があります。

メモリ(DIMM)の取り付け

メモリ (DIMM) は、メモリチップが表面に載っている小型の基板です。 本プリンタには二つのメモリスロットがあり、片方のスロットには 256MB のメモリがあらかじめ装着されています。メモリは二つのスロットを使用し て最大 1024MB (512MB + 512MB) まで拡張できます。


メモリ(DIMM)は、KONICA MINOLTA 純正品のメモリ(DIMM)をご使用ください。

メモリの取り付けかた


ご注意

コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.265) に載っている静電気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の縁を持ってください。


1 プリンタの電源を切り、電源 ケーブルとインターフェース ケーブルを取り外します。




2 ドライバを使ってねじを取り外し、左面のカバーを取り外します。



3 メモリの切り欠きを DIMM スロットに合わせて、留め金る ロックされる位置にはます。 メモリのつきを 選ますのである はますが でっすぐ 差 ネクタ 部分 が 認い こくがでいる ことを ができないでくい にしまない でいる ことを 確い が にいることを 確い いい こく と でください。 しゅり 付けてください。



- 4 左面のカバーを取り付け、ネジを締めます。
- 5 インターフェースケーブルを接続します。
- 6 電源ケーブルを接続し、プリン タの電源を入れます。



- 7 「印刷メニュー」 「設定リスト」で設定リストページを印刷して、メモリの総量を確認します。
- 8 装着したメモリがプリンタドライバで正しく認識されていることを確認します。
 - 正しく認識されていない場合は、「プリンタドライバの初期設定 /オプションの設定(Windows)」(p.34)を参照し、手動でオプ ションの認識を行ってください。

ハードディスクキットの取り付け


オプションのハードディスクキットを取り付けることで、ソート(部単位印刷)、ジョブの印刷/保存、フォント/フォーム/カラープロファイルのダウンロード、アカウントログ(印刷ジョブ情報)の保存が有効となります。 ユーザー使用可能エリアは 40 GB 中 18GB になります。

ハードディスクキットの取り付けかた


ご注意

コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.265) に載っている静電気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の縁を持ってください。


1 プリンタの電源を切り、電源 ケーブルとインターフェース ケーブルを取り外します。




2 ドライバを使ってねじを取り外し、左面のカバーを取り外します。




3 ハードディスクキットのケーブ ルをコントローラボードのコネ クタに差し込みます。



4 ハードディスクキットの取り付けピン(3箇所)がコントローラボードの穴に入るように差し込み、ハードディスクキットをコントローラボードに固定します。



- 5 左面のカバーを取り付け、ネジを締めます。
- 6 インターフェースケーブルを接続します。
- **7** 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。



8 装着したハードディスクキットがプリンタドライバで正しく認識されて いることを確認します。




正しく認識されていない場合は、手動でインストール済みオプ ションに追加してください。詳しくは、「プリンタドライバの初 期設定/オプションの設定(Windows)」(p.34) をごらんくださ い。

両面プリントユニットの取り付け

両面プリントユニットと十分なメモリが装着されていれば、両面印刷を行うことが可能です。詳しくは、「両面印刷」(p.181)をごらんください。


両面プリントユニットの構成

- 1 両面プリントユニット
- 2 コネクタカバー




両面プリントユニットの取り付けかた

1 プリンタの電源を切ります。




2 右側についているカバー(2箇 所)を取り外します。




3 レバーを引き (①)、右側カ バーを開けます(②)。


■ 右側カバーを開ける時 は、必ずトレイ1を開い てから開けてください。



4 図のように、右側カバーの中に あるタブを押して、カバーを取 り外します。




5 右側カバーを閉じます。




6 両面プリントユニットを用意し ます。

取付ける前に両面プリン トユニットのフック位置 が図のようになっている か確認してください。




7 図のように、両面プリントユ ニットの2箇所のタブを本体の 取り付け用孔に差し込んで、両 面プリントユニットを取り付け ます。


画面プリントユニット は、確実に固定されるま で両手で支えてくださ い。




8 両面プリントユニットの両面カ バーを開けます。




9 両面プリントユニットを本体に 押し付けて、2個のネジで両面 プリントユニットを本体に固定 します。




10 両面プリントユニットの両面カ バーを閉じます。



11 両面プリントユニットのケーブ ルを、本体のコネクタに差し込 みます。



12 コネクタカバーを取り付けま す。




給紙ユニットの取り付け

最大3つの給紙ユニット(トレイ3/4/5)を取り付けることができます。それぞれの給紙ユニットには用紙を500枚までセットできます。

給紙ユニットの構成

- 1 給紙ユニット(500枚給紙トレイ付き)
- 2 固定板
 - 前面固定用(2個)
 - 背面固定用(2個)
- 3 ネジ(4個)
- 4 カバー(上)
- 5 カバー(下)
- 6 用紙サイズラベル




給紙ユニットの取り付けかた

ご注意


プリンタには消耗品が取り付けられているため、プリンタを動かすときは、トナーがこぼれないようプリンタを水平にして運んでください。

ご注意

給紙ユニットの取り付けは、プリンタをセットアップする前に行ってください。用紙、消耗品などが先にセットアップされると、プリンタは重くなり、 給紙ユニットの取り付けがむずかしくなります。 1 プリンタの電源を切り、全ての ケーブルを取り外します。



2 図のように、プリンタの右下の カバーを取り外します。 カバーの前部の穴に指を入れ、 カバーを引き抜いて取り外しま す。




3 給紙ユニットを用意します。



給紙ユニットは必ず平らな場所に置いてください。




給紙ユニットが本体に接 続されるまで、下側に テープで固定されたリ レーハーネスを取り外さ ないでください。




4 二段目以降の給紙ユニットに、 カバー(上)をつけます。


給紙ユニットをひとつだ け増設する場合は、カ バー(上)はつけないで ください。




5 給紙ユニットを複数増設する場 合は、これらを重ねます。




6 ドライバーを使用して、背面2 箇所に給紙ユニット固定板をネ ジ留めします。



7 トレーを引き出して、前面2箇 所の給紙ユニット固定板をネジ 留めします。



8 プリンタを数人で持ち、給紙ユニットと位置決めピンをプリンタの底の受け穴にあわせて正しくセットします。




- 複数の給紙ユニットを取り付ける場合には、あらかじめこれらを 積み重ね、固定板で固定しておいてください。
- 給紙ユニットにプリンタをセットする際には、機器の前面と背面 の位置が合うようにセットしてください。

<u>♠</u> 警告


本プリンタは消耗品を含めて約59kgの重量があります。プリンタを移動する場合は、必ず適切な人数で行ってください。

プリンタを給紙ユニットに置く前に、プリンタの右下のカバーが取り外されたことを確認してください。カバーが取り外されていない場合には、プリンタ、または給紙ユニットが破損することがあります。


9 ドライバーを使用して、背面 2 箇所に給紙ユニット固定板をネジ留めします。



10 トレイを引き出します。




11 前面 2 箇所の給紙ユニット固定板をネジ留めします。




12 トレイを閉じます。

13 給紙ユニットの下側にテープで 固定されたリレーハーネスを取 り外します。続いて、プリンタ のリレーハーネス接続スロット のカバーを取り外します。 複数の給紙ユニットを取り付け る場合には、すべてのユニット のリレーハーネスのテープと、 接続スロットのカバーを取り外 します。



14 リレーハーネスをスロットに接続します。複数の給紙ユニットを取り付ける場合には、各ユニットのリレーハーネスを、下側のスロットに接続します。最後に、取り外したカバーを元に戻します。



15 給紙ユニットに添付されていた カバー(下)を、プリンタの右 側に取り付けます。また、各給 紙ユニットにセットする用紙サ イズのラベルを貼ります。



16 装着した給紙ユニットがプリンタドライバで正しく認識されていること を確認します。



正しく認識されていない場合は、手動でインストール済みオプ ションに追加してください。詳しくは、「プリンタドライバの初 期設定/オプションの設定(Windows)」(p.34) をごらんくださ い。

プリンタテーブル


プリンタテーブルを取り付けると、プリンタの設置場所を変更する作業が容易に行えるようになります。

ご注意

プリンタテーブルを使用する場合、プリンタに給紙ユニットを取り付ける前に、プリンタテーブルと最下段の給紙ユニットの取り付けを行ってください。


キットの内容

- 1 プリンタテーブル
- 2 固定脚(3個)
- 3 固定脚取り付けネジ(3個)
- 4 アジャスタ (2 個)
- 5 連結部品 (4個)
- 6 連結部品取り付けネジ(4個)
- 7 アース金具 (3 個)
- 8 アース金具取り付けネジ(3個)




プリンタテーブルの取り付け


1 3個のアース金具を、プリンタ テーブルにネジで取り付けます。



2 2個のアジャスタを、プリンタ テーブルにねじ込みます。




3 3個の固定脚を、プリンタテーブルにネジで取り付けます。




4 最下段に設置する給紙ユニット を、プリンタテーブルに乗せま す。

> 給紙ユニットの穴の内側 に見える2つのtを揃え て、位置合わせを行って ください。




5 プリンタテーブルと給紙ユニットを、連結部品とネジで固定します。

連結部品の取り付け位置は、プリンタテーブル前面に2箇所、背面に2箇所あります。



6 アジャスタを回して高さを調整 し、プリンタテーブルが動かな いように固定します。



ご注意

プリンタの設置場所を変えるとき以外は、必ずプリンタテーブルを固定して ください。



給紙ユニットをプリンタに取り付ける方法については、「給紙ユニッ トの取り付けかた」(p.276) をごらんください。

長尺用紙対応トレイ


長尺用紙対応トレイを取り付けると、長さ 1200mm までの長尺用紙をセッ トできます。

長尺用紙対応トレイの取り付け


1 トレイ 1 を開きます。



トレイの延長部分は開か ないでください。すでに 開かれている場合は、閉 じておきます。



2 用紙ガイドを広げます。




3 長尺用紙対応トレイの用紙ガイ ドを起こします。



4 長尺用紙対応トレイをトレイ1 に差し込みます。



長尺用紙対応トレイ裏面 の爪がトレイ1の端に突 き当たる位置まで、確実 に差し込みます。



5 印刷したい面を下に向け、長尺 用紙の先端を本体奥側にまっす ぐに確実に押し当てセットし、 用紙の後方を長尺用紙対応トレ イの用紙ガイドに乗せます。



長尺用紙対応トレイに は、最大で10枚までの 長尺用紙をセットするこ とができます。




用紙の汚れを防ぐため、 カールした用紙はセットしないでください。

6 長尺用紙のサイズに用紙ガイド を合わせます。



用紙ガイドが長尺用紙の 左右両端に確実に押し当 てられていることを確認 してください。



7 印刷を実行します。



プリンタドライバのカスタムサイズ設定で、セットした用紙に合 わせた設定を行ってください。



単 排出された長尺用紙がプリンタから滑り落ちたり、プリンタの紙 詰まりの原因となる場合がありますので、排出された用紙は1枚 ずつ取り出してください。



■ 長尺用紙の印刷が終了したら、必ず長尺用紙対応トレイを取り外 し、安全な場所に保管しておいてください。

付録



技術仕様

プリンタ本体

形式	デスクトップ型フルカラータンデムレーザービー ムプリンタ
印刷方式	半導体レーザー + 電子写真方式
現像方式	2 成分現像方式
解像度	600 dpi × 600 dpi × 4 bits
ファーストプリント時間(普通紙)	片面 モノクロ/フルカラー: 8.1/11.4 秒(A4 の場合) モノクロ/フルカラー: 8.2/11.4 秒(レターの場合)
	両面 モノクロ/フルカラー: 15.8/19.1 秒(A4 の場合) モノクロ/フルカラー: 15.9/19.2 秒(レターの場合)
プリント速度(普通紙)	片面 モノクロ/フルカラー: 25.0 枚/分(A4 の場合) モノクロ/フルカラー: 24.5 枚/分(レターの場合) 両面 モノクロ/フルカラー: 23.6 枚/分(A4 の場合) モノクロ/フルカラー: 23.1 枚/分(レターの場合)
ウォームアップ時間	起動時平均 99 秒

用紙サイズ	トレイ 1(手差しトレイ) 幅:90 ~ 311 mm 長さ:140 ~ 1200 mm トレイ 2 幅:90 ~ 311 mm 長さ:140 ~ 457 mm トレイ 3/4/5(オプション) A5 ~ A3/11 × 17
用紙種類	 普通紙 (64 ~ 90 g/m²) 再生紙 (64 ~ 90 g/m²) OHP フィルム OHP フィルム 2 (3M CG3700) 封筒 厚紙 1 (91 ~ 150 g/m²) 厚紙 2 (151 ~ 210 g/m²) 厚紙 3 (211 ~ 256 g/m²) はがき レターヘッド ラベル紙 光沢紙
給紙容量	トレイ 1(手差しトレイ) 普通紙、再生紙: 100 枚 封筒、ラベル紙、はがき、厚紙、OHP フィルム、 光沢紙、レターヘッド: 10 枚 トレイ 2 普通紙、再生紙: 250 枚 封筒、厚紙 3: 10 枚 ラベル紙、はがき、厚紙 1、厚紙 2、 OHP フィルム、光沢紙、レターヘッド: 50 枚 トレイ 3/4/5(オプション) 普通紙、再生紙: 500 枚
排紙容量	排紙トレイ:350枚(A4、レターの場合)
動作時の温度	10 ~ 35°C
動作時の湿度	15 ~ 85%
電源	100 V、50 ∼ 60 Hz

消費電力	最大消費電力: 1450 W 節電モード時: 28 W 以下 電源オフ時: 0W
消費電流	14.0 A 以下
ノイズレベル	印刷時:52 dB 以下 スタンバイ時:40 dB 以下
外形寸法	高さ:477 mm 幅:650 mm 奥行:603 mm
質量	プリンタ本体:約 51kg 製品に付属のトナーカートリッジ: 0.3 kg(Y、M、C) / 0.4 kg(K)
	交換用トナーカートリッジ 0.4 kg (Y、M、C) / 0.5 Kg (K)
	交換用カートリッジ(大容量): 0.5 kg(Y、M、C) / 0.7 kg(K)
	イメージングユニット 1.7 kg (Y、M、C、K)
インターフェース	USB 2.0(High Speed)準拠、10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T イーサネット、パラレル
メモリ	256 MB(最大 1024MB まで拡張可能)
バックアップ電池	CR2032 3V コイン型リチウム電池
機械寿命	600,000 ページまたは 5 年のいずれか早い方

消耗品の寿命の目安

消耗品	平均の寿命の目安
トナーカートリッジ	製品に付属のトナーカートリッジ: 平均 3,000 ページ(間欠印刷: 3P/J)
	交換用トナーカートリッジ: 平均 6,000 ページ(Y、M、C)(間欠印刷:3P/J) 平均 7,500 ページ(K)(間欠印刷:3P/J)
	交換用トナーカートリッジ(大容量): 平均 12,000 ページ以上(Y、M、C)(間欠印刷: 3P/J) 平均 15,000 ページ(K)(間欠印刷: 3P/J)
廃トナーボトル	約 18,000 ページ(間欠印刷:3P/J)
イメージングユニット	約 30,000 ページ(Y、M、C)/約 50,000 ページ (K)(間欠印刷:3P/J)
エアフィルタ (ブラックトナーカート リッジに同梱)	約 7,500 ページまたは 15,000 ページ (間欠印刷: 3P/J)
ダストフィルタ (廃トナーボトルに同 梱)	約 18,000 ページ(間欠印刷:3P/J)
備考:* 一定環境 = 温度	15 ~ 25℃、湿度 35 ~ 70%



上記の数値は印字率が 5% で、A4 / レターサイズの用紙を使用した片 面印刷時の数値です。

実際の寿命は、印刷条件(印字率、用紙サイズ等)や、連続印刷 (平均4ページのプリントジョブが消耗品には最良です) か間欠的な 印刷(1ページのプリントジョブを複数回印刷する場合)かなどの印 刷方法の違い、厚紙印刷など使用する用紙種類によって異なります (短くなります)。また、周囲の気温や湿度も影響します。



■ カラープリンタでは、モノクロ印刷・カラー印刷に関わらず、本体 の電源のオン/オフに伴う初期化動作やプリント品質保持のための 自動調整動作時に、すべてのトナーが微量に消費されます。 モノクロ印刷でご使用になられた場合でも、カラートナーは消耗し 交換が必要になります。

定期交換部品の寿命の目安

定期交換部品	平均の寿命の目安
定着ユニット	約 120,000 ページ(間欠印刷:3P/J)
転写ベルト	約 120,000 ページ(間欠印刷:3P/J)
転写ローラー (転写ベルトに同梱)	約 120,000 ページ(間欠印刷:3P/J)
オゾンフィルタ (転写ベルトに同梱)	約 120,000 ページ(間欠印刷:3P/J)
防塵フィルタ (縦搬送) (転写ベルトに同梱)	約 120,000 ページ(間欠印刷:3P/J)
トレイ 1 給紙ローラー (手差し)	約 200,000 ページ(間欠印刷:3P/J)
トレイ2給紙ローラー(標準)	約 200,000 ページ(間欠印刷:3P/J)
トレイ 3 給紙ローラー (オプション)	約 200,000 ページ(間欠印刷:3P/J)
トレイ 1 分離ローラー / トレイ 2 分離ローラー	約 200,000 ページ(間欠印刷:3P/J)
トレイ 3 分離ローラー (オプション)	約 200,000 ページ(間欠印刷:3P/J)



本プリンタのご使用にあたって万が一画像不良などが発生した場合 は、下記にお問い合わせください。

コニカミノルタプリンタサポートセンター: TEL 0120-520414 (土日・祝日・年始年末・弊社休業日を除く 午前 9:00 ~ 12:00 、午 後 1:00 ~ 5:00)

索引

0	
OHP フィルム	155
P	
PCL ドライバ	62
画像品質タブ	76
基本設定タブ	
スタンプ / フォームタブ	73
その他タブ	79
表紙 / 挿入紙タブ	
レイアウトタブ	69
PostScript ドライバ	41
画像品質タブ	
基本設定タブ	45
詳細設定タブ	
スタンプ / フォームタブ	
その他タブ	
表紙 / 挿入紙タブ	
レイアウトタブ	

<mark>あ</mark> 厚紙	150
し 、 印刷可能領域 印刷品質の問題	
え エラーメッセージ	250
お オゾンフィルタオプション 給紙ユニット	
ハードディスクメモリ(DIMM) あ面プリントユニット	268 266

索引 297

か

紙づまり	定期交換部品
処理218	オゾンフィルタ26
通紙経路217	寿命296
定着ユニット227	定着ユニット25
転写ローラー231	転写ベルト25
トレイ 1231	転写ローラー25
トレイ 2220	定着ユニット 25
トレイ 3/4/5224	転写ベルト 25
予防 216	転写ローラー 25
両面プリントユニット226	
カメラダイレクト119, 143	ے
	トナーカートリッジ25
き	1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
給紙ユニット 276	は
_	ハードディスク268
	排紙トレイ25, 183
光沢紙 156	廃トナーボトル 25
	はがき154
仕様292	ふ
消耗品	封筒 151
イメージングユニット 25, 192	普通紙
寿命295	プリンタ
トナーカートリッジ 25, 186	各部の名称25
廃トナーボトル25, 198	プリンタドライバ40
バックアップ電池200	アンインストール38
	オプションの設定34
व	初期設定34
ステータスモニタ	め
使いかた85 閉じる87	-
別しる87 開く84	メッセージ 250 エラーメッセージ251
用\04	サービスメッセージ251
	ステータスメッセージ201
世	メッセージウィンドウ90
清掃207	メニュー93
静電気防止の対策 265	メモリ (DIMM)266
設定リスト 214	メンテナンス204
そ	
操作パネル25, 90	
床TF/ ハイル 25, 90	

ょ

用紙	
紙づまりの処理	218
紙づまりを防ぐ	216
セット	158
通紙経路	217
用紙送りの流れ	217
用紙の種類	
OHP フィルム	
厚紙	150
光沢紙	156
はがき	154
封筒	151
普通紙	148
ラベル紙	152
レターヘッド	153
用紙のセット	158
トレイ 1	
トレイ 2	
トレイ 3/4/5	
用紙の保管	183
6	
ラベル紙	152
J 10 mg	102
T1	
IJ	
両面印刷	
両面プリントユニット	
両面プリントユニット	271
h.	
1 4	

300 索引